
HITACHI

日立BSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

形名

W32-PDH2100

取扱説明書



このたびは日立BSデジタルハイビジョンプラズマテレビをお求めいただき、まことにありがとうございました。

日立BSデジタルハイビジョンプラズマテレビW32-PDH2100はプラズマテレビモニター(W32-PDH2100(M))とプラズマテレビチューナー(W32-PDH2100(A))の2つで構成しております。ご購入の際は、この2つが別々の梱包となっております。ご確認願います。

最初に

「使用上のご注意」をお読みください。本体の取扱いは、この「取扱説明書」をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。

お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

TruBassと(*)記号はSRS Labs, Inc.の商標です。

TruBass技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。



BSデジタル放送の鮮やかな高画質映像と 多機能サービスが楽しめる BSデジタルハイビジョン チューナー内蔵

表示画素852×1024でデジタルハイビジョンが 実現可能な高輝度高画質再現

世界初32型ALIS方式 プラズマディスプレイパネル

BSデジタル放送(1125i)高精細表示及び現行放送をハイビジョンと同じ走査線数で表示

緻密でチラつきの少ない高画質を実現した

アドバンスドプログレッシブ & 1024インターレース走査

D端子対応機器に簡単接続できる **D4端子2系統を装備** テレビ放送のゴースト妨害を低減 デジタルGR (ゴーストリダクション)回路

豊かで深みのある低音が楽しめる新技術


TruBass* **
by SRS (**)*

** **TruBass** はSRS Labs, Inc.の商標です。


チューナー部とモニター部を分離 壁掛け設置も可能 薄さ9.0cm **薄形軽量設置フリー**

いつも見やすい位置から映像を楽しめる スイーベル機構採用

モニター寸法図



チューナー寸法図




商標について

- ●i.LINKとi.LINKロゴ[®]L[®]は、ソニー株式会社の商標です。
- ●D-VHSは、日本ビクター株式会社の登録商標です。



この説明書は、ほとんどが1ページまたは2ページ の見開きで見るようになっています。

(※違うパターンもありますが、基本的には同じ説明方法です。)





はじめに

ね 及 本書の見かた	3
本書の見かた 使用上のご注意	····6
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
お守りください	10
お 店いに かる前の準備	. 19
各部のなまえ	14
お知らせ、留意点	14
モニター	··· 15
チューナー前面 ····································	16
チューナー後面 リモコンの取り扱い	· 19
	פו
TR 97	
基本の使いかた	
テレビ放送 (VHF/UHF) を楽しみたいとき…	- 20
BSデジタル放送を楽しみたいとき	
べんり機能の使いかた	24
べんり機能の項目の選びかた	··· 24
べんり機能で設定できる項目について	··· 25
メニュー機能の使いかた	20
ワイド機能を楽しみたいとき	. 22
ワイドモードの選びかた	28
ワイドモードの選びかた ····································	29
その他のワイドモードについて	30
	उ।
(ゴーストリダクション)	SE
(ゴーストリダクション) ゴースト妨害とは ····································	32
ゴーストを低減したいとき	33
音を一時的に消したいとき	
チャンネル番号などを知りたいとき …	35
画面表示 一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 36
二重音声放送のとき ····································	36
二重音声放送のとき	36
BSデジタル放送の音声信号を切り換えるとき …	
木休で操作したいとき	∙ .⊣ /

映像・音声の設定

映像の自動調整モードを選びたいとき・	38
映像モードの選びかた 映像設定をしたいとき	38 39
明るさ、黒レベルなどの設定	39
さらにお好みの映像設定をしたいとき・・	40
ビデオ入力画質、オートコントラスト、3次元Y/Cライン補間、フィルムシアター、黒補正、LTI、C), TI)
音声設定をしたいとき	41
音声設定をしたいとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
\ サフリント	/
さらにお好みの音声設定をしたいとき ・ (ステレオミュート、ミュート音量、ヘッドホン	·· 42 ^{会量)}
多機能の使いかた	7
△【多機能の使いかた】	Δ
マルチ画面を楽しみたいとき マルチ画面モードについて	·· 44
マルチ画面モードについて	44
2画面を楽しみたいとき ····································	····· 44 ····· 46
メディアチェックで選びたいとき ···· 静止画にしたいとき ·····	·· 48
静止画にしたいとき	50
自動的に電源を切りたいとき	51
他の設定を変えたいとき オートワイドの設定	52
スクリーンセーバーをご使用になるには	53
外部機器を接続するときに便利な設定 ・	
モニター出力、入力検出、ゲームモード、ビデオパワーセーブの設定	54 56
ビデオ入力表示書換の設定 ····································	···· 57
入力スキップの設定	58
ビデオなどに録画するとき(BSch固定の設定)・ MD(ミニディスク)などに録音するとき	59
(デジタル音声-BS固定の設定)・	60
	7
BSデジタル放送の楽しみかた	
BSデジタル放送をご覧になるには …	_ 61
画面表示の意味について	···· 61
番組ナビ画面について	62
インフォメーション画面について BSデジタル番組の楽しみかた	····· 63 ···· 64
表示機能について	·· 66
表示機能について 番組表を表示する	66
見ている番組のタイトルなどを表示する	68
番組の詳細内容を表示する	·· 70
BSチャンネル一覧から選局する	70
裏番組一覧表から選局する 検索機能について	71
検索機能について	72
番組をジャンル別に検索する 有料番組について	74
有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入する …	···· 74
有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入する … 購入記録を確認する	75
1/元(196)	•• / 🖸

	9 🗟			ルを飛り越し選向したいとも	
	流れ			設定について	
予約済みの	番組を選んだ場合	· 78 B	Sデジタルが	放送の受信設定につい	て ··· 130
	い場合			しかた	
	ぱいの場合 ·······		電話記字		100
	っている場合				
	設定 ······			,の設定	
	意点		BSアンテナの)設定	137
	順位について		その他の設定		138
連動予約と	タイマー予約について	. 83	(受信設定、	項目のリセット、B-CASカー	ドテスト)
予約の事前	設定	· 84		ドについて	
予約の確認。	、変更、取消しをする	· 86		- 1000 ド予約選択メール画面での設定	
視聴条件の				ド予約の自動/手動設定	
				時の設定 ······	
	登録と「視聴制限設定」画面の出しかた …)設定	
視聴可能年	齢/一番組限度額	. 90		の設定	
暗証番号の	変更/暗証番号の取消し	· 91	デジタル音	 当出力の設定	146
選局対象を:	指定したいとき	. 92		続設定	
	ンツについて			と接続したいとき…	
			はなっているない		140
	スーパーを見たいとき				
	女送を見たいとき			との接続	
同一チャン	ネルの複数コンテンツを切り換える	. 95		らテープ編集をするときの排	
インフォメ	ニーションの確認	96	DVDプレーヤ	'ーとの接続	151
	録を見る ····································		ゲーム機との	接続	152
メールを目	る ·······	. 97	将来実用化予2	定のデジタル機器との接続	153
				る。 器との接続	
	操作			ターミナルとの接続	
	いて				
	機器を操作する			ムについて	
D-VHSビテ	デオデッキを操作する	100		テムの接続	
: 1 18 11/ ナナバナ	機器の確認、設定	102	亦外級ン人	テムの使いかた	
I.LIINKXY//ii/		102			
I.LIINKXY//ii/	77 P. 17 P.	102	PC入力につい) <u> </u>	
I.LIINKXI)/Ľ	57	102	PC入力につい		
	57	102	PC入力につい パソコンと) <u> </u>	158
	設置	TOL	PC入力につい パソコンとの PC入力画面	Nて の接続	158 159
	設置		PC入力につい パソコンと(PC入力画面 (明るさ、)	Nての接続	158 159 ンサー)
	57		PC入力につし パソコンとの PC入力画面 (明るさ、) PC入力画面	Nて	
接続	設 置	04	PC入力につし パソコンと(PC入力画面 (明るさ、) PC入力画面 PC入力画面	Nて	
接続 ····································	設 置 アンテナ線の接続	04 104	PC入力につし パソコンとの PC入力画面 (明るさ、) PC入力画面の 対応する信	Nての接続 の映像設定をしたいとき… 黒レベル、色温度、エンハン iの位置などを自動調節した D位置などをお好みに調節した 号について	
接続 ····································	設 置 アンテナ線の接続	04 104 104	PC入力につし パソコンとの PC入力画面 の明るさ、。 PC入力画面 PC入力画面の 対応する信息 推奨信号に	Nての接続	
接続 ····································	設 置 アンテナ線の接続アンテナが混合のときどちらか一方のとき	04 104 104 104	PC入力につし パソコンとの PC入力画面 (明るさ、) PC入力画面の 対応する信息 推奨信号に PC (RGB)	Nで	
接続 ····································	設 置 アンテナ線の接続	04 104 104 104 104	PC入力につし パソコンとの PC入力画面 (明るさ、) PC入力画面の 対応する信息 推奨信号にで PC (RGB)	Nで	
接続・・・・・・ VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: BSが混合の	設 置 アンテナ線の接続 アンテナが混合のとき どちらか一方のとき アンテナが独立のとき アンテナが独立のとき アンテナが独立のとき かっとき かっとり	O4 104 104 104 104 104 104	PC入力につし パソコンとの PC入力画面 (明るさ、) PC入力画面の 対応する信息 推奨信号にで PC (RGB)	Nで	
接続・・・・・・・・ VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: BSが混合の アンテナア・・	設 置 アンテナ線の接続アンテナが混合のとき どちらか一方のとき グンテナが独立のとき がひき がないとき グプターと同軸ケーブルの接続 ダプターと同軸ケーブルの接続	O4 104 104 104 104 104 105	PC入力につし パソコンとの PC入力画面 (明るさ、) PC入力画面の 対応する信 推奨信号に PC (RGB) ま入付けにこ 転倒防止につし	Nて	158
接続・・・・・・ VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: BSが混合の アンテナア: F形接栓(別:	設 置 アンテナ線の接続	O4 104 104 104 104 104 105 105	PC入力につし パソコンとの PC入力画面 (明るさ、) PC入力画面の 対応する信 推奨信号に PC (RGB) ま入付けにこ 転倒防止につし	Nで	158
接続・・・・・・ VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: BSが混合の アンテナア・ F形接栓(別: UHFフィー	設 置 アンテナ線の接続	O4 104 104 104 104 104 105 105 105	PC入力につし パソコンとの PC入力画面 (明るさ、) PC入力画面の 対応する信 推奨信号に PC (RGB) ま入付けにこ 転倒防止につし	Nて	158
接続・・・・・・ VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: BSが混合の アンテナア・ F形接栓(別: UHFフィー	設 置 アンテナ線の接続	O4 104 104 104 104 104 105 105 105	PC入力につし パソコンとの PC入力画面 (明るさ、) PC入力画面の 対応する信 推奨信号に PC (RGB) ま入付けにこ 転倒防止につし	Nて	158
接続・・・・・・ VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: BSが混合のアンテナア・ F形接栓(別: UHFフィーフェライト:	設 置 アンテナ線の接続	O4 104 104 104 104 105 105 105 105	PC入力につし パソコンとの PC入力画面 (明るさ、) PC入力画面の 対応する信 推奨信号に PC (RGB) ま入付けにこ 転倒防止につし	Nて	158
接続・・・・・・ VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: BSが混合のアンテナア・ F形接栓(別: UHFフィーフェライト: きれいな映	設 置 アンテナ線の接続アンテナが混合のときドランテナが独立のときドランテナが独立のときドランをもドランの接続・グーの接続・グーの接続・グーの接続・グーの接続・グーの接続・グーのおき・グーのものかた・グーのものものものものものものものものものものものものものものものものものものも	O4 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105	PC入力につして パソコン画面 (明るさ画面 PC入力画面を対応する号に 対応する号に PC (RGB) まえ付けにこ 転倒防止につい 据え付けると	Nての接続の接続の接続の接続の接続 調の映像設定をしたいとき… 黒レベル、色温度、エンハン 前の位置などを自動調節した の位置などをお好みに調節した 号について ついて 入力端子のピン配列 ひいて かで きのご注意 で 参 考	158 159 フサー) いとき… 160 いとき… 161 162 163 163 164 164
接続・・・・・・ VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: BSが混合のアンテナア・ F形接栓(別: UHFフィーフェイト: きれいな映	できる	O4 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105	PC入力につして パソコン画面 (明るさ画面 PC入力画面を対応する号に 対応する号に PC (RGB) まえ付けにこ 転倒防止につい 据え付けると	Nての接続の接続の接続の接続の接続 調の映像設定をしたいとき… 黒レベル、色温度、エンハン 前の位置などを自動調節した の位置などをお好みに調節した 号について ついて 入力端子のピン配列 ひいて かで きのご注意 で 参 考	158 159 フサー) いとき… 160 いとき… 161 162 163 163 164 164
接続・・・・・・ VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: BSが混合のアンテナア・F形接栓(別: UHFフィー・フェれいな映・アッテスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	できる	04 104 104 104 105 105 105 105 105 105 107	PC入力につして パソスカさの (明入力画面) PC入力画面の 対応す信号にご 対応要信(RGB) まえ付けにご 転割付けるとで ソワーセー	Nで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	158
接続・・・・・・ VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: BSが混合のアンテナア・ F形接栓(別: UHFフィーフェライト: きれいな映っアッテナー BSアンテナ	できる。 では、 できない できます。 できます。 できます。 できます。 できます。 できます。 できない できない できない できない できない できない できない できない	04 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 106 107 108	PC入力につしています。	Nての接続の接続の接続の接続の接続 黒レベル、色温度、エンバン 前の位置などを自動調節した の位置などをお好みに調節した 号について 入力端子のピン配列)いて かて 参 考 ご 参 考 ご グシステム について 	158 159 フサー) いとき… 160 いとき… 161 162 163 164 164 164 164 165 166 167
接続・・・・・・ VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: BSが混合の ア形接栓(別: UHFフィート きャッテンテー BSアンテナー 電話回線の:	設 置	04 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 106 107 108 109	PC入力につした。 PC入力についた。 PC入力は一次では、 PC入力はできる。 PC入力はできる。 PC入りできる。 PC、 PC、 PC、 PC、 PC、 PC、 PC、 PC、 PC、 PC、	NT	158 159 フサー) いとき… 160 いとき… 161 162 163 164 164 164 167 170
接続・・・・・・ VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: BSが混合のアド形接セイト・ でアンませいフェンテンショー B-CASに関いてはいるのでは、これにはいるのでは、これにはいるのでは、これにはいる。	設 置	04 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 107 108 109 110	PC	NT	158 159 159 159 160 いとき… 161 162 163 164 164 164 164 167 167 170 171
接続・・・・・・ VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: BSが記合のア形接フィイト: BSン接とスークなネテナー フまれテンテカー 電話デオを ビデオを接	できる。 では、 できない できます。 できます。 できます。 できます。 できます。 できる できます。 できまれる できます。 できまれる できます。 できまれる できます。 できます。 できます。 できます。 できまれる できます。 できまれる できます。 できまれる できます。 できまれる できます。 できます。 できまれる できます。 できまれる できます。 できまれる できます。 できまれる できまれる できまます。 できまれる できます。 できまれる できまます。 できまれる できまん できまん できまん できまん できまん できまん できまん できまん	04 104 104 104 104 105 105 105 105 105 106 107 108 109 110 7 111	PC	NT	158 159 159 159 160 いとき… 161 162 163 164 164 164 164 167 167 170 171
接続・・・・・・ VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: BSがテ栓(別: TF形はフィート BSアンター BSアンター 電ボデオを ビボデオを i.LINK対応	できる。 では、	04 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 107 108 109 110 111 112	PC入力につした。 PC入力にン画で、PC入力は要ででは、PC入力をでは、PC入力をでは、PC入力をでは、PC人力をでは、PC人力をでは、PC人力をできる。 マール・ロッグ マーン・ロッグ マース・ロッグ マース・ロッグ できる できる できる できる できる しょう できる しょう できる しょう できる しょう できる しょう しょう しょう しょう しょう しょう できる しょう	Nての接続の接続の接続の接続の接続 自の できたいとき まして ルベル、色温度、エンバン 記の位置などを自動調節した かん できた かんて かいて かいて かいて かいて かいて きのご注意 参	158 159 リナー) いとき… 160 いとき… 161 162 163 164 164 164 167 170 171 172
接続・・・・・・ VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: BSがテ栓(別: TF形はフィート BSアンター BSアンター 電ボデオを ビボデオを i.LINK対応	できる。 では、 できない できます。 できます。 できます。 できます。 できます。 できる できます。 できまれる できます。 できまれる できます。 できまれる できます。 できます。 できます。 できます。 できまれる できます。 できまれる できます。 できまれる できます。 できまれる できます。 できます。 できまれる できます。 できまれる できます。 できまれる できます。 できまれる できまれる できまます。 できまれる できます。 できまれる できまます。 できまれる できまん できまん できまん できまん できまん できまん できまん できまん	04 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 106 107 108 109 110 111 112 113	PC パ PC (PC)	NT	158 159 リナー) いとき… 160 いとき… 161 162 163 164 164 164 167 170 171 172 175
接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	できる。 では、	04 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 106 107 108 109 110 111 112 113	PCパPC明PC PC P	Nての接続の接続の接続の接続の接続 の では できしたいとき … 関して できる がいて の で で で で で で で で で で で で で で で で で	158 159 リナー) いとき… 160 いとき… 161 162 163 164 164 164 164 167 170 172 175 176
接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	記 でファナ線の接続	04 104 104 104 104 105 105 105 105 106 107 108 109 110 111 112 113 14 114	PCパPC (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (P	Nての接続の接続の接続の接続の接続の	158
接続・VHF/UHF: VHF/UHF: VHF/UHF: VHSがテ接いフきアSCAIデデルがテ接にフまなッアASIIデデルタンを B-電ビビINダンと ジビンヤル・ナーのシン接応声送いた。 が入れた。 である。 では、アンチャー・ナーのシン接応声送いた。	できる。 では、	04 104 104 104 104 105 105 105 105 106 107 108 109 110 111 112 113 14 114	PCパPC (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (P	Nての接続の接続の接続の接続の接続の	158
接続 VHF/UHF: VHF/UHF/UHF/UHF/UHF/UHF/UHF/UHF/UHF/UHF/U	では、	04 104 104 104 104 105 105 105 105 106 107 108 109 110 111 112 113 14 114	PCパPC (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (P	Nての接続の接続の接続の接続の接続の	158
接 WHF/UHFF WHF/UHF WHF/UHFF WH	では、	04 104 104 104 104 105 105 105 105 106 107 108 109 110 111 112 113 14 116 122	PCパPC (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (P	Nての接続の接続の接続の接続の接続 の では できしたいとき … 関して できる がいて の で で で で で で で で で で で で で で で で で	158
接 VHFF VHF M S D B 電ビビルデン チーチの S D S では、 F T N D D き ア F D D き ア B B 電ビビルデレチーチの では、 F T N D を ア F D D き ア B B では、 F T N D を ア A D D を 対 な ス カ か な え か か か か で か ま れ か か で か ま か か か か で か ま か か か か で か か か か	では、	04 104 104 104 105 105 105 105 106 107 108 109 110 111 112 113 14 114 116 122 124	PCパPC (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (P	Nての接続の接続の接続の接続の接続の	158
接 WN VHFFの WHFFO W	では、	04 104 104 104 105 105 105 105 106 107 108 109 110 111 112 113 14 114 116 122 124	PCパPC (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (P	Nての接続の接続の接続の接続の接続の	158
接 WAND B T F U フきア B B 電 ビビルデルチーチーの調 ー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	では、	04 104 104 104 104 105 105 105 105 107 108 109 110 111 112 113 14 114 116 122 124 125	PCパPC (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (PC) (P	Nての接続の接続の接続の接続の接続の	158



で使用のまえにこの「使用上のご注意」をよく お読みのうえ、正しくお使いください。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に 防止するために、いろいろな絵表示をしています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性があります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負ったり物的損害を発生する可能性があります。

絵表示の意味

⚠ 気をつけなければならない。「注意」を示します。

感電に気をつけなければならない。「感電注意」を示します。

0

してはいけない。「禁止」を示します。

0

必ず行う。「強制」を示します。

安全上のご注意

⚠警告

■異常が発生したら、すぐに電源プラグを抜く



異常、故障状態とは

- ●煙が出ている、へんな臭いや音がする
- ●画が乱れる・映らない、音がでない
- ●本機の内部に<u>異物(水、金属など)が入った</u>など

異常、故障状態のまま使用すると<u>火災、感電の原因</u> となります。

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店 に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険です ので絶対におやめください。

●イラストはイメージであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

警告

■ 不安定な場所に置かない



ぐらついた台の上や傾い た場所など不安定な場所 に置かない。落ちたり、 倒れたりしてけがの原因 となります。

■持ち運ぶときは衝撃を与えない、 本機を落とさない 破損したまま使用すると、火災・



感電・けがの原因となります。 ●プラズマディスプレイパネルはガラス でできていますので、万一割れたりす るとケガの原因となります。

■ 電源コードを本機の下敷にしない


コードに傷がついて火災・ 感電の原因となります。




、注意

■ 湿気やほこりの多いところ、油煙 や湯気が当たる場所に置かない

火災・感電の原因となること








■通風孔をふさがない



火災の原因となることがあります。 通風孔を壁から10cm以上離して 据えつけてください。(モニター を壁掛け設置する場合は除く) 特につぎのような使い方はしない でください。

- ●本機をあお向けや横倒し、逆さ まにする。
- ●風通しの悪い狭い所に置く。
- ●じゅうたんや布団の上に置く。
- テーブルクロスなどを掛ける。



上向き

■ 電源プラグをすぐに抜くことができる ように本機を据え付ける



本機が異常や故障となったとき、 電源プラグをコンセントに差し込 んだままにしておくと火災・感電 の原因となることがあります。

■電源プラグ、アンテナ線などの 外部の接続線や転倒防止の処置 をしたまま移動させない

> 火災・感電・けがの原因とな ることがあります。





|キャスター(車)止めをする



テレビ台にキャスター(車) がついている場合は、キャス ター止めをする。

テレビが動いたり、倒れたり するとけがの原因となること があります。

設置をするとき(つづき)

注意

■ 転倒防止の処置を行う

モニターが倒れると、けがの 原因となることがあります。



- アンテナ工事には技術と経験が必要 ですので販売店にご相談ください
 - 送配電線から離れた場所に設置 する。アンテナが倒れた場合、感電 の原因となることがあります。
 - ●特にBS、CS放送受信用アンテナ は強風の影響を受けやすいので 堅固に取りつける。

使用するとき

警告

■本機の上に花びんなどを



置かない

<u>本機の内部に水などが入ると</u> 火災・感電の原因となります。

万一、入った場合は、すぐに電源 スイッチを切り、電源プラグを抜 いて販売店にご連絡ください。

●花びん、水槽、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品などを置かない。

水ぬれ禁止

本機に水をこぼしたり、



ぬらしたりしない

火災・感電の原因となります。 ●雨天、降雪中、海岸、水辺での

水ぬれ禁止

使用は特にご注意ください。

■風呂場やシャワー室で



使用しない 火災・感電の原因となります。

風呂場やシャワー 室での使用禁止

▍指定の電源電圧で使用する



本体に表示された電源電圧 以外で使用すると火災・感電 の原因となります。



■雷が鳴り出したら、アンテナ線 や本機には触れない




接触禁止

感電の原因となります。

■異物を入れない



通風孔などから内部に金属類や <u>燃えやすいものなどを差し込ん</u> <u>だり、落し込んだり</u>すると、火 災・感電の原因となります。



|裏ぶたやカバーをはずさない、



本機を改造しない 内部には電圧の高い部分が あり、感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店 にご依頼ください。

電源プラグの刃や周辺に付着した



埃や金属類を取り除く そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。

お手入れは、電源プラグを抜いて から乾いた布で行ってください。

電源コードを傷つけない



火災・感電の原因となります。 傷ついたら、電源プラグを抜いて 販売店に交換をご依頼ください。

●傷つける、破損させる、加工す る、無理に曲げる、重いものを のせる、加熱する、引っ張るな どをしない。

使用するとき(つづき)

⚠警告

■衝撃を与えない



万一、本機を<u>落したり</u>、キャビ ネットを破損した場合は、電源 スイッチを切り、電源プラグを 抜いて販売店にご連絡くださ い。そのまま使用すると<u>火災・</u> 承感電の原因となります。 ■光デジタル音声出力端子の カバーは幼児の手の届かない ところに保管する



万一、お子様が飲み込んだ場合 は、ただちに医師と相談してく ださい。

光デジタル音声出力端子に取り付けてあるカバーを取り外した場合は、お子様がカバーを誤って飲むことがないようにしてください。

⚠注意

■電源プラグは根元まで確実に 差し込む



差し込みが不完全ですと発熱 し<u>火災の原因</u>となることがあ ります。

また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。


■電源プラグは、ゆるみのある コンセントに差し込まない



発熱して<u>火災の原因</u>となることがあります。

ゆるみのある場合は、販売店に 交換をご依頼ください。


■ ぬれた手で電源プラグを / 抜き差ししない





ぬれ手禁止

■電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張らない



電源コードを引っ張ると 電源コードが傷つき<u>火災・</u> <u>感電の原因</u>となることが あります。 ■ 本機に乗ったり、ぶら下がったり
しない



倒れたり、こわれたりしてけが の原因となることがあります。 特に小さなお子様のいるご家庭

特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■本機の上に重いものを



置かない

倒れたり、落下してけ<u>がの</u> 原因となることがあります。

■ 間違った電池の使い方を しない



電池の破裂、液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する 原因となることがあります。

特に、次の使い方はしない。

- ◆本機で指定されていない電池の使用
- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使用
- ●本機の極性表示(プラスとマイナスの向き)とは逆向きに電池 を使用

■ 長期間ご使用にならないときは 必ず電源プラグを抜く






ジ 電源プラグをコンセント ∃ から抜くこと

注意

■お手入れの際は、安全のため 電源プラグを抜く



■年に一度は内部の掃除を 販売店にご相談ください



本機の内部にほこりがたまっ たまま長い間掃除をしないと、 火災や故障の原因となること があります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前に 行うと、より効果的です。内部の掃除 費用については販売店にご相談くだ さい。

お守りください

▋高温になるところに 置かないでください

キャビネットや部品に悪い影響を与えますので ご注意ください。

- ●直射日光や熱器具の近くなど。
- ■お部屋は適度の明るさで

暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくありません。

■ 長時間連続して画面を見ていると 目が疲れます

時々、画面から離れて目を休めてください。

■適度な音量で

特に夜間での音量は小さい音でも通りやすいの で、窓を閉めたりヘッドホンを利用したりして、 隣り近所に対し十分の配慮をして、生活環境を守 りましょう。

■本機および本機の破片、 付属品を廃棄するときは

本機および本機の破片、付属品などを廃棄する際 は、必ず、販売店にご相談ください。

■パネルのお手入れについて



本機のパネル表面は、柔らかい布 (綿・ネル等) で軽く乾拭きして ください。

硬い布で拭いたり、強く擦ったり しますと、パネルの表面が傷付き ますのでご注意ください。

指紋など油脂類の汚れがひどい場

合は、水で薄めた中性洗剤に布をひたし絞ってふき 取ってから、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

■キャビネットのお手入れについて

- ◆キャビネットの表面をベンジン、シンナーなどで ふいたり、殺虫剤などの揮発性のものをかけたり しないでください。また、ゴムやビニール製品な どを長時間接触したままにしないでください。
- 変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従 ってください。
- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔ら かい布で軽くふき取ってください。汚れがひど いときには、水で薄めた中性洗剤に布をひたし よく絞ってからふき取り、乾いた布で仕上げて ください。

特に、次の洗剤などは塗装を傷めますので使用 しないでください。

・アルカリ性洗剤、アルコール系洗剤、みがき 粉、粉石鹸、カーワックス類など

|搬送についてのご注意

●引越しや修理などで本機を運搬する場合は、本機 用の梱包箱とクッション材をご使用ください。

お知らせ

■面欠点について

プラズマパネルは、精密度の高い技術で作られて いますが、画面の一部に欠点や輝点が存在する場 合があります。これは故障ではありません。

■残像について

静止画(画面表示、放送局側から送られる時刻表示など)を短時間(約1分程度)表示し、映像内容が変わったときに前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。故障ではありません。

■パネル表面について

プラズマパネルは、パネルの内部で放電を起こす ことにより映像を表示しています。そのため、パネルの表面温度が高くなる場合があります。

また、プラズマパネルは、微細加工したガラスです。パネルの前面には強化ガラス製のフィルターを取り付けていますが、ガラスが破損する恐れがありますので強い衝撃は与えないでください。

■輸送時について

本体を横倒しにして輸送した場合、パネルガラスが破損する、または面欠点が増加する可能性がありますので、横倒しでの輸送はしないでください。

■ご覧になる位置は

画面のたての長さの3~7倍を目安にした場所で ご覧になれば、見やすくて疲れにくくなります。

■ アンテナの点検・交換について



アンテナは風雨にさらされるため、美しい画像でお楽しみ頂くためにも点検・交換することをおすすめします。

特に、煤煙の多い所、潮風にさら される所では、アンテナが早く傷 みますので、映りが悪くなった場 合は、販売店にご相談ください。

■ ファンモーターについて

本機は、電源を入れるとチューナー部の温度を下 げるためにファンモーターの動作音がしますが、 故障ではありません。

また、電源オフ時でも、録画予約時やダウンロード実行時などには、自動的にファンモーターが作動します。

留意点

- ■付属の B-CASカードは、BSデジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちにB-CAS「(株) ビーエス・コンディショナル アクセス システムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。
- ■万一、本機の不具合により録画ができなかった場合 の補償についてはご容赦ください。
- ■あなたがビデオデッキなどで録画、録音したものは、 個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者 に無断で使用できません。
- ■本機から電話回線などを通じて通信を行なうと、通 話料金無料のフリーダイヤルでないかぎり、電話料 金はお客様の負担になります。

- ■長時間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は、チューナーの電源プラグをコンセントから抜いたままにしないでください。本機は電源オフ(モニター主電源オフ/スタンバイ/機能待機)状態でも、自動的にBSデジタル放送の情報を受信したり、視聴記録の送信を行なっています。
- ■この説明書に記載の画面イラストは、実際に表示される画面と異なる場合があります。チャンネル番号、 チャンネル名、番組名などを含め、実際に表示される内容については画面でご確認ください。
- ■本機の受信周波数帯域(1032MHz~1336MHz)に 相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機や アンテナケーブルの途中に接続している機器に近付ける と、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合が あります。それらの機器とは離してご使用ください。



付属品をご確認ください。 万一不足しているものがあれば、販売店にご連絡ください。




電源コード(黒色)13

保証書 ……………1冊


取扱説明書(本書)……1冊



単3形乾電池 19









中継接栓 104





ビーキャス B-CASカード 108




フェライトコア (2個) 105



専用接続ケーブル1 13




専用接続ケーブル2 13



モジュラーケーブル 109



モジュラー分配器 (2分配用) 109



ビデオコントローラー 🎹






■取扱説明書(本書)および保証書は、よくお読みになって内容をご理解の上、いつでも確認できるところへ大切に保管してください。

■ モニターとチューナーの接続


モニターとチューナーの接続は必ず付属の専用接続ケーブル1,2を使って下図の要領で接続してください。このとき、モニター、チューナーとも必ず電源プラグを抜いた状態で接続(とりはずし)を行なってください。 (専用接続ケーブル1をとりはずす時は、コネクターのネジをゆるめて、固定を解除してから引き抜いてください)



2 アンテナ線をつなぐ 104~107


! 注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。



3 お手持ちの機器をつなぐ 111~113,148~163

後面部の豊富な端子群をフルにご活用ください。





4 リモコンに乾電池を入れる 📵

付属の単3形乾電池をリモコンに入れます。



- 5 ① 電源コードのコネクター側をモニターとチューナーの 後面にある電源コードコネクターに差し込む
 - ② 電源プラグをコンセントに差し込む
 - ●2つ穴タイプコンセントを使用の場合は付属の電源プラグアダプターをご使用ください。 電源プラグアダプターをご使用の場合は、電波妨害防止のため、必ずアース線を接続してください。アース線は、必ず電源プラグを電源に接続する前に行ってください。また、アース接続をはずす場合は必ず電源プラグを電源からとりはずして行ってください。





警告

指定の電源電圧でご使用ください。表示された電源電 圧以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

各部のなまえ

リモコン

内の数字は、 参照ページです。

リモコン操作表示ランプ

画面表示 音声切換 入力切換

 \bigcirc

(2)

5

(8)

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

 1
 2
 3

 4
 5
 6

7 8 9 /0 10 * #

1)

(4)

 $\overline{7}$

 $(10)_0$ (11)

(3)

(6)

9

(12)

電源ボタン 20 (ボタンを押すと点滅します。電池が 消耗すると暗くなります。)

番組表ボタン 66

番組ナビボタン 62

マルチ画面ボタン 46

メニューボタン 26

青ボタン 67,94

赤ボタン 67,94

データボタン 94

カーソルボタン 24, 26

決定ボタン 26

べんりボタン 24

画面表示ボタン 68,35

音量アップダウンボタン 21

静止ボタン 50

チャンネルボタン 21

チャンネル番号入力ボタン 23

映像切換ボタン 95

BSチャンネルボタン 22

元の画面ボタン

69 番組内容ボタン

99 機器ナビボタン

44 2画面ボタン

99 機器操作パネルボタン

94 緑ボタン

94 黄ボタン

48 メディアチェックボタン

24, 26 戻るボタン

36, 95 音声切換ボタン

27 入力切換ボタン

21 , 23 チャンネルアップ ダウンボタン

34 消音ボタン

158 PCボタン

157 ワイヤレスボタン

134 #ボタン

133 *ボタン




PC入力時のリモコンボタンについて

マルチ画面ボタン、2画面ボタン、静止ボタン、メディアチェックボタン、音声切換ボタンはPC入力時はご使用になれません。


元の画面ボタンについて

2画面やメニュー表示、番組表などの状態から、1画面に戻すのに使用できます。







後面





チューナー前面





お知らせ


機能待機ランプについて


リモコンや本体の電源ボタンで電源を「切」にした場合、BSデジタルチューナーの電源処理のためにしばらく点灯します。

操作ができなくなった場合は

BSデジタル放送の受信異常などにより、本機の操作ができなくなった場合は、チューナー本体の電源ボタンを5秒以上押してください。


チューナー前面








チューナー後面





将来発売予定の機器との接続

テレビ関連機器の中には、現在開発中で数年後に実用化されると思われる機器がいくつかあり、システムアップが可能となります。使い方など、詳しくは各接続機器の取扱説明書をご覧ください。




⚠ 注意

乾電池の使用上のご注意

- ●本機で指定されていない電池は使用しないでください。 また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでくだ さい。電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因と なることがあります。
- ●電池を機器内に挿入する場合、極性表示プラス⊕とマイナス⊝の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れてください。まちがえますと電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。


1 電池ぶたをはずす

電池ぶたのつまみを引き寄せながら、矢印の方向に引いて開けます。




夕 乾電池を入れる

付属の単3形乾電池を ⊕、 ⊕ の表示どおりに入れます。



3 電池ぶたを閉める

電池ぶたを矢印の方向に押して戻します。




- モニターリモコン受信窓 チューナーリモコン受信窓
- ●リモコンは、モニターのリモコン受信窓または チューナーのリモコン受信窓、どちらに向かっ ても操作することができます。
- ●リモコンは、それぞれのリモコン受信窓の 正面から約5メートル、左30度、右30度 の範囲内でお使いください。
- ●外部機器を操作するときは、外部機器専用 リモコンを使用して、外部機器のリモコン 受信窓に向けてボタンを押してください。

お守りください リモコンの使用上の ご注意

- ●リモコンを落としたり、衝撃を与えないでくだ さい。
- ●リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。故障の原因になります。
- ●長時間で使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。
- ●リモコンの操作がしにくくなったら、乾電池を交換してください。
- ●リモコン受信窓に直射日光などの強い光が当たる と動作しなくなることがあります。光が直接当た らないようにテレビの向きを変えてください。





お守りください

動作中に停電になったときのご注意

テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とともに電源が入ります。テレビから離れるときはモニターとチューナーの電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

チャンネルを選ぶ(1~12)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。 表示は約6秒で自動的に消えます。








チャンネルアップダウンボタン を使ってチャンネルを順送 りで選ぶこともできます。

3 音量を調節する

音量の大きさが数字と *********************** で画面に表示されます。





マルチ画面を見たいとき

リモコンの2画面とマルチ画面ボタンで、お好みのマルチ画面を 見ることができます。 44 46

メディアチェックで選びたいとき

テレビ放送、BSデジタル放送および外部入力映像を画面で選ぶことができます。48

メモ

リモコンの操作は

スタンバイ/受像ランプが点灯しているときに のみ、リモコンの操作は可能です。

リモコンの電源ボタンを押して電源を切っておくと、次回から電源の「入・切」もリモコンでできます。

本体操作で電源を入れるには

スタンバイ/受像ランプが赤く点灯しているときに、チューナーの電源ボタンを押すと電源が入ります。 **37**

スタンバイ/受像ランプについて

- ■スタンバイ/受像ランプの状態は、チューナーでも確認することができます。
- ●スタンバイ/受像ランプが橙色に点灯しているときは、パワーセービング状態になっています。 **55** 166
- ①手順 **1** で電源ボタンを押すとランプが赤に 点灯し、電源が切れます。もう一度電源ボタンを押すと、ランプが緑に点灯し、電源が入ります。
- ②パワーセービング状態のときは、手順 **2** の チャンネルを選んだり、入力切換ボタンを押すことにより電源を入れることもできます。
- ●モニターのスタンバイ/受像ランプが橙色に 点滅しているときは電源プラグをコンセント から抜いたうえで、モニターとチューナーの 専用接続ケーブル1,2が正しく接続されてい るか確認してください。 **13**

お買い上げ時のチャンネル設定

●お買い上げ時は、VHF1~12チャンネルの 12局が設定されています。

チャンネルの設定を変更することもできま す。114 122


●空きチャンネルの飛び越し選局 **128** の設定 をすると、空きチャンネルを飛び越して放送 されているチャンネルをすばやく選局することができます。




準備(主電源ボタン操作)

モニターのスタンバイ/受像ランプが消えているときは、リモコンでは電源が入りません。

まずモニターの主電源ボタンを押してください。スタンバイ/受像ランプが赤に点灯します。





1 電源ボタンを押す

モニターのスタンバイ/受像ランプが緑に点灯し、前に見ていたチャンネルが現れます。

電源を切るときは、もう一度押します。




2 プリセット選局

本機では、あらかじめ ① \sim $\frac{1}{10}$ ボタンにチャンネルを設定(プリセット)しています。直接 ① \sim $\frac{1}{10}$ ボタンを押すと、設定されているチャンネルを簡単に選局できます。

チャンネルを選ぶ

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。表示は約6秒で自動的に

消えます。



選んだ番組によって、以降の操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき 74
- ●視聴制限の対象になる番組を選んだとき 87

お買上げ時のプリセット設定について

お買上げ時のプリセット設定は、下表の通りです。 プリセットされているチャンネルは変更ができます。 136

1 (101チャンネル)	NHK 1 (NHK BS1)	(161チャンネル)	BS-i
2 (102チャンネル)	NHK2 (NHK BS2)	7 (171チャンネル)	BSジャパン
1 / 9 / / / / / 4 / /	NHKh (NHKハイビジョン)	8 (181チャンネル)	BSフジ
4 (141チャンネル)	BS日テレ	9 (191チャンネル)	wowow
(151チャンネル)	BS朝日	<u>10</u> (200チャンネル)	スター・チャンネルBS

3 番号で直接選ぶ(番号入力選局)

選局したいチャンネル番号があらかじめ分かっている場合は、3 桁のチャンネル番号を入力して選局できます。


①チャンネル番号入力ボタンを押す

チャンネル番号入力画面が表示されます。



②ご覧になりたいチャンネル番号を入力 する

例:チャンネル番号101を選局する場合





選んだ番組によって、以降の操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき 74
- ●視聴制限の対象になる番組を選んだとき 87

4 アップダウン選局

チャンネルアップダウンボタンを押す

チャンネルを順送りで選局することができます。




選んだ番組によって、以降の操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき 74
- ●視聴制限の対象になる番組を選んだとき 87

ら 音量を調節する

音量の大きさが数字と で画面に表示されます。





メモ

番号入力選局について

チャンネル番号を正しく入力しなかったときや約5秒以内につづきの番号を押さなかったときは、選局動作をしません。

アップダウン選局について

「BSデジタル設定」画面の選局対象の設定 92 により順送りするチャンネルが異なります。なお、選局対象の設定については 92 をご覧ください。

マルチ画面を見たいとき

リモコンの2画面とマルチ画面ボタンで、 お好みのマルチ画面を見ることができま す。ただし、異なるBSチャンネルを同 時に2画面で見ることはできません。

44 46


メディアチェックで選びたいとき

テレビ放送、BSデジタル放送および外部入力映像を画面で選ぶことができます。48



べんり機能を使うと見ている画面に応じてお好み の設定にすることができます。

これらの設定項目は上下左右方向に矢印(▲)のついたカーソルボタンを使って機能の設定ができます。



べんり機能の項目の選びかた

1 べんりボタンを押す

1/2ページ目→2/2ページ目→通常画面

2 ②で項目を選び、②で設定する





3 設定が終わったらべんりボタンを1~2回押す



- ●元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。
- ●「▼」の表示があるときは、べんりボタンまたは(②) を押すと、 次のページが表示されます。
- ●「▲」の表示があるときは、戻るボタンまたは ② を押すと前のページが表示されます。

メモ

リモコンの戻るボタンについて

べんり機能やメニュー **26** の設定画面 のとき戻るボタンを押すと、前の設定画 面に戻したり、設定画面を終了させることができます。

べんり機能で設定できる項目について

■通常のテレビ放送・BSデジタル放送・ビデオ入力時 1ページ目




38 映像の自動調整モード(映像モード)を選ぶことができます。

43 音声モードを設定することができます。

43 音声のTruBass機能を強/中/弱/切することができます。

43 音声のサラウンドモードを設定することができます。

2ページ目



画面のワイドモードを選ぶことができます。 オートワイドを選ぶこともできます。

31 画面の位置を上下に移動することができます。

テレビ放送のゴースト妨害を低減することができます。 メニュー画面の「GRT設定」で設定することもできます。 ワイヤレス入力時、ビデオ入力時、PC入力、BS受信時は「GRT」 の設定はできません。"入/切"表示が"ー"表示になりGRTを選択すると"切換できません"の表示がでます。

51 自動的にテレビの電源を切ることができます。

■PC(パソコン)信号入力時

1ページ目



160 画面位置を自動調節します。

161 画面の垂直位置を調節します。


161 画面の水平位置を調節します。

161 縦方向の大きな縞がなくなるように調節します。

161 横方向の縞や文字のにじみが最小になるように調節します。

161 お買上げ時の設定に戻します。

2ページ目



28 画面のワイドモードを選ぶことができます。

43 音声モードを設定することができます。

43 音声のTruBass機能を強/中/弱/切することができます。

43 音声のサラウンドモードを設定することができます。

51 自動的にテレビの電源を切ることができます。


■2画面/マルチ画面時(BSデジタル放送選択時)



2画面/マルチ画面でBSデジタル放送のデータ放送を操作する ときに切り換えます。



メニューボタンを押すと画面にメニューが表示さ れ、カーソルボタンを使って、ほとんどの機能の 設定ができます。



メニューボタンを押す

メニュー画面が現れます。

2 (道)で項目を選び、決定ボタンを押す



◇で選んで 決定 を押す/ 戻るで終了

3 (意)で設定する

> (文)で項目を選んで、(文)で設定(または選択、調節) します。 〈映像設定を選んだときの設定画面表示の例〉



- 「▼」の表示があるときは、(②)を押すと、 次のページが表示されま
- ●「▲」の表示があるときは、戻るボタンまたは ៉҈ご を押すと前のペー ジが表示されます。

設定が終了したらメニューボタンを1~2回押す 4



画面表示が消えて、設定が完了します。

●元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

メモ

リモコンの戻るボタンについて


戻るボタンを押すと、前の設定画面に戻 したり、設定画面を終了させることがで きます。



準備

お手持ちのビデオを本機の入力端子に接続します。 接続についての詳しい説明をご参照ください。

D-VHSビデオデッキを楽しみたいときは 🔟 、 🃭 をご覧ください。



1 電源ボタンを押す

前に見ていたチャンネルが現れます。 (前にビデオを見ていたときは、ビデオ1などのビデオ画面になります。)







2 入力切換ボタンを押して、ビデオ画面を選ぶ

押すごとに、図のように切り換わります。(お買い上げ時) お手持ちの機器が接続されているビデオ入力を選びます。





3 ビデオを再生する



メモ

ビデオの再生中にテレビを見るには

途中でテレビを見るときは、入力切換ボタンまたは、ご希望 のチャンネルボタンを押してください。

ビデオ4、5について

ビデオ4、5入力端子はコンポーネント映像信号の入力端子(D4映像端子)です。D1~D4映像のいずれかの出力端子のある映像機器を接続します。

D4映像端子に接続すると「コンポーネント1」または「コンポーネント2」の表示がでます。 151 153

ワイヤレスについて

オプションの赤外線伝送システム (PCT-BR6000) を使用すると離れた場所にあるビデオなどを見ることができます。156

入力スキップ設定について

で使用にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを押したとき飛越し(スキップ)させることができます。 **58**

ビデオ入力表示書換について

接続する機器に合わせてビデオ入力やコンポーネント入力の表示を書き換えることができます。 56

ワイド機能を楽しみたいとき楽しみたいとき

電源

番組ナビ 番組表 番組内容 機器ナビ

静止

(2)

(5)

(8)

(11)

1 2 3

(4) (5) (6)

000

(1)

(4)

(7)

 $(10)_{0}$

 $\overline{\nabla}$

(3)

(6)

(9)

(12)

 \bigcirc

2

本機は横長のワイド画面を採用していますので、 現行テレビ放送の映像も、映画など横長サイズの 映像も、ワイド機能を使って画面一杯に拡大して お楽しみいただけます。

さらに映像を上下に移動させて見やすい位置にすることもできます。

オートワイド(ジャスピタッワイド)

本機は、見ている映像に合わせて最適なワイドモードを設定する「オートワイド(ジャスピタッワイド)」機能を採用しています。また、お好みに合わせてワイドモードを選ぶこともできます。

ワイドモードの選びかた

1 べんりボタンを2回押す

べんり機能の設定画面(2ページ目)が表示されます。



2回押す

2 ②で「ワイド切換」を選び、②でワイド

モードを設定する



€ を押すたびにワイドモードは次のように変わります。

TV/BS/ビデオ/ワイヤレス入力時

→ オート → スムーズ → 映画 1 → 映画 2 ← → ノーマル → フル → 映画 2 字幕 → 映画 1 字幕 ◆

PC入力時

プル↔リアル↔ノーマル←

- ●お買い上げ時は、TV/BS/ビデオ/ワイヤレス入力時は「オート(オートワイド)」、PC入力時は「フル」が設定されています。通常はお買い上げ時の設定でで使用ください。
- ●PC入力時のリアルモードは入力信号がVGAのときのみ選択できます。

3 設定が終了したらべんりボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

メモ

オート以外のワイドモードに設定した場合は、電源「入」、「切」、チャンネル切り換えなどの操作により、ワイドモードが初期化されます。このときオートワイド設定 **52** で設定されているワイドモード(スムーズまたはノーマル)に戻ります。

お知らせ

- ●このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選びますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。
- ●このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的 として、喫茶店、ホテル等において、ワイド機能を使った拡 大状態で使用されますと、著作権法上で保護されている著作 者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ●ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をオートまたはスムーズモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。
- ●本機は、フルモード制御信号の入った映像がビデオ1~3 のS2映像入力に入力されると自動的にワイド画面一杯に表示します。
- ●BSデジタル放送およびビデオ4,5のコンポーネント入力端子では、1125i(1080i),750p(720p)の信号のとき、ワイドモードはフルモードに固定され(自動判別)、ワイド切り換えはできません。

オートワイドの効果 (TV/BS/ビデオ/ワイヤレス入力時)

見ている映像が上下に黒い帯の入った 横長サイズの映像のとき

横長サイズの映像を画面のサイズ、画面の中心位置を最適に して上下の黒帯を最小になるように表示します。また、字幕 などの文字を最適に再生できます。

見ている映像が通常の映像のとき

通常の4:3の映像を横方向に不自然にならないように拡大 し、垂直方向にも10%拡大してワイド画面一杯に違和感な く表示します。



ノーマルモードのとき





オートワイドが働いたとき







オートワイドが働いたとき

お知らせ

通常の4:3の映像を見ているときにオートワイドが働くと、「他の設定」の「オートワイド設定」が「スムーズ」に設定され ている場合は、画面一杯にスムーズサイズで表示します。

「オートワイド設定」が「ノーマル」の設定になっている場合は、ノーマルサイズで表示します。 52

メモ)

オートワイドについて

- ●映像のサイズによっては上下に黒い帯が残る場合がありま す。
- ●暗い映像の画面などでは、最適なワイドモードにならない 場合があります。このような場合は、「オート」 モード以外のお好みのワイドモードに設定してください。
- ●最適なワイドモードになるまで、映像の内容によって多少 時間がかかる場合があります。
- ●BSデジタル放送およびビデオ4,5のコンポーネント入力 端子では、1125i(1080i)または750p(720p)信 号のとき、画面が自動的にフルモードになります。
- ●ビデオ4,5のコンポーネント入力端子にD端子ケーブル で525i (480i), 525P (480P) 信号を入力したとき は、アスペクト比制御信号を検出して、自動的にワイドモ ードを切り換えます。
- ●ビデオ4,5のコンポーネント入力端子にD端子ピンケー ブルで525i(480i), 525P(480P)信号を入力した ときは、525i (480i) 信号では「オートワイド設定 | 52 で設定したワイドモード(スムーズまたはノーマル)に、 525P(480P)信号では、フルモードに自動的に切り換 わります。

PC入力時のワイド切換について

●PC入力時のワイドモード表示は、入力信号を圧縮・拡大 などの処理を行って表示しているため、入力信号を忠実に 再現できない場合があります。

ワイドクリアビジョン放送識別について

●ワイドクリアビジョン放送は、現行のテレビ放送方式と両 立性を保ちながら、放送信号にワイドクリアビジョン放送 識別信号と画質向上信号を付加し、ワイド画面化と画質向 上を図ろうとする放送方式です。

本機は上記ワイドクリアビジョン放送識別信号に対応し て、現行方式かワイドクリアビジョン放送かを識別し、ワ イドクリアビジョン放送であれば自動的に最適サイズに切 り換える回路を搭載しています。

- ●ワイドクリアビジョン放送識別は「オート」モード時のみ 有効です。
- ●ワイドクリアビジョン放送受信中に画面表示ボタンを押し たとき、またはチャンネル切り換え、入力切り換えをして ワイドクリアビジョン放送を受信したときのみ [547] が表 示されます。
- ●ワイドクリアビジョン放送をビデオに録画して再生する場 合や電波受信状態(ゴースト、弱電界など)によっては、 ワイドクリアビジョン放送識別がうまく動作しない場合が あります。このような場合は、「オート」モード以外のお 好みのワイドモードに設定してください。



その他のワイドモードについて

TV/BS/ビデオ/ワイヤレス入力時

300

ノーマル

PC入力時



ノーマル (通常の状態)

通常のテレビ放送の映像は中央に映ります。

入力信号と同じアスペクト比になるように圧 縮・拡大処理して表示します。

(入力信号が4:3のときは、表示も4:3表示)



スムーズ

4:3の映像を画面中央の真円度を保ち、水平方向に不自然にならないように画面一杯にし、 垂直方向に10%拡大します。ドラマなどのスタジオ番組に最適です。



フル

入力信号の解像度、アスペクト比によらす縦、 横一杯になるように圧縮・拡大処理して表示 します。



映画1

ビスタサイズの映画などを水平・垂直両方向に 約30%拡大します。上下に黒帯の入った映像 で放送されている映画などを迫力の画面で楽し めます。



リアル

入力信号がVGA(640×480の解像度)の時だけ、入力信号の1画素をモニターの1画素に対応させて表示します。圧縮・拡大処理をしないため、くっきりした画像を表示します。



映画2

シネスコサイズの映画などの両側を少し縮小 し、画面一杯に拡大します。上下に黒い部分が なくなり迫力の画面で楽しめます。



映画1字幕 字幕付のビスタサイズの映像に最適です。



PC入力時のリアルモードを選んでいるとき、VGA (640×480の解像度) より解像度の高い信号が入力されると画面が自動的にフルモードに切り換わります。



映画2字幕

字幕付のシネスコサイズの映像に最適です。 (お買い上げ時の画面位置は+10に設定されています。)



フル

横方向を圧縮して記録された映像(スクィーズ映像)を横方向に画面一杯まで拡大します。 ハイビジョン番組を楽しむときなどに使います。

ΧŦ

TV/BS/ビデオ/ワイヤレス入力時のワイド機能の上手な使いかた

通常のテレビ放送







「スムーズ」にして楽しむ

上下に黒帯のある映像







「ノーマル」

「映画1」または「映画2」 にして楽しむ

上下に黒帯があり字幕のある映像 スクィーズ映像(横圧縮映像)



字幕部





「映画1字幕」または 「映画2字幕」にして楽しむ



-

「ノーマル」


「フル」にして楽しむ

画面位置を調節したいとき

「ノーマル」、「フル」、「リアル」(PC VGA入力時のべんり機能使用時)以外のワイドモード時は、画面を上下に移動することができます。

「映画1」「映画2」モード時に字幕が消えてしまうようなときにお使いになると便利です。

●PC入力時の画面位置調節は 160 、161 をご覧ください。



1 べんりボタンを2回押す

べんり機能の設定画面(2ページ目)が表示されます。



2回押す

2 ②で「画面位置」を選び、②でお好みの位置に調節する





スムーズ、映画1字幕は±12、映画1、映画2、映画2字幕は±31の範囲で画面位置調節ができます。



3 設定が終了したらべんりボタンを押す



元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。



本機は、ゴースト妨害を低減するゴースト・リダクション・チューナー(GRT)を搭載しています。 テレビ放送のゴースト妨害を低減した映像を楽しめます。

ゴースト妨害とは

放送局から直接到着する電波(直接波)と、高層ビルや山などに反射して少し遅れて到着する電波(反射波)を同時に受信すると、二重三重の画像になります。この現象をゴースト妨害といいます。

反射波によって、受信中の画像が次のように見えます。
・画像がにじんで見える
・画像がおかしい


直接波

お知らせ

- ●ゴースト低減は、放送局から送られてくる信号の中にあるゴースト除去基準信号(GCR信号)に基づいて行います。この GCR信号がないときは、ゴーストは低減できません。
- ●ゴーストリダクションは、テレビ放送をご覧になっているときに働きます。BS受信時、ビデオ入力、ワイヤレス入力およびPC入力端子に入力した映像に対しては働きません。
- ●テレビ放送をご覧になっているときでも、次のような場合はゴーストリダクションが働かなかったり、ゴーストが残ることがあります。
 - ・受信状態が良くないとき
 - UHF/VHFアンテナの向きが合っていない場合やアンテナ線の接続が正しくない場合など 104
 - ・ゴースト妨害が大きいとき
 - ・飛行機など動きのあるものに反射してゴーストが引き起こされたとき
 - ・ゴーストの数が多いとき
- ●付属のRFケーブルをUHF/VHF混合アンテナ端子に接続する場合は、フェライトコアを巻き付けて接続することをおすすめします(105 をご覧ください)。よりきれいな信号を受信することができます。

ゴーストを低減したいとき

テレビ放送をご覧になっているとき、ゴーストが気になるときはGRT設定を行います。 GRT設定は、各チャンネルごとに設定することができます。 複数のチャンネルのGRT設定をまとめて行いたいときは、メニュー画面で設定することもでき ます。126



チャンネルボタンを押す

ゴーストが気になるチャンネルを選びます。





べんりボタンを2回押す 2

べんり機能の設定画面(2ページ目)が表示されます。



3 (章)で「GRT」を選び、(章)でお好みに設定







切 ↔ 入1 ↔ 入2

[入]| : 通常はこの位置で使用します。

お買い上げ時は「入1」が設定されています。

: 「入1」でゴースト低減の効果が小さいときに選びます。 [入2]

: ゴーストリダクション機能は働きません。

「入1」や「入2」のときよりも「切」のほうが見やすいと

きは「切」にしてください。

設定が終了したらべんりボタンを押す 4




元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。

お知らせ

- ●ゴーストの無い地域では、GRT設定を「切」にしてお使いになることをおすすめします。
- ●ゴーストの状態によっては、「入1」または「入2」の設定でも、ゴーストが取り切れない場合があります。
- ●BSデジタル放送またはビデオ入力、ワイヤレス入力、PC入力端子から入力した画面を見ているときのGRT設定は「-」 と表示され設定することができません。
- ●チャンネル合わせ(地域番号)で地域番号を変更したり 114 、チャンネル合わせ(マニュアル)でチャンネル設定を変更 する 122 と、GRT設定は自動的に「入1」が設定されます。必要に応じてもう一度設定してください。
- ●ゴースト低減された信号をモニター出力端子から出力することはできません。
- ●マルチ画面や静止画でご覧になっているときは、ゴーストリダクション機能は働きません。
- ●ゴーストリダクション機能は、テレビの電源を入れたとき、またはテレビチャンネルを選んだときに働きます。
- ●ゴーストリダクション機能が働くときに画面がガタつくことがありますが、故障ではありません。
- ●VHF/UHFアンテナの設置や調整を行うときは、GRT設定を「切」にするとゴーストの少ない方向を確認しやすくなります。
- ●ビデオのアンテナ出力を1chまたは2chにしてテレビと接続しているときは、GRT設定を「切」にしてください。







1 消音ボタンを押す

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。 もう一度押すともとの音量に戻ります。






押した瞬間 (表示の色がマゼンタに変わります。)

メモ

消音時でも小さな音を出しておきたいとき

- ●消音ボタンを押したときに、完全に音を消さずに小さな音を出しておくこと ができます。
 - ミュート音量の設定をしてください。 42
- ●消音にしたままでも音量 ▽ ボタンを押すことにより、音量の設定を変える ことができます。音を出すときは、もう一度消音ボタンを押すか、音量 △ ボタンを押してください。





1 画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号が画面に表示されます。表示は約6秒で自動的 に消えます。





|述| マークについて

このマークは、ワイドクリアビジョン放送を識別した際に出るマークです。 29

お知らせ

BSデジタル放送のときは

BSデジタル放送のときは、番組タイトル、開始時刻、終了時刻などが表示されます。

詳しくは、「見ている番組のタイトルなどを表示する」 68 をご覧ください。

ビデオおよびワイヤレスのときは

ビデオおよびワイヤレスのときは、入力端子に接続した機器に合わせて表示を書き換えることもできます。**56**

画面表示

•	テレビ放送のとき	●ビデオのとき	●ワイヤレスのとき	●PCのとき
4	モノラル放送時 (緑で表示)	ピナオ4、5にコンホーネント信号	ワイヤレス	PC
4モノラル	モノラル指定時 (緑で表示)	を入力したときは以下のように表示されます。 ビデオ4 ビデオ5		水平(H)と垂直(V)の周波数表示を表示例: H:48.4kHz,V:60.0Hz
4 主	二重音声放送時 (赤で表示) 例)主音声	コンポーネント1 コンポーネント2		
4	ステレオ放送時 (黄で表示)			することもできます。自動周波数表示の設定をしてください。




二重音声放送およびステレオ放送のときには、2 ヵ国語(二重)音声、ステレオ音声など音声内容 を選ぶことができます。

二重音声放送のとき

音声切換ボタンを押す

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。



ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。

(「主」「副」「主/副」のいずれかに設定しているとき)

●テレビ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声が聞きづらいと きは「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。





BSデジタル放送の音声信号を切り換えるとき


番組により、音声の信号を切り換えて楽しむことができます。切り換え可能な信号の内容は番組により異なります。また、切り換えた信号が有料な場合もあります。


1 音声切換ボタンを押す

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。



- ●番組が複数の音声で放送されているときに切り換えができます。
- ●切り換えた音声が二重音声の場合には下図のように切り換わります。





お知らせ

BSデジタル放送の音声切り換え について

有料番組を購入するときは、画面の指示 に従って操作してください。

メモ

BSデジタル放送の二重音声 について

二重音声には2種類あります。

●二ヵ国語放送


主音声(日本語)と副音声(外国語) を選んで聞ける情報(主音声で外国語、 副音声で日本語が送信されている場合 もあります。)

●音声多重放送

主音声とは別の音声(副音声)を選んで聞ける情報



お手近にリモコンがないときは、本体での操作も できます。



1 電源を入れる


モニターの主電源を押してスタンバイ/受像ランプが赤く点灯している場合は、チューナーの電源ボタンを押すと電源が入り、スタンバイ/受像ランプが緑に点灯します。モニター後面の電源ボタンでも同様に電源を入れることができますが、このボタンはサービスマン用ですので通常使う必要はありません。電源を切るときは、もう一度主電源ボタンを押します。

スタンバイ/受像ランプが緑に点灯しているときに主電源ボタンを切にした場合、次に主電源ボタンを入にすると、電源が入りスタンバイ/受像ランプが緑に点灯します。

2 入力切換ボタンで「テレビ」を選ぶ

入力切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

(お買い上げ時) 入力切換



3 チャンネルを選ぶ


ボタンを押すごとに、チャンネルを順送りで選局することができます。



BSデジタル放送は選んだ番組によって、以降の 操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき 74
- ●視聴制限の対象になる番組を選んだとき 87

4 音量を調節する



メモ

入力スキップ設定について

で使用にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを押したとき飛越し(スキップ)させることができます。 **58**

チャンネルアップダウン選局について

- ●BSデジタル放送は「BSデジタル設定」 画面の選局対象の設定 **92** により、順 送りするチャンネルが異なります。
- ●テレビ放送(VHF/UHF)は、空きチャンネルの飛び越し選局 128 の設定をすると、空きチャンネルを飛び越して放送されているチャンネルを早く選局することができます。



0 (

設置場所や映像ソフトに合わせて「スーパー」、 「ナチュラル」、「クリエイト」の3つからお好みの 映像を選ぶことができます。

●映像の自動調整モードはTV/BS/ビデオ/ワイヤレス入力の時に ご使用できます。

映像モードの選びかた

べんりボタンを押す



(草)で「映像モード」を選び、(草)でお好み のモードに設定する



▼サラウンド ○で選んで
○で選択/戻るで終了

映像モード 音声モード TRUBASS

モードは下図のように切り換わります。





スーパー ←→ ナチュラル ←→ クリエイト

゙゙メモ゙

●映像モードは、メニューの「映像設定」 画面で選ぶこともできます。39

(2)

(5)

(3)

(6) (9)

●PC入力をご覧になっているときは、映 像モードの切り換えはできません。

設定が終了したらべんりボタンを2回を押す



元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。

各機能について

- ●鮮明でコントラストのある画像に調整します。
- ●明るい部屋で、メリハリのある画像を楽しむとき に適したモードです。

-クリエイト-

- ●黒補正、LTI、CTIなど、お好みに合わせてより細 かな設定ができます。 40
- ●お買い上げ時は、映画館のスクリーンを見るよう な感覚で映画を楽しむときや、電球色などの落ち ついた照明を採用したリビングなどでの長時間視 聴に適した設定となっています。

また、映像を白つぶれのない自然な明るさに自動調整 するオートコントラスト機能が動作します。 (「オートコントラスト」 40入)

メモ)

映像モードについて

ナチュラル

適したモードです。

トラスト」40入)。

●各映像モードについて、明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、 画質、色温度は、お好みの画像に設定できます。39

●ご家庭で通常のテレビ番組、ビデオの再生などを楽しむときに

●お買い上げ時は、映像を白つぶれのない自然な明るさに自動 調整するオートコントラスト機能が動作します(「オートコン

●ご家庭でご覧になる場合は、映像を自然な明るさに自動調整す る「ナチュラル」をお勧めします。また、「スーパー」でも、 「オートコントラスト」40 を入にすると、映像の自動調整が行 われ、白つぶれのない自然な明るさになります。

3


38



映像モードごとにお好みに合わせて明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、画質、色温度の設定ができます。

●PC入力時の映像設定は 159 をご覧ください。

明るさ、黒レベルなどの設定



メニュー画面が現れます。



2 (デンで「映像設定」を選び、決定ボタンを押す





3 ②で設定したい項目を選び、②で調節する

(例) 明るさを調節する場合

€ので調節します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。




映像設定 項 目			設定のポイント
映像モード	スーパー←→ナチュ	ラル←→クリエイト	設置場所や映像ソースに合わ せて設定します。
明るさ	暗くなる	明るくなる	周囲の明るさに合わせて、見 やすく
黒レベル	暗い部分が より暗くなる	暗い部分が 明るめになる	黒髪の濃さに合わせて、見や すく
色の濃さ	色が淡くなる	色が濃くなる	お好みの濃さに (ややうす目の方が自然です。)
色あい	赤っぽくなる	緑っぽくなる	肌色がきれいに見えるように
画 質	やわらかな 画質になる	くっきりとした 画質になる	ふだんは中央で 柔らかい感じにしたいときに は一側へ
色温度	オート←→低・ t	←→ 中←→高 	「オート」は入力モードに応じて色温度 が切り換ります。室内照明などによる 影響から色調を補正するときは「高」 「中」「低」のいずれかに設定します。
標準			決定ボタンを押すと、お買い 上げ時の設定に戻ります。

4 設定が終了したらメニューボタンを押す



- ●元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。
- ●設定後は、チャンネル切り換えや電源を切っても記憶されます。



お知らせ

ビデオ、ビデオディスクプレーヤー、テレ ビゲーム機器およびパーソナルコンピュー 夕等の停止した画像を長時間画面に表示し ますとパネルに映像が焼き付く現象が出る 場合があります。また、短時間でも静止し た映像を表示するときは明るさおよび黒レ ベルの調節で画面を極力暗くしてご使用く ださい。(放送局側から送られる時刻表示 は表示時間にもよりますが、パネルに映像 が焼き付く場合があり、ほとんどの場合、 数分間で元に戻ります。通常ご使用になる 場合も、明るさおよび黒レベルの調節で画 面を極力暗くしてご使用になることをお勧 めします。)パネルに映像が焼き付いた場 合は、スクリーンセーバーをご使用くださ い。53

さらにお好みの映像設定をしたいときしたいとき

ビデオ入力画質、オートコントラスト,3次元Y/C、ライン補間、フィルムシアターの設定ができます。また、映像モードで「クリエイト」を選んでいるときは、お好みに合わせて黒補正、LTI、CTIの設定ができます。

●この映像設定は、PC入力時ご使用になれません。

メニューボタンを押し、(章) で「映像設定」を選び、決定 ボタンを押す



映像モード

2 ②で2ページ目の「映像設定」を表示させる





3 ②で設定したい項目を選び、②で選択する


(例) オートコントラストを設定する場合

€ので設定します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。



映像設定項目		設定のポイント
ビデオ入力画質	クリア↔標準	ビデオなどの映像がギラツイているなど不 自然に見える場合は「クリア」にします。 通常は「標準」でご使用ください。
オートコントラスト	切↔入	「入」: 映像の明るい部分を検知して白つ がれのない自然な明るさに自動調 節します。 「切」: 画面の明るさを重視するときは「切」にします。通常、映像モードが「スーパー」のときは「切」、「ナチュラル」または「クリエイト」のときは「入」にします。
3次元Y/C	切↔入	ビデオなどの映像が自然に見えないときは、「切」にします。通常は「入」でご使用ください。
ライン補間	切↔入	「入」:立体ビデオディスクをご使用の場合に 設定します。一度電源を切ると「切」 になります。 「切」:通常
フィルムシアター	切↔入	「入」:映画フィルム素材を自動的に検知して 元のフィルム映像に忠実に再現します。 通常は「入」でご使用ください。 「切」:ビデオなどの映像が自然に見えない ときは「切」にします。
黒補正	切←→弱←→→強	黒レベル補正を調節できます。
LTI	切←→弱←→→強	輝度信号の鮮鋭度を調節できます。
CTI	切←→弱←→→強	色信号の鮮鋭度を調節できます。
標準		決定ボタンを押すと、お買い上げ時の設 定に戻ります。

4 設定が終了したらメニューボタンを押す 元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。



ХE

ビデオ入力画質について


- ●ビデオ1~ビデオ5およびワイヤレス入力 の各入力モードごとに設定できます。
- ●テレビ放送やBSデジタル放送をご覧になっているときは設定できません。

CTIについて

BSデジタル放送やコンポーネント入力端子に入力した525p(480p),1125i(1080i),750p(720p)の映像をご覧になっているときは設定できません。



TruBassは人間の聴覚が2つの音の差成分の音(周波数)を強く認識することを利用し、実際には再生されていない周波数の低音(差成分)が聞こえているように体験できる再生システムです。また、音声モード、高音、低音、バランス、サラウンドなどの設定ができます。



お知らせ

- ●TRUBASS (TruBass) とサラウンドは、 べんり機能で設定することもできます。43
- ●音量が大きいときにTrubassにより低 音が歪む場合があります。その場合には Trubassの効果を弱めてください。
- ●サブウーハーをご使用する場合には TRUBASS (TruBass) の設定を「切」 にすることを推奨致します。

メモ

音声設定の効果について

●TRUBASS (TruBass)

TruBassの効果を切換えることにより、映画の臨場感、音楽のハーモニー感など好みの設定を選択することができます。

●サラウンド:入

臨場感のあるステレオサウンドを楽しむことができます。

モノラル放送や、ステレオ放送であっても「モノラル」の設定にしているとき(26)は、サラウンドの効果はありません。ステレオ放送で雑音が多いとき、サラウンドを「入」にすると雑音が強調されて聞こえる場合があります。このようなときには音声設定で高音を一側にするか、またはサラウンドを「切」にしてください。

音声モードのお買い上げ時の設定について

- ●ミュージックは高音、低音を強調して おり、音楽放送に適しています。
- ●シアターは中音を強調した設定になっており、映画放送に適しています。

音声モードについて

各音声モードについて、高音、低音、バランス、TRUBASS、サラウンドはお好みの音声に設定できます。

メニューボタンを押す

2 ②で「音声設定」を選び、決定ボタンを押す





3 で設定したい項目を選び、 で選択、または調節する


音声設定 項 目		設定のポイント
音声モード	スタンダード↔ミュージック↔シアター ↑	映像ソースに合わせて設定 します。
高 音	高音がおさえられる←→高音が強調される	高音、低音、バランスはそれぞれ-10~+10までの
低 音	低音がおさえられる←→低音が強調される	設定ができます。 お好みに合わせて設定して ください。
バランス	左スピーカーの ←→ 右スピーカーの 音が強調される(-) 音が強調される(+)	一度設定すると、そのまま 記憶されます。
TRUBASS (TruBass)	切←弱←→強	低音を強調する効果量を調節できます。 お好みの設定にします。
サラウンド	切↔入	「入」にすると、臨場感のあるステレオサウンドを再生 することができます。
標準		決定ボタンを押すと、お 買い上げ時の設定に戻り ます。

4 設定が終了したらメニューボタンを押す

元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。




ステレオミュート(コマーシャル音などを小さくする)、ミュート音量(消音時の音量調節)、ヘッドホン音量などの設定ができます。



メニューボタンを押し、で「音声設定」を選び、決定ボタンを押す



2 ②で2ページ目の「音声設定」を表示させる



3 で設定したい項目を選び、 で選択、または調節する

音声設定 項 目		設定のポイント
ステレオミュート	切↔入	「入」にすると、テレビ放送のコマーシャル音(ステレオ放送)などを小さくすることができます。
ミュート音量	音量が小さくなる←→音量が大きくなる 最小 (0) 最大はミュート前の音量	消音ボタンを押したときの 音量が変わります。 34
ヘッドホン音量	音量が小さくなる←→音量が大きくなる 最小 (0) 最大 (63)	お好みの音量に合わせます。

4 設定が終了したらメニューボタンを押す

元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。

ХE

音声設定の効果について

●ステレオミュート:入

テレビ放送のドラマや映画番組の途中で 入るコマーシャル(ステレオの場合)音 を小さくすることができます。ただし、 ステレオ放送の番組の場合、番組の音も 小さくなります。

●ミュート音量


消音ボタンを押したときに、完全に音を 消さずに小さな音を出しておくことがで きます。


●ヘッドホン音量

ヘッドホンの音量を調節できます。

ヘッドホンを差し込んでもスピーカーの 音は消えません。

スピーカーからの音を小さくしたいときは、音量ボタンで調節してください。





PC入力をご覧になっているときは、べんりボタンを2回押してください。



2 ②で「音声モード」を選び、③でお好み のモードに設定する _____



3 ②で「TRUBASS」を選び、②でお好み の設定にする



4 ②で「サラウンド」を選び、②でお好み の設定にする




5 設定が終了したらべんりボタンを2回を押す



- ●PC入力をご覧になっているときは、べんりボタンを1回押すと設定 画面が消えます。
- ●元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。




気になる裏番組のチェックや何かおもしろい番組 はないかといったときに、簡単な操作で番組の検 索をすることができます。



マルチ画面モード について

マルチ画面モードには2画面モードと4画面モードの2種類があります。

2画面モード: 同時に2つの番組をお楽し みになりたいときなどに便 利なモードです。 44



4画面モード: 裏番組のチェックに便利な モードです。 **46**

よくご覧になる番組をあらかじめ設定しておきます。




2画面を楽しみたいとき

同時に2つの番組をお楽しみになりたいときなどに便利な機能です。

1 2画面ボタンを押す



音声を選んでいる画面を示します。




- ●右画面と左画面は、同じチャンネル、または同じビデオモードは選べません。
- ●BSチャンネルとi.LINK端子に接続したD-VHS画面は、同時に2画面で見ることはできません。
- ●PC入力をご覧になっているときは、2画面にすることができません。また、2 画面をご覧になっているときは、PC入力を選ぶことはできません。

2 画面切り換え

(で左画面と右画面を切り換える)

■■))表示が選ばれた画面を示します。





3 チャンネル切り換え

(三)でチャンネルを切り換える

■が表示している画面のチャンネルが切り換えられます。





- ●左画面を選んでいる場合も同様に、チャンネルを切り換えることができます。
- ●チャンネルボタンでも選べます。
- ●ビデオ1~ビデオ5およびワイヤレスに切り換えるときは、ワイヤレスボタンまたは入力切換ボタンで切り換えてください。

4

2画面の拡大

2画面ボタンを押す

画面が大きくなります。





● 2 、3 と同様に画面切り換え、チャンネル切り 換えができます。

5 もう一度2画面ボタンを押すと■ (**)表示の画面が1画面となって2画面を終了します





●リモコンの戻るボタンを押して、2画面モードを 終了することもできます。

2画面時にBSデータ放送の 画面を操作するには

つ でBSデータ放送の画面を選択する



2 べんりボタンを押し、 で 「データ放送」を選択する







r→2/マルチ画面 --- データ放送 ¬

3 設定が終了したらべんりボタンを押す

-戻るボタンを押しても設定画面が消えます。

4 BSデータ放送をみる


BSデジタル放送の画面操作のしかたは 94 を ご覧ください。

5 2画面の操作に戻すときは、2 で 「2/マルチ画面」を選択します。

メモ

2画面について

2画面のときの音声出力、モニター出力は、 下記のようになっています。



	選んでいる画面			
	左画面	右画面		
スピーカー	左画面の音声	右画面の音声		
ヘッドホン	右画面の音声	右画面の音声		
モニター出力	左画面の映像、音声	右画面の映像、音声		

2画面時のモニター出力について


●モニター出力端子からは、マルチ画面の映像は出力されません。

モニター出力端子からは選んでいる画面の映像と音声が出力されます。

BSch固定「入」のとき(録画予約を実行しているとき)は、BSデジタル放送の映像と音声が出力されます。

- ●ビデオ4,5入力端子に入力されたコンポーネント映像と 音声はモニター出力端子からは出力されません。
- ●ビデオ1入力の映像および音声をモニター出力するときは、メニューの「初期設定」「外部機器接続設定」の「モニター出力(ビデオ1)」を「する」に設定してください。 **55**






4画面を楽しみたいとき

|マルチ画面ボタンを押す

選んでいる画面を示します。





PC入力をご覧になっているときは、4画面にすることができません。また、4画面をご覧になっているときはPC入力を選択できません。


2 画面切り換え

(学)で操作画面を切り換える

▼表示が選んでいる画面を示します。

選んでいる画面を示します。





お知らせ

4画面時の画面切り換えについて

- ●4画面をご覧になっているとき、PC入力を選択することはできません。
- ●子画面は、BS,コンポーネント入力およびワイヤレス入力を選択することはできません。

4画面時の音声についてのご注意


4画面時は、スピーカー、ヘッドホン共に 親画面の音声が出力されます。子画面の音 声は出力されません。

3 チャンネル切り換え

②で子画面を選ぶ

選んでいる子画面の表示色が緑色になります。





▲ チャンネルボタンで選局する





- ●入力切換ボタンでビデオモードを選ぶこともできます。
- ①子画面を選択したときは、(章)でお好みの子画面を選ぶと、選んだ画面(表示色が緑色)が動画で表示されます。

他の子画面は、静止画で表示されます。

何も操作しないときは、自動的に番組内容を更新します。

- ②決定ボタンを押すと、選んでいた子画面を選択して4画面を終了します。
- ●操作画面が子画面のときは、BSデジタル放送は選 局できません。
- ●操作画面が親画面のときは、(⑥)、チャンネルボタンまたは入力切換ボタンで切り換えることができます。また、入力切換ボタンでコンポーネント入力を選択することもできます。

5 もう一度マルチ画面ボタンを押す と終了する





リモコンの戻るボタンを押して、4画面を終了する こともできます。

マルチ画面時にBSデータ 放送の画面を操作するには

でBSデータ放送の画面を選択する



2 べんりボタンを押し、 で 「データ放送」を選択する







→2/マルチ画面 → データ放送 →

| | 設定が終了したらべんりボタンを押す

戻るボタンを押しても設定画面が消えます。

✓ BSデジタル放送をみる

BSデジタル放送の画面操作のしかたは 94 を ご覧ください。

5 マルチ画面の操作に戻すときは 2 で「2/マルチ画面」を選択します。

メモ

4画面のモニター出力について


- ●モニター出力端子からは、マルチ画面の映像は出力されません。 モニター出力端子からは親画面の映像と音声が出力されま す。BSch固定「入」のとき(録画予約を実行していると き)は、BSデジタル放送の映像と音声が出力されます。
- ●ビデオ4~ビデオ5入力端子に入力されたコンポーネント 映像と音声はモニター出力端子からは出力されません。
- ●ビデオ1入力の映像および音声をモニター出力するときは、 メニューの「初期設定」「外部機器接続設定」の「モニター 出力(ビデオ1)」を「する」に設定してください。**55**

チャンネル合わせでチャンネル設定を変更したいと きは

引越しなどにより、チャンネル合わせ(地域番号)で地域番号を変更したり、受信設定でCHボタンの設定を10キー(CATV)に変更したときは、マルチ画面のチャンネルが自動的に更新されます。必要に応じて、もう一度設定してください。




テレビ(地上波)放送、BSデジタル放送、外部入力映像をメディアの違いを気にすることなく、気軽に画面で選ぶことができます。



メディアチェックボタンを押す





最後にご覧になっていた画面

- ●右画面と左画面は、同じチャンネルまたは同じビデオモードは選べません。
- ●BSチャンネルおよびi.LINK接続によるD-VHS入力は、同時に2画面で見ることはできません。
- ●PC入力をご覧になっているときは、メディアチェック画面にすることはできません。またメディアチェック画面のときにPC入力を選ぶことはできません。
- 2 (デンマメディア (テレビ放送、BSデジタル放送、外部入力)を選択し、(デンテャンネルまたは外部入力を選ぶ)






- ●メディアはテレビが最初に選択されます。
- ●メディアを切り換えたときは、最上段のチャンネルまたは入力モード が選択されます。
- ●「▼」の表示があるときは、(⑤) を押すと、次のページが表示されます。
- ●「▲」の表示があるときは、(黛)を押すと前のページが表示されます。
- ●左画面はチャンネルまたは入力切換ボタンで選ぶことができます。

3 決定ボタンを押す

右画面で選んでいたチャンネルまたは入力モードが選択され、メディアチェック 画面を終了します。




●もう一度、メディアチェックボタンを押すか、または元の画面ボタンを押して も終了することができます。この場合は左画面で選んでいたチャンネルまたは 入力モードのまま、メディアチェック画面を終了します。

メモ


- ●メディア「テレビ」は、空きチャンネルを表示しないよう にできます。(CHスキップ設定で「スキップする」に設定 した場合 128)
- ●メディア「BSデジタル」は、リモコンのBSチャンネルボタン(BS1~BS10)の番号を表示したものです(チャンネル番号ではありません)。
- ●メディア「外部入力」は、使用しない入力を表示しないようにできます。(入力スキップ設定で「スキップする」に設定した場合 **58**)
- ●CHスキップ設定 128 ですべてのチャンネルが「スキップする」設定のときは、メディアチェック画面は操作できません。
- ●入力スキップ設定 **58** で、すべての入力が「スキップする」に設定されている場合は、メディア「外部入力」は選択できません。
- ●左画面でBSチャンネルまたはi.LINK接続によるD-VHS入力をご覧になっているときは、右画面でメディア「BSデジタル」は選択できません。
- ●BSch固定「入」のとき(録画予約が実行中のとき)は、 メディア「BSデジタル」は選択できません。
- ●メディア「外部入力」は、i.LINK接続によるD-VHS入力 およびPC入力は表示できません。




テレビ画面を一時的に止めて見たいときに便利な機能です。



1 静止ボタンを押す



もう一度静止ボタンを押すと終了する




お知らせ

- ●PC入力をご覧になっているときは、静止画にすることはできません。
- ●2画面、4画面を表示中は、静止ボタンで静止画にすることはできません。
- ●静止画面で2画面またはマルチ画面ボタンを押すと、静止画は解除されます。
- ●テレビ放送とBSデジタル放送の静止画を表示しているときは、 (②) やチャンネルボタンで左側の画面(動画)のチャンネルを選ぶことができます。ビデオ入力信号の静止画を表示しているときは、左側の画面(動画)を切り換えることはできません。
- ●コンポーネント入力信号の静止画は、次のような場合は解除されます。
 - ・入力信号が切り換わったとき (例えは525iから1125iに切り換わったときなど)
 - ・コンポーネント入力端子に接続した機器の電源を切ったときなど



指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることができます。

お休みのときなどにご利用ください。



1 べんりボタンを2回押す



2 ②で「オフタイマー」を選び、②でお好 みの時間を設定する □ へ→ジ2/2



(逆) ボタンを押すごとに下図のように切り換わります。



映画 1 字幕

▲ワイド切換



- ●オフタイマーの設定時間は30分間隔で最大120分までです。
- ●時間を設定したときからタイマー動作が始まります。

3 設定が終了したらべんりボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

オフタイマーを確認・解除したいとき

① 1 の操作を行います。

オフタイマーの残量時間が1分間隔で確認できます。

- ②オフタイマーを解除するときは、2 の操作で「切」に設定します。
- ③ 3 の操作で画面表示を消します。

お知らせ

- ●電源を切るとオフタイマーは解除され まま
- ●オフタイマーは多少の誤差が生じることがあります。
- ●オフタイマー動作中に停電になります と、停電が復帰しても、安全のためテ レビはオフになります。


4 電源が切れる

設定した時間になると電源が切れます。



オートワイドの設定

通常の映像(4:3信号)を見るときは、お好みに合わせてワイドモードを設定することができます。




メニューボタンを押す



2 (一)で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す



3 ②で「オートワイド設定」を選び、②で設定する





設定項目		設定のポイント
オートワイド 設定	71. 7. 1. 71.	オートワイド時に、通常の映像 (4:3信号)を見るときのワイド モードを設定します。通常はスム ーズでご使用ください。


4 設定が終了したらメニューボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

スクリーンセーバーをご使用になるには


BSデータ放送、PC入力の時など、長時間同じ画像(動きの少ない画像)をご覧になると、焼き付き現象が出る場合があります。この場合、このスクリーンセーバーをご使用になると低減することができます。



メモ

1.画面移動について

画面移動は1回の移動につき2画素ずつ移動します。移動する方向は「切」から「1」(又は「2」、「3」)を選択したときは右へ、順次選択した時間がたつごとに左下A→左上B→右上C→右下Dと移動し、ひし形状にくり返します。



2.白パターンについて

焼き付き現象が生じた場合は、「白パターン」を選択して画面全体を白くします。この状態で10分間以上継続してください。まだ残っている場合は時間を延長してください。





他の設定

オートワイド設定 : スムーズ
B Sch B に : 切
デジタル音声 - B S 固定 : 連動
「スクリーンセーバー」

②で選んで「決定」を押す/戻るで前画面

3 焼き付き現象が生じにくくする場合

②で「画面移動」を選び、② で設定する






設定項目		設定のポイント
画面移動	切↔1↔2↔3	焼き付き現象を生じにくくするために画面を2画素ずつ移動させます。 「1」を選ぶと20分おき、「2」は40分、「3」は60分おきに移動させることができます。動きの少ない画像(特にPC入力時)の時は「1」を選択してください。

4 焼き付き現象が生じた場合

()で「白パターン」を選び、決定ボタンを押す



リモコンの「戻る」ボタンを押すと前の画面に戻ります。

5 設定が終了したらメニューボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。



で使用になる外部機器や接続方法に合わせて設定 することができます。

モニター出力(ビデオ1) 55 ······ビデオ1入力端子に接続した映像および音声をモニター出力端子から出力した

いときに設定します。

入力検出(ビデオ2) 55 …………ビデオ2入力端子に接続した機器の映像信号を検出すると、自動的にテレビ

の電源をオンしてビデオ2を選択することができます。

映像設定と画面のワイドモードを自動的に選択することができます。

ビデオパワーセーブ設定 55 …………ビデオ入力信号がなくなった時にテレビを省電力モードにする設定ができます。

ビデオ入力表示書換設定 56 …………ビデオ入力端子やワイヤレス入力端子に接続した機器に合わせて、表示を書き


換えることができます。

コンポーネント設定 67 ………コンポーネント1 (ビデオ4) ~コンポーネント2 (ビデオ5) に接続する機器を

設定します。

越し (スキップ) させることができます。


["]オパワーセーブの設定



メニューボタンを押す



(道)で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す



(ご)で「外部機器接続設定」を選び、決定ボタ





4 ②で設定したい項目を選び、②で設定する





設定項目		設定のポイント
モニター出力 (ビデオ1)	する←→しない	ビデオ1の映像と音声をモニター出力端子から出力するときは「する」を選択します。
入力検出 (ビデオ2)	切←→入	ビデオ2の映像信号を検出したとき、テレビ電源をオンしてビデオ2を自動的に選択したいときに「入」にします。一度チューナーの電源プラグを抜いた場合は、「切」になります。
ゲームモード (ビデオ3)	切←→入	ビデオ3を選択したときにワイドモードと映像設定を自動的に切り換えたいときは「入」にします。 152
ビデオ パワーセーブ	切←→入	ビデオ入力信号が無い状態が約10秒間続くと、パワーセービングシステムが働き、本機の消費電力を節減することができます。(「入」設定時)

設定が終了したらメニューボタンを押す



5

元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

お知らせ

入力検出(ビデオ2): (「入」の 場合)

ビデオ2入力端子の映像信号を検出すると、テレビの電源が入り、ビデオ2に切り換わります。


ビデオ2入力端子の映像信号がなくなると、ビデオ2を選択しているときはテレビに戻ります。この時電源は切れません。

- ●ビデオ2入力検出は、S2映像入力端子の信号は検出されません。
 - S2映像端子の信号をご覧になる場合は、映像端子にも信号を接続することにより、ビデオ2入力検出機能をお使いいただけます。
- ●留守録などで自動的に電源が入るよう な外部機器を接続されている場合は、 テレビの電源が自動的にオンすること があります。このような外部機器をご 使用になるときは「切」でお使いくだ さい。
- ●CATVホームターミナルなどの外部機器の電源を「切」にしても、ビデオ2入力端子に何らかの信号が入力されている場合は正常に動作しないことがあります。このようなときは、「切」でお使いください。
- ●モニター部の主電源ボタンでテレビの 電源を切ると、入力検出は動作しません。



ビデオ入力表示書換の設定

ビデオやゲーム機などの接続に合わせて、ビデオ 入力の表示を書き換えることができます。




1 メニューボタンを押し、

を選び、決定ボタンを押す


「初期設定」



2 ②で「外部機器接続設定」を選び、決定ボタンを押す



3 ②で「ビデオ入力表示書換」を選び、決定ボタンを押す



4 ②で設定したい項目を選び、②で設定する




5 設定が終了したらメニューボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

コンポーネントの設定

コンポーネント1 (ビデオ4)、コンポーネント2 (ビデオ5) に接続する機器を設定します。



2 ②で「外部機器接続設定」を選び、決定ボタンを押す







4 ②で設定したい項目を選び、②で設定する





設定項目		設定のポイント
コンポーネント1 (ビデオ4)	オート↔1↔2↔MUSE 1	コンポーネント1入力端子に接続する機器や信号により設定します。通常は「オート」でお使いください。
コンポーネント2 (ビデオ5)	$ y - \downarrow \leftrightarrow \downarrow \leftrightarrow 5 \leftrightarrow MOSE$	コンポーネント2入力端子に接続する機器や信号により設定します。通常は「オート」でお使いください。

5 設定が終了したらメニューボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

メモ


コンポーネント設定について

コンポーネント信号は、接続する機器や信号によって色合いが異なる場合があります。通常は「オート」でお使いください。色合いが正しく再現できない場合は、「1」または「2」に設定してください。また、W-VHSビデオを接続する場合は「MUSE」に設定してください。



入力スキップの設定

で使用にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを押したときに飛び越し(スキップ)させることができます。



1 メニューボタンを押す



2 (河)で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す





3 ②で「入力スキップ設定」を選び、決定ボタンを押す _____





4 ②で設定したい項目を選び、②で設定する



◎ を押すごとに下図のように切り換わります。

スキップしない←スキップする

入力切換ボタンを押したとき、飛び越しさせたいときは「スキップする」を選びます。



5 設定が終了したらメニューボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。



0 (

(1)

(4)

 $\overline{(7)}$

(10)

(2)

(5)

(8)

(11)

0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * #

(3)

(6)

9

(12)

番組ナビ 番組表 番組内容 機器ナ

3

4

6


録画中に本機のチャンネルを変えても、ご希望の BSデジタル放送が確実に録画できるようにBSチャンネルを固定します。

BSデジタル放送を録画しながらテレビ放送を見たいとき

準備


お手持ちのビデオを本機と接続する。 111





2 メニューボタンを押し、(章)で「他の設定」 を選び、決定ボタンを押す _____





◇で選んで 決定 を押す ∕ 戻る で終了





- ●BSch固定「入」を設定すると「BS***が固定されました」の表示が出ます。
- ●テレビ放送やビデオ入力でBSch固定を選ぶと「選択できません」の表示が出て設定できません。
- **4** 入力切換ボタンを押して、「ビデオ1」にする



ビデオを「ビデオ2」に接続している場合は、「ビデオ2」にします。

- 5 ビデオを外部入力に合わせて、録画したいチャンネルが映ることを確認し、録画をはじめる
- 6 ご覧になりたいテレビ放送のチャンネルを選ぶ

BSch固定を解除したいときは、固定されているBSチャンネルを選び、 手順 3 の操作で「切」を選びます。

「BSch固定を解除しました」の表示が出ます。




BSch固定は、放送開始/終了時間情報のある番組で可能です。情報のない番組ではBSch固定はできません。

また、固定したBSチャンネルは、その 番組の放送が終了すると自動的に解除さ れます。



光デジタル音声出力端子からの録音中に本機のチャンネルを変えても、ご希望のBSデジタル放送が確実に録音できます。




録音したいBSチャンネルを選ぶ 22


2 メニューボタンを押す



3 (意)で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す







連動 でBSch固定したBSデジタル放送に連動した音声を出力します。非連動 現在ご覧になっている画面の音声を出力します。

●テレビ放送やビデオ入力で「デジタル音声-BS固定」を選ぶと「選択できません」の表示が出て設定できません。

5 設定が終了したらメニューボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

お知らせ


デジタル音声出力の設定 146 を「PCM」 にしてご使用ください。



画面表示の意味について


本機はテレビの画面上に操作が必要な情報を表示 します。

画面の表示を見ながらご活用ください。



アイコン表示

画面表示ボタンを押す



- ●画面表示ボタンを押したときや各種一覧画面を出したときなど、画面 上部にシンボルマークによる情報表示としてアイコンが表示されます。
- ●アイコンの種類と意味は **177** をご覧ください。

操作ボタンの絵表示が出ているときは 2

表示されている画面で操作するボタンを示しています。




操作ボタンの絵表示

各種一覧画面内の▲▼◀▶表示は 3

一覧画面の中に上下または左右に表示される△▽⟨▷表示が黄色表示の ときは選べる情報がまだあることを示します。

表示と同じ向きの(意)ボタンを押せばその情報を表示させることがで きます。



お知らせ


メニュー画面等に表示されているリモコ ンボタン表示は、操作をわかりやすくす るための表示であり、実際のリモコンと はボタン形状、配置等が異なる場合があ ります。



番組ナビ画面について

番組ナビ画面は、BSデジタルの各機能を操作する 入り口です。


(番組表はリモコンボタンでも直接呼び出せます。)



1 番組ナビボタンを押す

BSデジタル放送のとき番組ナビボタンを押すと、番組ナビ画面が表示されます。





■番組表 66

BSデジタル放送の番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示します。

■裏番組 71

現在視聴しているBSデジタル番組の画面上に、放送中のBSチャンネルの番組タイトルが一覧表示されます。

■BSチャンネル一覧 **7**0

BSデジタル放送のチャンネルを一覧にして表示します。

■ジャンル検索 72

お好きな番組をジャンル別に検索して選局ができます。

■番組予約 76

番組の一覧を見ながら選局や予約ができます。

■予約一覧 86

予約した番組の確認、変更、取り消しができます。


■インフォメーション 63

メモ

- ●番組ナビは、BSデジタル放送をご覧になっているときに表示できます。
- ●2画面、マルチ画面、静止画面をご覧になっているときに、番組ナビボタンを押すと、2画面、マルチ画面、静止画面は解除されます。
- ●番組ナビをご覧になっているときに、2 画面、マルチ画面、静止ボタンを押す と、番組ナビは解除されます。

インフォメーション画面について

BSデジタル放送では、電話回線や、B-CASカードによる有料番組の購入など、情報の管理が必要です。インフォメーション画面は、これらの情報を管理する機能の入り口です。





| 番組ナビボタンを押す






2 ② で「インフォメーション」を選び、決定ボタンを押す









■メール 97

BSデジタル放送受信者(お客様)へ送られてきたメッセージを見ることができます。

■購入記録 75

購入した有料番組の金額の履歴を確認することができます。

■電話発信記録 96

本機からセンターへの発信記録を確認することができます。

■B-CASカード


B-CASカードの情報が表示されます。

■ID表示

- 本機の情報が表示されます。

BSデジタル放送を ご覧になるには (つづき)

BSデジタル番組の楽しみかた



1 電源ボタンを押す




2番組を選ぶ

あらかじめ設定されているチャンネルを選局する場合

プリセット選局

本機では、あらかじめ \bigcirc \bigcirc \bigcirc ボタンにチャンネルを設定(プリセット)しています。



- 1 ...NHK1 (NHK BS1) 6 ...BS-i
- ②…NHK2(NHK BS2) 7…BSジャパン
- 3 ...NHKh(NHK ハイビジョン) 8 ...BSフジ
- 4 ····BS日テレ 9 ····WOWOW
- 5 ····BS朝日 (10)···スター・チャンネルBS

放送局名は実際の表示と異なる場合があります。

番組やチャンネルその他の選びかた

■番号入力選局 23

(チャンネル番号を入力して選局できます。)

■アップダウン選局 23

(チャンネルを順送りして選局できます。)

■番組表 66

(番組表を見ながら選局できます。)

■番組予約 76

(番組の一覧を見ながら選局や予約ができます。)

■BSチャンネル一覧 **2**0

(BSチャンネルの一覧から選局できます。)

■裏番組 21

(現在、放送されている番組の一覧から選局できます。)

■ジャンル検索 72

(好きなジャンルの番組を検索し、選局や予約ができます。)


メモ

- ●番組表は、BSデジタル放送を選局して いるときに表示できます。
- ●2画面、マルチ画面では番組表は表示で きません。

3 番組を楽しむ (視聴する)

無料の番組や契約済みの番組

(追加料金のかからないもの) を選んだとき (例)



そのまま楽しむことができます。


ペイ・パー・ビュー*などの **有料番組ゃ追加料金**が必要な 番組を選んだとき (例)



購入の画面が表示されます。

番組の購入については 74 をご覧ください。


予約の内容を変更したい番組を選んだとき (現在時刻以降の予約済み番組) (例)



予約変更の画面が表示されます。

予約の変更・取り消しについては **78** の「予約済みの番組を選んだ場合」をご覧ください。

予約しておきたい番組を選んだとき (現在時刻以降の番組) (例)



予約の画面が表示されます。

予約の方法については 76 をご覧ください。

視聴制限対象になる番組を選んだとき

(例)



暗証番号の入力画面が表示されます。

暗証番号を入力しないと、この番組は視聴できません。 視聴制限の解除方法は 87 、視聴制限の設定は 88 ~ 91 をご覧ください。


お知らせ

契約されていないチャンネルは無料チャンネルとペイ・パー・ビュー※の番組以外視聴できません。※ペイ・パー・ビューとは……ご覧になった番組の分だけ料金を支払うシステムです。



番組表を表示する

本機はBSデジタル各放送の番組を、新聞のテレビ 欄のように表示できます。



1 番組表ボタンを押す

BSデジタル放送を見ているときに、番組表ボタンを押すと番組表画面が表示されます。







もう一度押すと、BSデジタル放送画面に戻ります。


メモ

- ●子画面は、BSデジタル放送がご覧になれます。
- ●放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、 実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。
- ●番組間の区切りが赤線のところには、画面上に表示されない放送時間の短い 番組が存在します。赤線にカーソルを移動させると、番組名が表示されます。
- ●数字ボタンを押すと、プリセットされているチャンネルが中央に表示されます。また、チャンネル番号入力ボタンを押して数字ボタンでチャンネル番号を入力すると、指定したチャンネルが中央に表示されます。ただし、指定したチャンネルに近い番号のチャンネルが中央に表示されます。
- ●「選局対象」の設定により、表示される内容が変わります。 92

2 番組表画面について

- 見ていた画面(子画面)

- ●テレビからは子画面の音声が出ます。
- ●通常のテレビ画面と同様にチャンネルアップダウンボタンでチャンネル切り換え、音量ボタンで音量調節ができます。



00 クリスマス特集世界のクリ

チャンネル番号と、放送局名を表示 で見たいチャンネル欄が選べます。

00 □□スポーツ

放送時間の表示

□元の画面 済[↑] 12/24(日)16:00

(で見たい時間帯が選べます。

20

■現在放送している番組欄を選んでいるとき

決定ボタンを押すと、その放送に切り換わります。

■将来の番組欄を選んでいるとき

決定ボタンを押すと、「番組内容」画面になります。 69


メモ

- ●番組表は、BSデジタル放送をご覧になっているときに表示できます。
- ●2画面、マルチ画面、静止画面をご覧になっているときに番組表ボタンを押すと、2画面、マルチ画面、静止画面は解除されます。
- ●番組表をご覧になっているときに、2画面、マルチ画面、静止ボタンを押すと、番組表は解除されます。



見ている番組のタイトルなど を表示する


本機はBSデジタル各放送局の番組データを利用し、現在ご覧になっている番組の画面上に、番組タイトルや放送時間などの情報を表示することができます。



■ 画面表示ボタンを押す



ボタンを押すと下図のように切り換わります。



■チャンネル切換えをすると

下の画面を表示後、③→①と表示が変化します。



メモ

現在時刻の表示は衛星電波で送られてきます。本機で時刻設定をする必要はありません。


番組の詳細内容を表示する

選局中の番組や番組表、ジャンル別検索結果一覧などで選んでいる番組の詳しい内容を知ることができます。



力 次のいずれかの状態にする

■BSデジタル番組の視聴中



■番組表表示中

番組表	24日	25日 26日 27日	28日 29日 30日 31	В
(B)	ドラマサスペンス劇場			
	۵	LOGO BS101 BS放送	L080 BS102 BS放送	LOGO BS103♪ BS放送
	16	00アニメ 宇宙人〇〇	00 ドラマ サスペンス	00アニメ○○ ■ くん
項目選択 □□ ス炔 ボ南	17	00ニュース〇〇 今日のニュー	ロロニュース〇〇	00 ニュース□□ 夕方のニュー
1 9 ×	18	ロアニメ 宇宙人〇〇	00 ドラマ サスペンス	™アニメ ○○くん
0000	19	00映画劇場	00料理人〇〇	00 ドラマ ムム本格推理
前日翌日 約案 日元の画面 済	20		DD クリスマス特 集世界のクリ	00 □□スポーツ

■裏番組一覧表示中

裏番組		番組選択	決定。戻る
		Δ	19:00
BS101 -	~20:00	スポー	ツ番組
BS102 -	~20:00	映画番組	il I
BS103 -	~20:00	ニュー	ス番組
BS141 -	~20:00	ミュー	ジック番組
BS151 -	~20:00	スポー	ツ特集番組
BS161 -	~20:00	情報番組	il I
BS171 -	~20:00	ドラマ	
		∇	


■各検索結果一覧表示中

ジャンル検索		s 10
	A BS101 12/26 (火) 18:00-80:30 スポーツ特集 BS102 12/26 (火) 10:00-12:00 サッカー特集 BS103 12/27 (火) 19:00-21:30 ワールドカップ特集	
番組選択		
決定 戻る 一元の画面	★泰状況:50%檢索終了	

ア 番組内容ボタンを押す

例:番組表表示中に番組内容ボタンを押したとき





もう一度押すと、1 の状態に戻ります。

元の画面ボタンを押すと、BSデジタル放送画面に戻ります。

お知らせ

●「視聴可能年齢」に設定した視聴制限の対象となる番組を選んだとき暗証番号の入力が必要です。 87 暗証番号入力後は、再度番組内容ボタンを押してください。

●スクロールバーについて


「番組内容」の情報が多く、1ページを超えているときに表示します。隠れている情報は(②)で字送り(スクロール)してご覧になれます。

メモ

- ●番組内容はBSデジタル放送をご覧になっているときに表示できます。
- ●2画面、マルチ画面、静止画面をご覧になっているときに番組内容ボタンを押すと、2画面、マルチ画面、静止画面は解除されます。
- ●番組内容をご覧になっているときに、2画面、マルチ画面、静止ボタンを押すと、番組内容画面は解除されます。




BSチャンネル一覧から選局する



1 番組ナビボタンを押す








3 (草)で見たい番組を選び、決定ボタンを押す






選んだ番組により、以降の操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき 74
- ●視聴制限の対象となる番組を選んだとき 87

元の画面ボタンを押すと、BSデジタル放送画面に戻ります。

基本的な選局方法については **22** をご 覧ください。



1 番組ナビボタンを押す



2 (意)で「裏番組」を選び、決定ボタンを押す





3 (意)で見たい番組を選び、決定ボタンを押す

見ている番組の画面上に、現在他局で放送されている各BSチャンネルの番組名(裏番組)を一覧します。



裏番絲		番組選択	決定 戻る
		Δ	19:00
BS101	~20:00	スポー	ツ番組
BS102	~20:00	映画番	組
BS103	~20:00	ニュー	ス番組
BS141	~20:00		ジック番組
BS151	~20:00	スポー	ツ特集番組
BS161	~20:00	情報番	組
BS171	~20:00	ドラマ	
∇			

選んだ番組により、以降の操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき 74
- ●視聴制限の対象となる番組を選んだとき 87

元の画面ボタンを押すと、BSデジタル放送画面に戻ります。

メモ


基本的な選局方法については **22** をご覧ください。



番組をジャンル別に検索する

番組のジャンル別情報を、一覧表として画面表示 します。


このジャンル検索結果一覧からお好みの番組を検索し、選局や予約ができます。




1 番組ナビボタンを押す



2 (デップで「ジャンル検索」を選び、決定ボタンを 押す





3 (でお好みのジャンルを選び、決定ボタンを 押す





この中からお好みのジャンルを選ぶ

例:「ニュース・報道」を選んだとき




お知らせ


スクロールバーについて

「検索結果」の件数が多く、1ページを超えているときに表示します。隠れている情報は(***)で字送り(スクロール)してご覧になれます。

3 「スポーツ」「教養・情報」「映画」「その他」を選んだときは、さらに細かいサブジャンル一覧が出ます。

例:「スポーツ」を選んだとき





(意)で「サブジャンル」からお好みのスポーツ を選び、決定ボタンを押す

4 (意)で見たい番組を選び、決定ボタンを押す





選んだ番組により、以降の操作が異なります。

- ●現在放映中の番組を選んだとき その放送に切換わります。
- ●将来の番組を選んだとき 76
- ●有料番組を選んだとき 74
- ●視聴制限の対象となる番組を選んだとき 87

元の画面ボタンを押すと、BSデジタル放送画面に戻ります。 戻るボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。

お知らせ

- ●「サブジャンル」画面で、項目をすべて検索したい場合は、「すべて」を選んで決定ボタンを押してください。
- ●検索が終了すると、「検索状況:100% 検索完了」と表示されます。

ジャンルによっては検索に時間がかかる場合があります。


(検索途中でも、既に表示されている 番組の選局や予約は可能です。)



<u>有料番組(ペイ・パー・ビュー)</u> を購入する

BSデジタル放送には無料と有料のものがあります。無料チャンネルと契約済みチャンネルについては選局操作をするだけで視聴できます。

またペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる)の番組を視聴や録画したいときには、表示画面上での購入操作が必要です。



1 ペイ・パー・ビューの番組を選ぶ

- ●番組によってはプレビュー(選 局した有料番組を購入前にわず かな時間視聴できるサービスの こと)が表示されます。
- ●プレビュー中のときは決定ボタンを押すと購入画面が表示されます。



お知らせ

- ●画面に表示される購入項目は番組により異なります。例えば「購入する」が表示されているときは、「視聴購入」「録画購入」は表示されません。
- ●「購入する」「視聴購入」「録画購入」 の項目に表示される金額は、購入金額 です。
- ●購入した番組を視聴していても他のチャンネルに切換えたり、再度購入した番組のチャンネルに戻すことができます。ただし、有料番組は購入操作が終了した時点で購入したことになり、実際には番組を視聴していなくても料金が請求されます。
- ●視聴制限の対象になる番組を選局した ときは、暗証番号の入力の画面が表示 されます。視聴制限の設定や解除の方 法は 87 をご覧ください。
- ●購入した番組を録画する場合は、録画 機器側の録画操作が必要です。
- ●番組に追加購入の必要な信号のある場合は、追加購入の画面が表示されます。 画面の説明に従って操作を行ってください。
- ●2画面、4画面および静止画面でBSデジタル放送をご覧のときは、 ② および決定ボタンで、1,2 の操作ができないことがあります。
 - ・このときは、2画面、4画面、静止画面を解除して操作してください。
 - ・2画面、4画面、静止画面時、べんり機能の「◎ ボタン機能」をデータ放送に設定 45 することによって、操作することもできます。





購入する 番組を購入したことになり視聴できます。ただし、コピーガードがかかっている番組は録画機器で録画できません。購入しない 番組を購入しません。他のチャンネルを選局してください。

追加料金を支払うと、視聴できる場合や録画機器で録画できる場合に次の項目が表示されます。

視聴購入	番組を購入したことになり、視聴できますが、コピーガードが かかっているため録画機器では録画できません。
録画購入	番組を購入したことになり、視聴できます。録画機器で録画したいときに選択してください。

メモ


コピーガードについて

BSデジタル放送の中にはビデオデッキなどで録画できないようにコピーガードをかけている番組があります。コピーガードがかかっている番組を正常に録画することはできません。

コピーガードを解除できない番組の場合 は録画購入の選択項目が表示されません。

購入記録を確認する

お客様が購入した有料番組の購入日や番組名、金額などの履歴(最新のもの25番組まで)を確認することができます。また購入した累計金額の確認や、累計金額のリセット(〇円に戻す)もできます。累計金額がリセットされた項目はうすい文字で表示されます。




1 番組ナビボタンを押す





2 ② で「インフォメーション」を選び、決定ボタンを押す





3 (章)で「購入記録」を選び、決定ボタンを押す







お知らせ

- ●累計金額をリセットしたいときは、(#)ボタンを押しリセット確認画面を表示させてください。リセット確認画面では(***)ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押すと、累計金額を0円に戻すことができます。0円に戻した時点から新しく購入される分より累計金額として加算されていきます。(購入した有料番組の履歴は消すことができません。)
- ●表示されている金額は途中で改定される場合もあり参考金額です。実際に請求される金額とは異なる場合があります。

4 確認が終了したら元の画面ボタンを押す





番組を予約する

番組予約、ジャンル検索結果一覧表から現在時刻以降に放送開始の番組を選んで予約することができます。また、Irシステムやi.LINK接続をしたビデオデッキなどに録画予約の設定も行えます。 [9]

予約をする前に 84 をご覧ください。 予約が重なっている場合は 79 をご覧ください。

予約操作の流れ

(2)

(5)

(8)

 (10_0) (11) (12)

/ネル番号入力 映像切換 PC ワイヤレ

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 * #

(4)

(7)

(3)

(6)


(9)

■│番組予約画面から予約する場合

番組ナビボタンを押す



2 (章)で「番組予約」を選び、決定ボタンを押す





3 で現在時刻以降に放送開始の番組を選び、 決定ボタンを押す










予約の状況によっては

番組を予約しようとしたとき、状況によって別の画面が表示されます。

- ●予約済みの番組を選んだ場合 78
- ●予約ができない場合 79
- ●予約がいっぱいの場合 **79**

4 ②で「予約方式」を選び、②で設定する





録画について

- ●有料番組の場合、お客様がビデオデッキなどに録画されていなくて も料金が請求されます。
- ●録画したいときは、「録画」を選択してください。ただし、コピーガードが解除できない番組の場合は正しく録画することができません。

視聴について

本機の電源をオン(受像)にしておけば予約開始時刻の約20秒前になると番組が切換わります。予約開始時刻前には電源をオン(受像)にしておいてください。電源をオフ(機能待機)にしていると予約が無効になります。

詳細な設定を行う場合

予約設定では、次の詳細な設定ができます。

- ●録画機器 80
 - 予約録画する場合にどの録画機器で録画するかを設定します。
- ●録画モード 81

標準、3倍などの録画機器側の録画時間を設定します。

●信号設定 80


予約実行時の「映像」、「音声」、「二重音声」、「データ」の信号設定を行います。「信号設定」を選び、決定ボタンを押すと、設定画面が表示されます。


●その他の予約設定 81

時間変更追従、マルチビュー録画の設定を行います。「その他の予約設定」を選び、決定ボタンを押すと、設定画面が表示されます。

5 (学)で「予約完了」を選び、決定ボタンを押す

予約完了画面が数秒間表示されます。





予約を中止したいときは

6

「予約しない」を選び、決定ボタンを押します。 (3の画面に戻ります。)

設定が終了したら元の画面ボタンを押す



お守りください

番組の始まる直前に予約を設定しようとすると設定動作時間がないため、予約が設定できない場合があります。Irシステムを使用したDVDレコーダーの場合、予約が実行される90秒前には予約設定を終了してください。ビデオデッキの場合は、予約が実行される15秒前には予約設定を終了してください。

お知らせ


- ●予約設定画面に表示される金額は、購入金額です。無料の場合は表示されません。
- ●予約録画中は戻るボタンで予約操作を 中止し、元の画面に戻ることができま す。
- ●視聴制限の対象になる番組を選んだと きは暗証番号の入力が必要となります。 視聴制限の解除の方法は **87** をご覧く ださい。



番組を予約する(つづき)


予約済みの番組を選んだ場合

番組予約画面ですでに予約した番組を選んで決定ボタンを押した場合、予約の変更や取り消しができる予約修正画面が表示されます。



(で変更したい項目を選び、設定を変更する






設定変更については、80の「予約の詳細設定」をご覧ください。

2 (意)で「修正完了」、「修正しない」、「予約取 消し」のいずれかを選び、決定ボタンを押す





修正完了	すでに予約している番組の音声や字幕などの設定を変更した状態で予約します。ただし、本機からはIrシステムを使用したタイマー予約で、録画機器に設定した予約の変更はできません。録画機器側で変更操作をしてください。
修正しない	予約の修正を行わずに前の画面に戻ります。
予約取消し	すでに予約している番組の予約を取り消します。ただし、本機からはIrシステムを使用したタイマー予約で、録画機器に設定した予約の削除はできません。録画機器側で削除操作をしてください。

予約できない場合

契約されていないチャンネルの番組を予約操作した場合に右のような画面が表示され、番組の予約はできません。

また、番組の始まる直前に予約を設定しようとすると設定動作時間がないため、予約が設定できない場合があります。Irシステムを使用したDVDレコーダーの場合、予約が実行される90秒前には予約設定を終了してください。ビデオデッキの場合は、予約が実行される15秒前には予約設定を終了してください。

未契約番組です。 予約できません。

予約がいっぱいの場合

予約がいっぱい(最大24個)の場合、さらに番組を予約しようとすると右のような画面が表示されます。

●「予約一覧」画面で予約を削除してから、もう一度予約してください。 86

予約満杯です。 予約を削除してから やり直してください。

予約が重なっている場合

すでに予約されている場合と同じ時間帯の番組を予約したときは、右のような 画面が表示されます。

●重なった予約を削除したい場合は、「予約一覧」画面で予約を削除してください。86

予約が完了しました。 予約が重複しています。 予約が実行されない場合があります。

お知らせ

予約が重なった場合の予約実行には、優先順位があります。83 をご覧ください。


予約する (つづき)

番組を予約する(つづき)


予約の詳細設定

■│録画機器の設定

Irシステムやi.LINK接続を使用して録画機器に録画予約する場合、どの録画機器で録画するかを設定します。








	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
D-VHS1	D-VHSビデオデッキで録画する場合(末尾の数字は、「i.LINK接続設定」で表示される機器名です。)
ビデオ (タイマー予約)	Irシステムを接続したビデオデッキに、タイマー予約で録画 する場合
ビデオ (連動予約)	Irシステムを接続したビデオデッキに、連動予約の録画をする場合
1 = 5 = 5	Irシステムに接続のDVDレコーダーを使用して、連動予約で 録画する場合
	Irシステムやi.LINK接続を使用できない録画機器の場合

2 信号設定 (i.LINK接続を使用して録画予約する場合は不要です。)

予約実行時の「映像」「音声」「二重音声」「データ」の状態を設定します。ただし、追加購入が必要な信号は選択できません。また、D-VHSビデオデッキでデジタル録画の場合、設定は無効になります。


①(⑥)で「信号設定」を選び、決定ボタンを押す






② (で項目を選び、 (で設定する





映像 映像が複数ある場合に映像を設定します。			
音声	音声が複数ある場合に音声を設定します。		
二重音声	二重音声の場合「主」、「副」、「主+副」を設定します。		
データ	データが複数ある場合にデータを設定します。「--」に設定すると、予約実行時に、データ放送の指示にしたがいデータ放送画面を表示します。必ず表示させたい場合は、「--」以外を選択してください。		

設定終了後、「設定完了」を選び、決定ボタンを押すと前の画面に戻ります。



メモ

録画機器について

- ●「連動予約」、「タイマー予約」については **83** をご覧ください。
- ●「ビデオ(タイマー予約)」、「ビデオ (連動予約)」、「DVDレコーダー(連動 予約)」の項目は、Irシステムの設定を 行わなければ表示されません。142
- ●「ビデオ(タイマー予約)」はIrシステムの設定の「メーカー」の設定を 「松下」にし、「リモコン種別」の設定 を「ビデオ1」「ビデオ2」「ビデオ3」
- に設定したときのみ表示されます。 ●「D-VHS」の項目は「i.LINK接続設定」 で「使用する」に設定しなければ表示 されません。 103

3

録画モードの設定

Irシステムやi.LINK接続を使用して録画機器に録画予約する場合の録画 モードの設定を行います。

(で)で「録画モード」を選び、(で)で設定する








標準・3倍・ 5倍	各録画時間でアナログ録画します。
標3	「標準」でアナログ録画を開始し、テープ残量が少なくなると 自動的に「3倍」に切り換わります。
自動	デジタルハイビジョン放送を録画時は「HS」で記録し、デジタル標準テレビ放送は「STD」で記録をします。ただし、デジタル標準テレビ放送の場合でも、放送局側の設定情報により「HS」で記録される場合もあります。また、デジタル記録できない場合は、録画機器に設定している録画モードでアナログ録画されます。
	設定できない状態。

その他の予約設定 4

番組の時間変更に追従するかしないかの設定やマルチビュー放送録画時 の設定を行います。85

① ② で「その他の予約設定」を選び、決定ボタ ンを押す





②(一)で項目を選び、(一)で設定する



予約設定	12/25 (月)18:00-20:30 BS 1 0 1 映画劇場 LDGの クリスマススペシャル
	時間変更追従 4 中止 実行 マルチビュー録画 オフ オン
製作 製作 製作 製作 製作 製作 製作 製作 製作 製作 製作 製作 製作 製	設定完了
□元の画面□ 元の画面	

時間変更追従	番組の開始時間が変更になった場合に、時間変更に合わ せて録画を実行するときは「実行」に設定します。
	予約した番組がマルチビュー放送の場合に、副番組も同時に録画したいときは「オン」に設定します。i.LINK接続のD-VHSビデオデッキにデジタル録画予約する場合に設定できます。

設定終了後、「設定完了」を選び、決定ボタンを押すと前の画面に戻り ます。

メモ

録画モードについて

- ●「録画機器」の設定が「D-VHS」の場 合は、「標3」に設定できません。
- ●「録画機器」の設定が「ビデオ(タイ マー予約)の場合は、「自動」に設定で きません。

子約する (つづき)

番組を予約する(つづき)

予約後の注意点

番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。

- ●有料番組を予約した場合は、予約が実行されると自動的に番組が購入されます。
- ●有料番組の予約が実行されると実際には視聴や録画されていなくても料金が請求されます。
- ●番組によっては放送時間が変更される場合があります。「時間変更追従」の設定を「実行」にすると、最大3時間までに確定した時間変更に対応できます。 85
- ●メニューの「BSデジタル設定」画面内の「アンテナ設定」画面と「受信設定」画面を表示中に予約が始まると予約が無効になります。

録画を選んだ場合

- ●「録画」で予約をしても、コピーガードがかかっている番組は録画機器で正しく録画することができません。
- ●Irシステムを使用して録画機器に予約録画(連動予約、タイマー予約)する場合は下記の点にご留意ください。(連動予約、タイマー予約については 83)
- 1.連動予約の場合、録画機器の電源は「切」にし、予約録画の待機状態にはしないでください。タイマー予約の場合、録画機器は予約録画の待機状態のままにしておいてください。
- 2.連動予約を設定している場合は、録画機器の入力を本機に接続した入力に切り換えてください。また、録画機器にロック機能がある場合は、解除しておいてください。
- 3.連動予約実行中は、録画機器の操作は行わないでください。録画が中止されるなどにより、正常に録画できません。
- ●i.LINK接続を使用して録画機器に予約録画を設定した場合、録画機器は予約録画の待機状態のままにしておいてください。
- ●Irシステムやi.LINK接続を使用できない録画機器で録画する場合は、録画機器側で録画予約の設定を行ってください。

視聴を選んだ場合

予約した番組が始まる20~30秒前には本機の電源をオン(受像)にしておいてください。電源をオフ(機能待機)にしていると予約が無効になります。

お知らせ

「録画」で予約を設定後、テレビ(地上波)放送などを視聴中に予約時間になると、自動的にBSデジタル放送の画面に切換わります。(これは有料番組の課金操作が必要な場合などに備えるためのものです。) 引き続き元のテレビ放送などをご覧になる場合は、再度選局してご覧ください。

予約の優先順位について

予約した番組の放送開始時間が他の予約した番組と重なってしまったときは、本機内部で優先順位をつけ、自動的に予約動作を行います。

予約の優先順位

- ①放送開始時間の早い番組
- ②ペイ・パー・ビュー番組
- ③チャンネル番号の小さい番組

連動予約とタイマー予約について

本機はIrシステムや i.LINK接続を使用して録画機器へ録画予約の設定が行えます。 録画機器への録画予約の設定には「連動予約」と「タイマー予約」の2種類があります。

連動予約とは

予約した番組の開始時と終了時に、本機と接続した録画機器へ録画開始と終了の信号を送信して番組を録画する方式のことです。予約実行前には録画機器の入力を本機に接続した入力に切り換え、録画機器側で録画モードの設定を行ったうえ、録画機器の電源を「切」にしておいてください。(予約録画の待機状態にはしないでください。)

●「時間変更追従」の設定を「実行」にすると番組の開始時間が変更になっても最大3時間まで追従できます。また、ビデオデッキの録画設定も自動的に変更されます。

タイマー予約とは

本機で番組を予約した時点で、本機と接続した録画機器にタイマー予約の信号を送信する方式で、録画機器は予約録画の待機 状態になります。予約実行時には、自動的に録画機器は設定した外部入力、録画モードで録画を行います。(連動予約と違い、 予約実行前に録画機器側の入力切換えやテープ速度をその都度設定する必要はありません。)


お知らせ

- ●録画機器側で別の予約を設定されて予約が重なった場合などは、ご希望の番組が録画できない場合があります。
- ●一度開始した予約動作を中止して他の予約を実行することはありません。ただし、「視聴」で予約したペイ・パー・ビュー以外の番組の予約実行中に「録画」で予約した番組が始まる場合は、「視聴」の予約を中止して「録画」の予約を実行します。
- ●予約が重なり無効となった番組は「予約一覧」画面で確認 できます。 86
- ●タイマー予約は、1989年以降発売の松下製タイマー予約機能付録画機器で、メーカーを「松下」でリモコン種別が「ビデオ1」「ビデオ2」「ビデオ3」のものに対応できますが「ビデオ4」「ビデオ5」には対応できません。
- ●「時間変更追従」の設定を「実行」にしている場合、予約の時間変更があったときは、ビデオデッキ側のタイマー予約の変更はできません。ビデオデッキ側で変更してください。 85
- ●深夜放送の番組や24時間番組などで日付が変わっても放送される番組は、タイマー予約を行っても録画機器側の機能として、正しい時間帯の予約ができなかったり、予約が無効になる場合があります。
- ●予約実行前には、録画機器は予約録画の待機状態のままに しておいてください。
- ●タイマー予約後の録画機器の機能や注意事項については、 録画機器の取扱説明書をよくお読みください。



予約の事前設定


「録画・視聴設定」画面では、Irシステムやi.LINK接続を使用して録画機器に録画予約する場合の事前設定ができます。



1 メニューボタンを押す



2 (河)で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す



3 (意)で「BSデジタル設定」を選び、決定ボタンを押す







4 ②でページ3/3の「録画・視聴設定」を選び、 決定ボタンを押す

BSデジタル設定画面は3ページ構成です。 ② で項目を送ると自動的 にページが変わります。





5

時間変更追従の設定

予約した番組で放送時間の変更が確定した場合に、時間変更に合わせて 予約を実行する設定ができます。最大で3時間の遅れに対応できます。 お買上げ時は「実行」に設定されています。

(濇)で「時間変更追従」を選び、◖◉ᠬ)で設定



お知らせ

は、83 をご覧ください。

●「連動予約」「タイマー予約」について

●Irシステムについては 142 、i.LINK接続

については 112 をご覧ください。

する



録画·視聴設定			/
時間変更追従 △	中止	実行	1 /
マルチビュー録画	オフ	オン	
			\
			\
	- 項目選択		
設定変更一			
元の画面	o _{戻る}		

実行

時間変更に合わせて予約を実行します。ただし、「録画機器」の設 定を「ビデオ(タイマー予約)」にしたタイマー予約の時間変更は できません。ビデオデッキ側で時間変更の操作を行ってください。

中止

予約した番組の放送開始時間が変更しても最初の予約設定時間のま まで予約を実行します。

マルチビュー録画の設定 6

i.LINK接続のD-VHSビデオデッキでデジタル録画する場合、予約した 番組がマルチビュー放送の番組のときに、副番組も同時に録画する設定 ができます。

お買上げ時は「オン」に設定されています。

(澮)で「マルチビュー録画」を選び、ੰ ○○○で

設定する





オン

予約した番組がマルチビュー放送の番組の場合に、副番組も同時に 録画できます。

ただし、i.LINK接続されたD-VHSビデオデッキで録画の場合に有

オフ

予約した番組がマルチビュー放送の番組の場合に、主番組のみ録画 します。

設定が終了したらメニューボタンを2回押す




元の画面を押しても、設定画面が消えます。



予約の確認、変更、取消しをする


「予約一覧」画面では、予約された番組の確認、変更、取消しや、予約が実行された番組の確認ができます。



▶ 番組ナビボタンを押す




2 (デングランで「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す





3 予約内容を確認する一覧内に黄色表示の△▽マークがある場合は○ で表示送りをして、予約番組の確認をする





予約の変更、取消しをしたい場合は、 で番組を選び、決定ボタンを押してください。「予約変更」画面が表示されます。予約の変更、取消しについては 78 の「予約済みの番組を選んだ場合」をご覧ください。


4 確認が終了したら元の画面ボタンを押す



お知らせ

- ●8件を超える予約内容は(意)ボタンで表示送りをして確認できます。
- ●「予約一覧」画面でグレー表示されて いる内容は、実行済の予約履歴です。 履歴の変更、取消しはできません。


視聴制限を一時的に解除したいとき



視聴制限の対象になる番組を選んだとき

選局した番組がお客様の設定された制約(視聴可能年齢/一番組限度額)の対象になる場合には、「暗証番号入力」画面が表示されます。

1 ~ 10 ボタンで暗証番号 (4桁) を入 力する 視聴制限を一時解除します。





- (#)ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。
- ●暗証番号を間違えると、再度「暗証番号入力」画面が表示されます。 暗証番号を確認のうえ入力してください。

お知らせ

●視聴制限を一時解除すると、本機の電源をオフ(機能待機)にするまで解除 状態が続きます。


ただし、一番組限度額の対象となる番組を選んだ場合は、視聴制限を解除しても必ず「暗証番号入力」画面が表示されます。

●視聴制限の設定は 88 をご覧ください。



暗証番号の登録と、 「視聴制限設定」画面の出しかた


本機では、お客様の意志により番組に対して視聴制限をかけることができます。視聴制限を有効にするには、暗証番号の登録が必要です。



1 メニューボタンを押す



で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す



3 (意)で「BSデジタル設定」を選び、決定ボタンを押す ______





4 ②でページ3/3の「視聴制限設定」を選び、 決定ボタンを押す

BSデジタル設定画面は3ページ構成です。 ② で項目を送ると自動的 にページが変わります。






お知らせ

視聴制限の設定をすると、番組が視聴年 齢制限の対象になるときは番組名が「●●

●」表示され、暗証番号の入力をしない限 り番組を視聴したり、詳細情報もみるこ とができません。 5 1 ~ 10 ボタンで暗証番号 (4桁) を入力 (登録) する

お知らせ

暗証番号の数字は、画面上には表示されません。(****と表示されます。)





(#)ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。

初めての暗証番号を登録する場合

- ●画面の説明に従って、同じ暗証番号(4桁)を2回入力してください。
- ●暗証番号は忘れないようにメモをしておいてください。

すでに暗証番号が登録されている場合

暗証番号を登録している場合は、「暗証番号入力」画面が表示されます。 暗証番号(4桁)を入力してください。

- ■有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入するとき、一番組 あたりの購入限度額を制限する設定ができます。 90
- ■必要により暗証番号の変更が可能です。

 「到
- ■暗証番号を取消しすることで、視聴制限の設定が無効になります。 91



6 設定が終了したらメニューボタンを2回押す



元の画面を押しても、設定画面が消えます。

視聴条件の設定(つづき)

視聴可能年齡/一番組限度額


まず、 88 の操作で「視聴制限設定」画面を出し、 次の操作で設定を行ないます。

| 視聴可能年齢の設定

番組によっては視聴できる対象年齢を制限しているものがあります。 本機で視聴可能年齢を設定すると、設定年齢より高い視聴年齢制限の番 組は、各一覧表などで番組名が「●●●」表示されます。 お買上げ時は「無制限」(制限がない状態)に設定されています。

(三)で「視聴可能年齢」を選び、(三)で年齢 を設定する





2


一番組限度額の設定


一番組制限額とは、有料番組や有料信号を購入する際に、料金が設定している一番組限度額より高額であれば、暗証番号を入力しない限り視聴 (購入)できないようにする機能です。

お買上げ時は「無制限」(制限がない状態)に設定されています。

(章)で「一番組限度額」を選び、(章)で金額を設定する







お知らせ


視聴可能年齢の設定について

- ●「4才」から「19才」までの1才単位 の設定と「無制限」の設定ができます。
- ●「無制限」に設定すると番組の対象年 齢に関係なく番組が視聴できます。
- ●「視聴可能年齢」で設定した年齢より、 視聴年齢制限の高い番組を視聴したい ときは、視聴制限が一時解除されてい ない限り、暗証番号の入力が必要とな ります。

一番組限度額の設定について

- ●「100円」、「500円」、「1000円」、 「1500円」、「2000円」、「2500円」、 「3000円」、「無制限」の設定ができます。
- ●「無制限」に設定すると、一番組の料金に関係なく番組を購入することができます。
- ●「一番組限度額」で設定した金額より 高額の番組を視聴したいときには、暗 証番号の入力が必要となります。

暗証番号の変更/暗証番号の取消し



まず、 88 の操作で「視聴制限設定」画面を出し、 次の操作で設定を行ないます。


■|暗証番号の変更


番号の変更を必要とする場合のみ、次の手順で新しい暗証番号を入力してください。

②で「暗証番号変更」を選び、決定ボタンを

押す









- (#)ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。
- ●画面の説明に従って、変更操作をしてください。
- ●暗証番号の登録が終わると、「暗証番号変更」画面が消え、約10秒後、「視聴制限設定」画面に戻ります。

お知らせ

暗証番号変更について

●暗証番号を入力しても画面上では****と表示されます。

暗証番号の取消しについて

●もう一度、視聴制限を有効にするときは、暗証番号の登録が必要です。再度、「視聴制限設定」を選んで暗証番号を登録してください。

メモ

暗証番号は変更された時点で忘れないように、メモをしておいてください。


暗証番号の取消し

暗証番号の取消しをすると、再度暗証番号を登録するまで視聴制限の設定が無効になります。

(三)で「暗証番号取消し」を選び、決定ボタン

を押す






- ●暗証番号取消しの確認画面が表示されます。画面の説明に従って暗 証番号を削除してください。
- ●暗証番号の取消しが終わると、約10秒後に「BSデジタル設定」画面に戻ります。



選局対象を指定したいとき


チャンネルアップダウンボタンによる順送り選局や「裏番組」、「番組表」などで表示できるチャンネルを指定する設定です。



1 メニューボタンを押し、②で「初期設定」 を選び、決定ボタンを押す



2 ②で「BSデジタル設定」を選び、決定ボタ





3 (意)で「選局対象」を選び、(意)で設定する





	リモコンの数字ボタンに設定しているプリセットチャンネルと、「BSチャンネル設定」で設定した11〜40までのチャンネルを選局したり、表示させることができます。
テレビ	テレビ放送(映像+音声)のチャンネルのみ順送り選局したり表示させることができます。
ラジオ	ラジオ放送(音声)のチャンネルのみ順送り選局したり表示させ ることができます。
データ	データ放送のチャンネルのみ順送り選局したり表示させることが できます。
すべて	現在放送されているすべてのチャンネルを順送り選局したり表示 させることができます。

4 設定が終了したらメニューボタンを2回押す



元の画面を押しても、設定画面が消えます。

お知らせ

- ●設定した項目に該当するチャンネルが1 つしかない場合はチャンネルアップダウンボタンで切り換えできません。
- ●「プリセット」については、**22** をご 覧ください。
- ●お買上げ時は「すべて」に設定されて います。



字幕や文字スーパーを見たいとき

字幕のある番組、文字スーパーのある番組での表示設定ができます。



が期限定

受信設定

易まデジタル設定

外部機器接続設定

PC入力設定

入力スキップ設定

②で選んで

(②で選んで

快速]を押す/戻るで終了

2 ⑥で「BSデジタル設定」を選び、決定ボタ







3 (②)でページ2/3の項目を選び、(②)で設定する



字幕	◁	オフ	オン	
字幕言語		日本語	英語	
文字スーパー		オフ	オン	
文字スーパー言語		日本語	英語	

字幕放送

オン	字幕を表示します。
オフ	字幕を表示しません。ただし、放送により強制的に表示される字 幕の場合は、この設定は無効になります。

字幕言語

日本語	日本語の字幕を表示します。
英語	英語の字幕を表示します。

文字スーパー

オン	文字スーパーを表示します。ただし、表示地域が設定されている場合は、「県域設定」に設定された都道府県に従い表示します。
オフ	文字スーパーを表示しません。ただし、強制的に表示される文字 スーパーの場合は、この設定は無効になります。


文字スーパー言語

日本語	日本語の文字スーパーを表示します。
英語	英語の文字スーパーを表示します。

4 設定が終了したらメニューボタンを2回押す



元の画面を押しても、設定画面が消えます。



0 (

お知らせ


- ●設定しても送られてくる情報によっては設定が無効になる場合があります。
- ●お買上げ時は、「字幕」「文字スーパー」は「オフ」に設定されています。また「字幕言語」「文字スーパー言語」は 「日本語」に設定されています。
- ●文字スーパーは視聴者にお知らせした いことを番組放送中の画面上に文字で 表示します。



BSデータ放送を見たいとき

BSデータ放送の番組では、画面に表示される説明 に従い操作することでご希望の情報を引き出すこ とができます。BSデータ放送番組は次のものがあ ります。

- ●テレビ放送やラジオ放送に連動してBSデータ放送が行わ れるもの
- ●番組自体がBSデータ放送のもの(選局するとBSデータ放 送画面が表示されます)



BSデータ放送の確認のしかた

BSデジタル放送のとき、画面表示ボタンを押す

(例)



番組の内容が 表示されます。

下記いずれかのアイコンが表示されて いるときは、データ放送の番組です。

+**0 0** テレビ テレビ

番組の途中でBSデータ放送が始ま る場合は、右のような画面が表示さ れます。



操作のしかた 2

BSデータ放送を楽しむには、のデータボタンを押してBSデータ放送 画面を表示させてください。ただし、選局すると自動的にデータ放送画 面になる番組もあります。

BSデータ放送の番組によって画面に専用の選択画面や数字入力画面が 表示されます。画面の指示に従って操作してください。

⑦データボタンを押す

BSデータ放送画面が表示されます。



お知らせ

- ●操作のしかたは番組の内容によって異 なります。画面の指示に従って次のボ タンを使用します。
 - ・カーソル、決定ボタン
 - 戻るボタン
 - ·数字ボタン (①~¹0)
 - ・赤、青、緑、黄ボタン
- BSデータ放送の番組で電話回線を使用 中には、同じ回線に接続の電話機など は使用できません。
- ●BSデータ放送の番組では、本機に接続 された電話回線を使って通信を行う場 合もあるため、通信中は電源ボタン、 テレビ操作用ボタン以外は本機の操作 ができなくなる場合があります。

3 (道)で項目を選び、決定ボタンを押す







本機のボタン機能はBSデータ放送の番組で使用するときのみ機能が変 わる場合があります。その場合の操作は、画面に表示される説明に従 ってください。


BSデータ放送を終了したい場合は、画面の指 4 示に従って操作する


指示がない場合は、元の画面ボタン、●データボタン、戻るボタンで 終了できる場合もあります。

映像1


同一チャンネルの複数コンテンツを切り換える

番組により、映像や音声などの信号を切換えて楽しむことができます。 切換え可能な信号の内容は番組によって異なります。また切り換えた信号が有料な場合もあり ます。





下図のように切り換わります



- ●番組に複数の映像があるとき、切り換えができます。
- ●マルチビュー放送の場合は主番組、副番組の切り換えができます。 副番組は最大で2つあります。また、主番組、副番組に複数の映像 がある場合も映像の切り換えができます。

(例) 主番組に2つの映像、副番組に1つの映像がある場合

| 主番組の映像1 → | 主番組の映像2 → | 副番組の映像1 |


■ 音声信号を切り換える場合

音声切換ボタンを押す




下図のように切り換わります





- ●番組に複数の音声があるとき、切り換えができます。
- ●切換えた音声が二重音声の場合は下図のように切り換わります。

(例) 音声1が二重音声の場合



メモ

二重音声について

ニ重音声には2種類あります。

●二力国語放送

主音声(日本語)と副音声(外国語)を選んで聞ける情報(主音声で外国語、副音声で日本語が送信される場合もあります。)

●音声多重放送


主音声とは別の音声(副音声)を選んで聞ける情報



電話発信記録を見る

本機からセンターへ発信した最も新しい内容の送信結果を確認することができます。

電話発信記録では、購入記録の発信とBSデータ放送の番組から発信した記録が確認できます。また、番組の視聴履歴が送信できる場合には、発信もできます。




1 番組ナビボタンを押す



2 ②で「インフォメーション」を選び、決定ボ








3 で「電話発信記録」を選び、決定ボタンを 押す





-

- ●購入記録が送信できる場合 は、決定ボタンを押すと発信 できます。
- ●i.LINKに接続したD-VHSビデオデッキから本機を通じて電話発信を行ったとき、区分表示に i.LINK のアイコンが表示されます。




▲ 確認が終了したら、元の画面ボタンを押す



メールを見る

メールとはBSデジタル放送受信者(お客様)に送られたメッセージです。

メールの内容には電話回線の通信異常や、予約番組の無効内容、機能向上のためのダウンロード情報などもありますので、下記の手順で届いたメールの内容を必ず確認してください。



まず、 63 の操作で「インフォメーション」画面を 出し、次の操作で設定を行ないます。

7 で「メール」を選び、決定ボタンを押す






2 で確認したいメール項目を選び、決定ボタ

ンを押す





お守りください

B-CASカードが挿入されていないとメールを受信することができません。

B-CASカードは本機に異常が発生しない 限り抜かないでください。

お知らせ

●メールの未読、既読についてはアイコンで表示されています。

未読メール 既読メール






- ●BSデジタル放送局からのメールは最大で10通まで保存できます。10通を超えるメールは古い順から自動的に削除されます。
- ●このメールはインターネットのメール ではありません。

3 メール内容を確認する

他のメールを読みたいときは 戻るボタンを押し、手順 2 から 操作してください。



4 確認が終了したら、元の画面ボタンを押す



電話回線の通信異常通知

電話回線を使用した通信で異常があった場合に次のメールが届きます。

●通信異常のメールが届いた場合は、電話回線の接続 109 、電話設定 132 を確認のうえ、正しく接続や設定を行ってください。電話回線の接続や設定に問題がない場合は、「(株)ビーエス・コンディショナル



アクセスシステムズ カスタマーセンター」にお問い合わせください。(TEL: 0570-000-250)

●決定ボタンを押すと「電話発信記録」画面が表示されます。96

予約の警告、失敗の通知

予約が失敗した場合に次のメ ールが届きます。

決定ボタンを押すと「予約一覧」画面が表示されます。**86**



ダウンロード通知

ダウンロードの予約やダウン ロードの実行結果のメールが 届きます。ダウンロードにつ いては 140 をご覧ください。



接続機器の操作

i.LINKについて


i.LINKとは

i.LINK(アイリンク)とは、デジタル映像やデジタル音声などのデータ転送や、接続した機器に対して、操作なども行えるシリアル転送方式のデジタルインターフェースIEEE1394の呼称です。IEEE1394は米国電子電気技術者協会(IEEE)によって標準化された国際標準規格です。

現在、100Mbps/200Mbps/400Mbpsの転送速度があり、転送速度はi.LINK端子の周辺にそれぞれS100、S200、S400と表示されます。本機では最大200Mbpsの転送が可能なため、S200と表示されています。また、i.LINKは直接つないだ機器だけでなく、他の機器を中継して接続した機器に対してもデータの転送や制御が行えるので、順序を気にせずに機器を接続していくことができます。ケーブル1本で簡単に接続でき、高速で大量のデータを転送できるi.LINKは、今後さまざまなデジタルAV機器やパソコン周辺機器に採用され、デジタルネットワークを実現するようになると考えられています。


i.LINKの接続方法

●i.LINK対応機器の接続はi.LINKコードで接続します。最大17台まで接続することができます。ただし、本機で確認できるi.LINK対応機器は15台までです。



データは接続したすべてのi.LINK対応機器に流れます。 操作したいi.LINK対応機器の間に別のi.LINK対応機器が接続 されていても、機器とデータのやりとりや操作ができます。

●i.LINK端子が3端子以上ある機器の場合、途中から分岐してツリー型に接続することもできます。ツリー型で接続の場合は、 最大63台まで接続することができます。



お知らせ

本機で操作できるi.LINK対応機器について

本機では、i.LINK対応D-VHSビデオデッキの基本的な操作のみができます。

本機を使用してD-VHSビデオデッキでデジタル録画したBSデジタル放送を再生し、本機で視聴することができます。本機が対応しているD-VHSビデオデッキは、当社製D-VHSデジタルハイビジョンデッキです。

i.LINK接続上のお願い


- ●本機は最大転送速度が200Mbpsのため、S200対応以上の4ピンi.LINKコード(市販品)をご使用ください。
- ●i.LINK対応機器と接続してご使用中のときは、使用していない機器のi.LINKコードを外したり、接続したり、電源のオン/オフは行わないでください。映像・音声が乱れる場合があります。
- ●接続が輪(ループ接続)にならないようにしてください。データを送信したi.LINK対応機器に同じデータが戻り、誤作動を起こします。
- ●i.LINK対応機器の中には、電源が切られているとデータを中継できない機器があります。接続するi.LINK対応機器の取扱説明書もご覧ください。また、本機では「i.LINK待機」の設定で電源オフ時のi.LINK制御の設定を切換えできます。 145
- ●パソコンやパソコン周辺機器を接続していると誤作動を起こす場合があります。

i.LINK対応機器を操作する

本機のリモコンを利用してi.LINKに対応したD-VHSビデオデッキの基本的操作が行えます。 112 のi.LINKの接続を行い、102 記載のi.LINK接続設定を確認のうえ、次の操作を行ってく ださい。

操作画面の表示のしかた

本機でi.LINK対応機器を操作するには、操作画面を表示させます。 表示された操作画面で が ボタンと決定ボタンで操作できます。



リモコンの機器操作パネルボタンで操作画面 を表示させる場合

入力切換ボタンを押して、操作したいD-VHS ビデオデッキの映像にする



操作機器パネルボタンを押す

操作方法については 100 をご覧ください。





BSデジタル放送や、テレビ(地上波)放送を受信中に機器操作パネルを押しても無効です。

| 「機器操作」画面から操作画面を表示させる場合

機器ナビボタンを押し、 (で 「機器操作」を 選び、決定ボタンを押す





2 (定)で操作画面を表示させたい機器を選び、決定ボタンを押す

操作方法については 100 を ご覧ください。








お知らせ

i.LINK接続されていないと、i.LINK端子に接続されていても操作画面は表示されません。

D-VHSビデオデッキを操作する



まず、 99 の操作で操作画面を出し、次の操作で設 定を行ないます。

(で操作したい機能を選び、決定ボタンを 押す





操作パネルを消したいときは、機器操作パネ ルボタンを押す



BSデジタル放送を録画するには

①BSデジタル放送画面にする

入力がD-VHSビデオデッキになっている場合は入力切換ボタンでBSデジタル 放送に切り換えてください。(入力を切り換えると操作画面は消えます。)

②操作画面を表示させる

機器ナビボタンで操作画面を表示させます。 99





● (録画)を選び、決定ボタンを押すと、録画が開始されます。

お知らせ

- ●予約中のD-VHSビデオデッキの操作画 面は表示できません。
- ●1台のD-VHSビデオデッキが録画中の 場合、もう1台のD-VHSビデオデッキ の操作画面は表示できません。
- ●操作する機器の取扱説明書もよくお読 みください。
- ●D-VHSビデオデッキを操作中は、本機 の機能(チャンネル一覧など)が一部 使用できなくなります。
- ●D-VHSビデオデッキにより 🚾 、🖭 の機能のないものがあります。

操作画面について






お守りください

大切な番組を録画する場合は、予約設定で録画予約をしてください。操作画面から録画を行うと、操作した画面が録画される場合があります。予約設定については、76 をご覧ください。



i.LINK対応機器の確認、設定

本機でi.LINK対応機器の操作や予約録画を行うには、「i.LINK接続設定」で設定されている必要があります。本機で設定できるi.LINK対応機器はD-VHSビデオデッキ2台です。



1 機器ナビボタンを押す

機器ナビ画面が現れます。



2 ②で「機器接続設定」を選び、決定ボタン を押す





3 () で 「i.LINK接続設定」を選び、決定ボタンを押す





接続しているi.LINK機器を確認 4 する i.LINK接続設定



機器名称

i.LINK接続されている機器の名称を表示 D-VHSビデオデッキを接続している場合はD-VHS+番号(接続した順番)が表示されます。

メーカー名

i.LINK接続されている機器のメーカー名を表示 (本機で認識できない場合は「不明」と表示され ます)

機種名

i.LINK接続されている機器の機種名を表示 (本機で認識できない場合は「不明」と表示され ます)

接続状態

「オン」……電源オンの状態で接続されている

「オフ」……i.LINKで制御できる電源オフの状態で 接続されている

「未接続」…i.LINKで制御できない電源オフの状態 で接続されている

または、一度接続されたが現在は接続

されていない状態

「予約」……予約録画の待機状態または予約録画中 の状態で接続されている

「不明」……制御できない機器、または「使用」の 項目が「しない」に設定されている機

使用

「する」……本機で制御する設定 「しない」…本機で制御しない設定 「不可」……本機で制御できない機器


確認のみで終了するときは、元の画面ボタン を押します。

使用するi.LINK対応機器を設定 または変更する場合

① () で設定または変更したい機 器を選び、決定ボタンを押す



②⑥○○で項目を選び、決定ボタン を押す



使用する

5

本機で使用する設定に変更します。「使用しない」 に設定されている場合にのみ表示されます。

また、すでに2台のD-VHSビデオデッキが設定さ れている場合は3台目は「使用する」に設定変更で きません。別の「使用する」に設定されている機 器を「使用しない」に設定すると、「使用する」に 設定できます。

使用しない

本機で使用しない設定に変更します。「使用する」 に設定されている場合のみ表示されます。

削除する

この機器を「i.LINK接続設定」画面から削除できま す。接続状態が「未接続」の場合にのみ表示され

- ●戻るボタンを押すと設定せずに「i.LINK接 続一覧」画面に戻せます。
- ●確認のみで終了するときは、元の画面ボタ ンを押します。


♪ 注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、 販売店にご相談ください。

VHF/UHFアンテナの接続


- ①アンテナの種類に応じ、下図の要領でUHF/VHF混合アンテナ端子に 接続してください。
- ②本機のUHF/VHF混合アンテナ端子への接続に付属のアンテナアダプ ターを使用する場合は、付属の中継接栓とRFケーブルを使って、でき るだけテレビ本体より離して接続してください。
- ③平行フィーダーの部分は、テレビ本体よりできるだけ離してください。

VHF/UHFアンテナが混合の



VHF/UHFどちらか一方のとき

RFケーブルをUHF/VHF混合 アンテナ端子に接続する




お守りください

アンテナ線接続時のご注意

●アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用をお すすめします。

(平行フィーダーを使用しますと受信状態が不安定となり、妨 害電波を受けやすく、画面にしま模様が現れたりします。)

- ●室内アンテナも妨害電波を受けやすいので、お避けくだ
- ●アンテナ線に対して、電源コードや他の接続コード類を できる限り離してください。




1 U/V混合器(別 **2** アンテナアダ **3** U/V混合器 (別売り) 売り) にUHF プターにVHF **3** にアンテナアダプター 売り)にUHF フィーダーを 接続する

同軸ケーブル を接続する

を接続し、RFケーブル をUHF/VHF混合アン テナ端子に接続する

のとき (例: VHF/UHF/BS混合入力)



メモ

アンテナアダプターについて


同軸ケーブルやUHFフィーダーにアンテナアダプターなど が接続されていないときは、105 を見て接続してください。

フェライトコア(付属)について

付属のRFケーブルを使用する場合は、フェライトコアを巻 き付けて接続することをおすすめします(105をご覧くだ さい。)フェライトコアを巻き付けることにより、弱電界時 での妨害電波を抑制できます。

アンテナアダプターと同軸ケーブルの接続

1 先端を加工する



2 ふたをあける



3 ビニール線を切 断する




4 同軸ケーブルを 取り付ける





F形接栓(別売り)の接続











3 コネクター先端部を外被導体内側に差 し込み、強く押し込む








UHFフィーダーの接続

1 先端を加工する

2 U/V混合器(別売り)、またはア ンテナアダプターに接続する






VHF/UHFアンテナが独立のと きは、U/V混合器(別売り)に 接続してください。

●UHFフィーダーはUHF専用のものをご使用ください。 VHF平行フィーダーなどで、代用されますと、画 質が悪くなります。

フェライトコアの使いかた


コアを開いた状態でアンテナ線を1回巻きつけ、コア を閉じます。RFケーブルの両側とも同様に取り付け てください。



きれいな映像を楽しむために


きれいな映像をお楽しみいただくには、アンテナ線や各種ケ ーブル類の接続状態が非常に大切です。

●アンテナ線は同軸ケーブ ルにF形接栓を接続して 使用することをおすすめ します。



F形接栓(別売り)

●BS/UV分波器・分配器はシールドタイプの使用をおすす めします。








金属シールドタイプ (別売り)



アッテネーターについて

VHF/UHFアンテナから入る電波が強すぎて、妨害が起こるような場合は、アッテネーターを「入」にします。通常は「切」にしてお使いください。



1 メニューボタンを押す




2 (河で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す





3 (意)で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す



4 ②で「アッテネーター」を選び、②で設定する



5 設定が終了したらメニューボタンを押す



元の画面を押しても、設定画面が消えます。

BSアンテナ線を接続するには

接続するときには必ずテレビの電源を切ってください。下記メッセージが表示される場合は、テレビの電源を切ってからBSアンテナを確認し、もう一度電源を入れてください。現象がなおらない場合は、BSアンテナ電源を「オフ」に設定 137 して、お買い上げの販売店にご相談ください。

メッセージ表示

アンテナとの接続に不具合があります。 接続をもう一度確認してください。 ⚠注意 アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店に BSアンテナ ご相談ください。 BSコンバータ 回 (}) アース端子 接地端子に接続

BSアンテナ線の同軸ケーブルをF形接栓(別売り)に接続する

UHF, VHF, BSが混合されているときには、BS/UV分波器(別売り)が必要です。

2 F形接栓(別売り)をBS-IF入力端子に接続する

BS-IF入力端子は、BSコンバーターからの信号を受けるための端子です。また、この端子からBSコンバーターにDC+15Vを供給します。BSアンテナ線を接続するときには必ずテレビの電源を切ってください。

アースとの接地

電源ノイズに対して通信の安定性向上させるなどのため、市販のアース線を使って、本機のアース端子と接地端子を接続することをおすすめします。(本アース端子は、電話通信端末機器の技術基準にもとづくものです。)

お守りください

BSアンテナ線の接続についてのご注意

衛星放送を分配して他の機器で衛星放送を視聴する場合、BS分配器は必ず多端子タイプの電流通過形をご使用ください。

多端子タイプ電流通過形でない場合は、BSアンテナに供給している機器の電源を切ると、他の機器で衛星放送が受信できなくなります。

アース接続についてのご注意

本機をアース接続する場合は、確実に行なってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

メモ

BSアンテナ線の接続についてのお願い

- ●付属のアンテナアダプターはVHF/UHF用ですので、BS-IF入力端子 用には使用できません。F形接栓(別売り)をご使用ください。
- ●アンテナの方向調整、設置についてはアンテナの取扱説明書をご覧いただくか、お買い上げの販売店にご相談ください。

映りがよくないときには


衛星放送の電波は微弱なため、受信するにはアンテナ、チューナーなどの正確な調整が必要です。もし、時々映像や音声が出なくなったりするときは販売店にご相談ください。また、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声が止まったり、ひどい場合にはまったく受信できないことがあります。これは、気象条件によるもので、アンテナやチューナーの故障ではありません。

接(つづき)

B-CASカードの挿入


本機に付属のB-CASカードは、チューナー本体の電源プラグを電源コンセントに接続しない 状態で、下記の手順に従って挿入してください。

1 チューナー前面のとびら を開ける




→ B-CASカードを挿入する

絵柄表示面を上にして、B-CASカードの矢印を挿入口方向へ合わせ、挿入が止まるまでゆっくりと押し込む。




3 チューナー前面のとびら を閉める



B-CASカードについて

本機に付属のB-CASカードには1枚ごとに違う番号(B-CASカード番号)が付与されています。B-CASカード番号はお客様の有料放送契約内容などを管理するために使われている大切な番号です。「(株) ビー・エス・コンディショナルアクセスシステム カスタマーセンター」への問い合わせの際にも必要となりますので、ご確認のうえ裏表紙の「便利メモ」に記入しておいてください。



お守りください

B-CASカード取り扱い上の留意点

- ●B-CASカードを折り曲げたり、変形させないでください。
- ●B-CASカードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
- ●B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- ●B-CASカードのIC(集積回路)部には手をふれないでください。
- ●B-CASカードの分解加工は行わないでください。
- ●B-CASカードは上記手順をご覧のうえ、本機前面のB-CASカード挿入口に、正しく挿入してください。B-CASカードを挿入しないと、有料放送を視聴することができません。
- ●ご使用中にB-CASカードの抜き差しはしないでください。BSデジタル放送が視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードを抜くとき

万一、抜く必要があるときは、チューナー本体の電源プラグを電源コンセントから抜いたあと、ゆっくりB-CASカードを抜いてください。B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。

お知らせ


- ●本機専用のB-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- ●裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。

電話回線の接続

本機は、モジュラージャック式のジャックから電話回線に直接接続できるようになっています。 で使用の電話回線コンセントがモジュラージャック式でない場合は、変換アダプターまたは工 事が必要です。

ホームテレホンやビジネスホンをご使用の場合は、販売店かNTT営業所、または支店にご相談ください。

電話回線コンセントの種類をご確認ください



■以下の電話回線には接続できません

- ●ISDN回線(ただし、ISDNのターミナルアダプターにアナログポートがある場合は接続できます。)
- ●デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線。
- ●「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の電話回線。

(お守りください)

- ●電話回線に関する工事は郵政省により資格を受けた人(工事担任者)でなければ行えません。 で加入のNTT営業所または局番なしの116に工事のお問い合わせをしてください。
- ●モジュラー分配器は本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
- ●付属のモジュラーケーブルは10mあります。設置場所によってはモジュラーケーブルを壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮し配線処理をしてください。

お知らせ

- ●付属のモジュラーケーブル (10m) で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。
- ●1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。




ビデオコントローラーを接続する

ビデオコントローラーの接続

ビデオコントローラー(付属品)

Irシステムを使用して、本機から録画機器で録画するためのリーニコン信号を送る場合に接続してください。




ビデオコントローラーの接続

チューナー背面のビデオコントローラー端子に付属のビデオコントローラーを接続し、リモコン発光部を録画機器のリモコン受光部に向けて設置すると、本機に接続された録画機器で、BSデジタル放送の番組を簡単に録画できます。Irシステムを使用できるビデオデッキのメーカーは松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NECです。また、松下製およびパイオニア製DVDレコーダーも使用できます。(ただし、一部の商品によっては使用できない場合もあります。)

取り付け例

(付属の両面テープを使用)



Irシステムを使用して、録画機器で録画する場合は、142 ~ 144 ページの手順で事前に設定とテストが必要です。テスト時に録画機器が動作する位置を確認のうえ、ビデオコントローラーを取り付けてください。

お知らせ

- ●両面テープは貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
- ●ビデオコントローラーに付属の両面テープは強力なため、棚などに 貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷める場合があります のでご注意ください。


メモ

Irシステムとは

Ir (Infrared: 赤外線) で制御するシステムです。

ビデオを接続する

S映像出力端子付のビデオをご使用のときは、S映像コードで接続されることをおすすめします。 より良い画質でビデオを楽しめます。(図の同じ記号のところに接続してください)



お知らせ

- ●接続時は必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売)
- ●アンテナ線はテレビとビデオ両方に接続します。受信方式などの違いによっ て、接続のしかたが異なりますので、詳しくはビデオの取扱説明書をご覧く ださい。
- ●「連動予約」や「タイマー予約」をするときは、83 をご覧ください。
- ●ビデオコントローラーの接続 **| | | |** | と、「Irシステム設定」 **| 42** ~ **| 144** を行 ってください。
- ●BS放送を録画予約すると、リモコンで電源「切」のとき、機能待機ランプ が点灯します。このとき、チューナー部のファンモーターが動作しますが、 故障ではありません。
- ※D端子ピンケーブルは別売品(TP-CDPO1 [1.5m])をお求めください。

明るさの信号と色の信号を分けて送る信 号用の端子です。S2映像入力端子と映 像入力端子が両方接続されている場合 は、S2映像が優先されます。本機はフ ルモード制御信号の入った映像が、ビデ オ1, 2, 3のS2映像入力端子より入力さ れるとワイドモードは自動的にワイド画 面一杯に表示されます。

モニター出力の「S2映像」端子に ついて

ビデオ1~3の「S2映像入力」と、BS デジタル放送の信号が出力されます。




i.LINK対応のD-VHSビデオデッキとの接続

本機のi.LINK端子には、i.LINK対応の当社製D-VHSデジタルハイビジョンビデオデッキが接続でき ます。

i.LINK接続するとD-VHSビデオデッキへ簡単に録画予約の設定が行え、また本機のリモコンで基本的な操作が行えます。

i.LINKについては、 98 をご覧ください。 (図の同じ記号のところに接続してください)

チューナー後面



お知らせ

- ●i.LINKコードは市販のS200用ピンi.LINKコードをご使用ください。
- ●i.LINKコードはプラグ部を持って、端子にまっすぐに差し込んでください。斜めからは入りません。
- ●D-VHSビデオデッキの説明書も参照ください。
- ●本機とD-VHSビデオデッキのアナログ接続を行う場合は、
 「」 を参 考に接続してください。
- ●i.LINK対応機器は、2つあるi.LINK端子のどちらに接続しても使用できます。

[メモ]

D-VHSビデオデッキについて


VHS方式のビデオデッキを基盤にした新しい VHS方式で、デジタル放送などのデジタルデー タをそのまま記録することができます。(BSデータ放送の情報もそのまま録画、再生できます。) また、従来のVHS方式での録画、再生も行えます。

デジタル音声入力端子付きオーディオ機器との接続

本機の光デジタル音声出力端子は、デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器が接続できます。 また、本機はAACフォーマットに対応のため、AACフォーマット対応のオーディオ機器にも 接続できます。

AACフォーマットをご利用になるには、「デジタル音声出力」の設定変更が必要です。 146 (図の同じ記号のところに接続してください)

チューナー後面



お守りください

防じんキャップについて

光デジタル音声出力端子を使用しない場合は、ほこりなどの侵入を防ぐために、必ず付属のキャップを取り付けてください。



⚠警告

- ●防じんキャップを取り外した場合、お子様が防じんキャップを誤って飲むことがないようにしてください。
- ●防じんキャップは幼児の手の届かないところへ保管してください。 万一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

お知らせ

- ●光デジタル音声出力端子を使用するときは端子に差し込まれている防じんキャップ(カバー)を引っぱって取り外してください。本機の光デジタル音声出力端子は、衛星からの信号をそのまま出力していますので、送信されてくるサンプリング周波数に対応していないオーディオ機器は使用できません。(送信されるサンプリング周波数には、32kHz、44.1kHz、48kHzなどがあり、サンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器が必要です。)
- ●接続はオーディオ機器の説明書も参照ください。

メモ


AAC (Advanced Audio Coding) について

AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並の音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5チャンネル+低域強調チャンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。



チャンネルの合わせかた(地域番号)

お住まいの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を設定することができます。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地域番号によるチャンネル設定後その他のチャンネルを追加したい場合は、「チャンネルの合わせかた(マニュアル)」[22] をご覧ください。



- 1 地域番号一覧表からお住まいの都市の地域番号を調べる 116 ~ 121
- 2 メニューボタンを押す




3 (河)で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す



4 (意)で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す



5 ②で「CHボタン」を選び、②で「ワンタッチ」を選択し、決定ボタンを押す



(注) 10キー(CATV)を選んでいると、CH合せ(地域番号)の設定は使用できません。 CH合せ(地域番号)の表示が消えます。

お知らせ

一覧表の都市名にお住いの場合でも、場所によって放送局が異なる場合があります。このような場合は、チャンネルの合わせかた(マニュアル)[22] によって設定を行ってください。

一部の放送局(●マーク)は、CHスキップ設定が「スキップする」に設定されています。必要に応じて、CHスキップ設定(128)を「スキップしない」に設定してください。


6 (逆)で「CH合せ(地域番号)」を選び、決定

ボタンを押す





7 〔地域番号一覧表〕 116 ~ 122 を参照して、 チャンネルボタンで地域番号を設定し、決定 ボタンを押す



8 設定が終了したらメニューボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

メモ

お買い上げ時の設定に戻すには、手順 $m{7}$ で [000] (@o@o@o) を入力します。

地域番号によるチャンネル合せについて

地域番号一覧表に記載されている地域の場合は、地域番号を設定するだけで自動的にチャンネルが設定されます。

地域番号の入力について

7 の操作のときに、頭に「O」の付く番号は、「O」を省略することができます。

003のとき





013のとき






〔地域番号一覧表〕(2001年4月現在) () 内の数字は表示番号を示します。

























チャンネルの合わせかた(マニュアル)

地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域番号によるチャンネル合わせをした後でその他のチャンネルを追加設定することができます。



ワンタッチ方式

例)リモコンの⑤の位置にUHFの42チャンネルを設定する方法

1 変えたいチャンネルボタンを押す



ク メニューボタンを押す



3 (一)で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す



4 (意)で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す



5 (CHボタン」を選び、(で)で「ワンタッチ」を選択し、決定ボタンを押す



- ●お買い上げ時は、「ワンタッチ」に設定されています。
- ●ワンタッチ:1回だけボタンを押せば選局できます。
- ●10キー: 2桁の数字で選局できます。 124

[メ モ]


ボタン番号13P~20Pについて

リモコンのボタンだけでは足りない場合の予備のボタン番号です。13P~20Pに設定したチャンネルは、本体またはリモコンのチャンネルアップダウンボタンで選ぶことができます。(チャンネルスキップ設定 128 を「スキップしない」に設定した場合)

6 ②で「CH合せ〔マニュアル〕」 を選び、決定ボタンを押す



7 ②で「設定モード」を選び、





8 ②で「ボタン番号」を選び、 ②で「5P」を選択する



最初は現在の受信チャンネルボタンが表示されます。

9 ②で「チャンネル」を選び、 ②で「42」を選択する



- (②) ボタンを0.5秒以上押し続けると自動的に放送チャンネルを探して止まり、映像が出ます。
- ●設定モードが「微調」のときは、受信しているチャンネルの同調を微調節することができます。

゙゙メ モ`

CATV(ケーブルテレビ)について

CATVはUHF62チャンネルと VHF1チャンネルの間で設定できます。

VHF1~12--UHF13~62--CATV13~38-

CATVは、サービスがある地域でのみ受信できます。受信するには、CATV会社との加入手続きが必要です。また、スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加え、アダプターの使用が必要になります。詳しくは、CATV関係各社にお問い合わせください。

選局時の「CH」、「微調」の選択について

7 の操作のときに (を押すと、 選局モードがつぎのように変わります。



10 ②で「表示」を選び、②で 「42」を選択する



画面表示ボタンを押すと「42」と表示されるようになります。

- 11 設定したチャンネルで、微調したい場合は選び、で「設定モード」を選び、で「微調」に設定するで「チャンネル」を選び、
 - (三) で同調をずらし微調する
- 12 設定が終了したらメニューボタン を押す メニュー

元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

※複数のチャンネルを変更する場合 8~11 の操作をくり返す



10キー方式にかえる場合

10キー方式について

CATVをご覧になるときは、10キー(CATV)を選択します。VHF およびCATV (C13~C38)が①~⑩ののボタンで選局することができます。10キー方式でチャンネルを選ぶときは、リモコンCHボタンは、次の意味となります。

①~⑨ …数字の1~9

⑩。……数字の0

例) 7チャンネル·····⑩⑦ 12チャンネル·····①②

CATV C35チャンネル・・・・3・5

1 メニューボタンを押す




2 (河)で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す






3 (意)で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す





4 ②で「CHボタン」を選び、②で「10キー(CATV)」を選択して、決定ボタンを押す






5 設定が終了したらメニューボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。




お知らせ

10キーモード時のご注意

- ●10キー〔CATV〕を選択しますと、 UHFを受信することはできません。
- ●表示番号の入替えはできません。
- ●CH合せ〔地域番号〕は設定できません。

例) CATV(C35)チャンネルを 微調したいとき



微調したいチャンネルボタン を押す



2 メニューボタンを押し、 (章) で「初期設定」 を選び、決定ボタンを押す




3 (意)で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す



4 (意)で「CH合せ〔マニュアル〕」を選び、決



5 ②で「設定モード」を選び、②で「微調」 を選択する CHât (マニュアル)



6 ②で「チャンネル」を選び、②で微調する CHât (マニュアル)



7 設定が終了したらメニューボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

※複数のチャンネルを変更する場合 1 ~ 7 の操作をくり返す


釐



ゴースト妨害を低減したいとき (ゴーストリダクション)

本機は、ゴースト妨害を低減するゴースト・リダクション・チューナー(GRT)を搭載しています。テレビ放送をご覧になっているとき、ゴースト妨害が気になるチャンネルについてはGRT設定を行います。GRT設定はべんり機能で設定することもできます。

ゴースト妨害については 32 の説明をご覧ください。



1 メニューボタンを押す




2 (河)で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す






3 (章)で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す









УE

10キーモード時のGRT設定 について

10キーモードを選んだ場合 124 も、ワンタッチモードと同じように設定することができます。

う ② で変更したいチャンネルを選び、 ② で 「GRTモード」を選択する





「入1」: 通常はこの位置で使用します。

お買い上げ時は「入1」が設定されています。

「入2」: 「入1」でゴースト低減の効果が小さいときに選びます。

「切」 : ゴーストリダクション機能は働きません。

「入1」や「入2」のときよりも「切」のほうが見やすいとき

は「切」にしてください。

設定が終了したらメニューボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

※複数のチャンネルを変更する場合 5 の操作をくり返す

お知らせ

6

- ●ゴースト低減は、放送局から送られてくる信号の中にある ゴースト除去基準信号(GCR信号)に基づいて行います。 このGCR信号がないときは、ゴーストは低減できません。
- ●ゴーストリダクションは、テレビ放送をご覧になっている ときに働きます。BSデジタル放送やビデオ入力端子に入 力した映像に対しては働きません。
- ●テレビ放送をご覧になっているときでも、次のような場合 はゴーストリダクションが働かなかったり、ゴーストが残 ることがあります。
 - ・受信状態が良くないとき UHF/VHFアンテナの向きが合っていない場合やアンテナ線の接続が正しくない場合など 104
 - ・ゴースト妨害が大きいとき
 - ・飛行機など動きのあるものに反射してゴーストが引き起 こされたとき
 - ゴーストの数が多いとき。
- ●ゴーストの無い地域では、GRT設定を「切」にしてお使いになることをおすすめします。

- ●チャンネル合わせ(地域番号)で地域番号を変更したり 114、チャンネル合わせ(マニュアル)でチャンネル設定 を変更する 122 とGRT設定は自動的に「入1」が設定さ れます。必要に応じてもう一度設定してください。
- ●ゴースト低減された信号をモニター出力端子から出力する ことはできません。
- ●ゴーストリダクション機能は、テレビの電源を入れたとき、 またはテレビチャンネルを選んだときに働きます。
- ●ゴーストリダクション機能が働くときに画面がガタつくことがありますが、故障ではありません。
- ●VHF/UHFアンテナの設置や調整を行うときは、GRT設定 を「切」にするとゴーストの少ない方向を確認しやすくな ります。
- ●ビデオのアンテナ出力を1chまたは2chにしてテレビと接続しているときは、GRT設定を「切」にしてください。



空きチャンネルを飛び越し 選局したいとき

本体のチャンネルボタン、リモコンのチャンネルアップダウンボタンで選局するとき、空きチャンネルを自動的に飛び越し(スキップ)して早く選局できます。

例) リモコンの②のチャンネルボタンを飛び越したいとき

1 メニューボタンを押す



2 河で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す





3 (意)で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す






4 ②で「CHスキップ設定」を選び、決定ボタ

ンを押す







5 ©で「12P」を選び、©で「スキップす

る」を選択する






6 設定が終了したらメニューボタンを押す



※複数のチャンネルを飛び越しする場合 5 の操作をくり返す



メモ

10キーモード時の空きチャンネルの飛び越し選局について


10キーモードを選んだ場合 124 も、ワンタッチモードと同じように空きチャンネルの飛び越し選局を設定することができます。

ボタン番号13P~20Pについて

リモコンのボタンだけでは足りない場合の予備のボタン番号です。13P~20Pに設定したチャンネルは、本体またはリモコンのチャンネルアップダウンボタンで選ぶことができます。(チャンネルスキップ設定を「スキップしない」に設定した場合)

受信モードの設定について


テレビ放送の受信状態が良くない場合に、ノイズ を軽減することができます。




1 メニューボタンを押す



2 (河)で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す



3 (意)で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す



4 (**)で「受信モード」を選び、(**)で設定す





設 定	設定のポイント
オート	受信状態に応じて自動調整
1	受信状態が良い場合
2	†
3	
4	↓
5	受信状態が悪い場合

お買い上げ時は、「オート」に設定されています。

5 設定が終了したらメニューボタンを押す



お知らせ


- ●受信モード設定は、チャンネルの受信 状態に応じて設定します。通常は「オート」でお使いください。お好みの設 定にしたいときは「1~5」を設定しま す。
- ●受信モードはBSデジタル放送やビデオ 入力に対しては働きません。



設定画面の出しかた

「BSデジタル設定」画面は、BSデジタルの各設定や、調整を行うための入り口です。

また、「BS初期設定」画面や「BSチャンネル設定」 画面は、「メニュー」画面から階層状に選択します。 ここでは、各設定画面の入り口までの案内をして います。



BSデジタル設定画面を出す

1 メニューボタンを押す メニュー画面が現れます。




2 河で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す



3 ②で「BSデジタル設定」を選び、決定ボタンを押す








●「BSデジタル設定」画面は3ページ構成です。

②で項目を送ると自動的にページが変わります。

BS初期設定画面を出す

4 ②で「BS初期設定」を選び、決定ボタン を3秒以上押す





お守りください

変更しないでください。

ランスポンダ選択 ₫

アンテナレベル BS Digital 受信中

できなくなる場合があります。

設定変更元の画面の戻る

「BS初期設定」画面の2/2ページに「受

信設定」の項目がありますが、この設定はBSデジタル放送からの指示がない限り


設定を変更するとBSデジタル放送が視聴

現在 62 最大 68

- ■「BS初期設定」は3/3ページ目にあります。
- ■「BS初期設定」画面は2ページ構成です。
 - (草)で項目を送ると自動的にページが変わります。

BSチャンネル設定画面を出す





●「BSチャンネル設定」は2/2ページにあります。

131

BSデジタル 放送の受信設定 たついて について (つづき)

電話設定

BSデジタル放送では電話回線を使って有料放送の料金管理や視聴者参加番組への参加が行なわれるため、必ず電話回線の接続をしたうえ、電話設定を行なってください。

まず、 ③ 、 131 の操作で「BS初期設定」画面を 出し、次の操作で設定を行ないます。

1 (意)で「電話設定」を選び、決定ボタンを押す





2 電話回線の設定

本機に接続された電話回線に合わせて設定を行ないます。お買上げ時は「自動」に設定されています。

(三)で「回線設定」を選び、(三)で設定する





自動	「電話テスト」を行うと、自動的に電話回線の種別が設定されます。
プッシュ	プッシュ回線を使用している場合に設定してください。
ダイヤル20	20PPSのダイヤル回線を使用している場合に設定してください。
ダイヤル10	10PPSのダイヤル回線を使用している場合に設定してください。

3 トーン検出の設定


トーン検出は本機が電話回線につながっているかを検出する機能です。 お買上げ時は「する」に設定されています。

(意)で「トーン検出」を選び、(意)で設定する





する	通常はこの設定でご使用ください。
	受話器を上げても無音で、「ツー」音などが聞こえない内線電話の場合に設定してください。



お知らせ

電話回線の設定について

●電話回線の種別がわからないときはご 使用の電話機の設定をご確認のうえ、 設定してください。

また、電話機の設定を見てもわからないときはご加入のNTT営業所にお問い合わせください。

●押しボタン式の電話機が接続されていてもプッシュ回線ではない場合があります。相手先の電話番号を発信したときに「ピッポッパッポ」と受話器から音が出る場合はプッシュ回線です。

トーン検出の設定について

- ●「トーン検出」を「しない」に設定していると、同じ回線に接続の電話機などを使用中に本機で送信操作をすると、使用中の電話機などにダイヤル音が混入し通信障害になります。
- ●回線設定が「自動」に設定されている ときは、トーン検出は「する」に固定 されます。

お知らせ

- ●1つの電話番号の回線にモジュラー分配器で本機と電話機やファクシミリなどを接続されている場合は、電話機やファクシミリなどの使用中に本機の通信はできません。
- ●不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続しない電話機(携帯電話、PHSなど)では利用できない場合があります。

次のような症状がでるときは

電話回線へ本機に付属のモジュラー分配器を使って本機と電話機やファクシミリなどを接続した場合、一部の電話機やファクシミリで次のような症状がでることがあります。

- ●本機から通信を行うと電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る
 - この症状がでるときは、付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。
- ●電話機にノイズ(雑音)が入る

この症状がでるときは、市販されている自動転換器(一般用)または、電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。

詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。

▲ 内線設定 (例: Oに設定する場合)

外線に電話するときに0発信などが必要な電話回線に本機を接続する場合のみ、この設定が必要です。

① ② で「内線設定」を選び、決定ボタンを押す



② 10 を押し、決定ボタン を押す



- ●時間待ち設定が必要な場合は、 (*) ボタンを押すことにより・(カンマ) が入力され時間待ち設定ができます。・(カンマ) 1つで2秒間の待ち設定になります。
- # ボタンを押すごとに、最後の桁を1 つずつ取り消すことができます。

③ ② で「はい」または 「いいえ」を選び、決 定ボタンを押す



- はい
 入力した内線発信番号が登録されます。

 いいえ
 入力した内線発信番号が取り消され「電話設定」画面が表示されます。
- ●すでに登録している内線発信番号を取り消したい場合は②の手順で何も入力せずに決定ボタンを押し、③の手順で②ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押してください。
- ●戻るボタンで1つ前の画面に戻せます。

5 電話テスト

「電話設定」が正しく設定されているか否かを確認します。テストには1分程度の時間がかかる場合があります。

(声)で「電話テスト」を選び、決定ボタンを押す



電話設定		/
回線設定	自動	l (
トーン検出	しない[する]	
内線設定		\
電話テスト		`
決定 設定変更 元の画面 ロ	項目選択 の 戻る	

ОК	正常終了しました。
NG	不具合が発生しています。画 面に表示される説明に従って 原因を取り除いてください。
テスト中	テスト中です。
	テストをしていない状態です。

- ●電話テストを行うときは、同じ回線に接続している電話機などが使用されていないことを確認してから行ってください。
- ●「トーン検出」の設定を「しない」に設定している場合、本機は自動的にダイヤル動作を行い電話回線の接続テストを 行ないます。このテスト結果で万一「NG」の場合は、画面に表示される説明に従ってください。また ついても確認してください。

■ 設定が終了したらメニューボタンを2回押す

元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。



BSデジタル 放送の受信設定 について につづき)

地域設定

「地域設定」は、緊急警報放送やデータ放送時にお 客様の地域に関する情報を受信するための設定で す。

まず、 ③ 、 ③ の操作で「BS初期設定」画面を 出し、次の操作で設定を行ないます。

0 (番組ナビ 番組表 番組内容 機器ナ 5 7 4 3 (2) (3) (4) (5) (6) (7)(8) (9) (10_0) (11) (12)0000 1 2 3 3 7 8 9 (10) * #

1 (意)で「地域設定」を選び、決定ボタンを押す






2 県域設定

お住まいの都道府県を設定します。

(②)で「県域設定」を選び、(②)で都道府県

を設定する





伊豆、小笠原諸島地域の方は、「東京都島部」を選んでください。南西 諸島鹿児島県地域の方は、「鹿児島県島部」を選んでください。


3 郵便番号

① で「郵便番号」を選び、決定ボタンを 押す





②7桁の郵便番号を押し、決定ボタンを押す





(#)ボタンを押すごとに、最後の桁を1つずつ取り消すことができます。

3 (②)で「はい」または「いいえ」を選び、 決定ボタンを押す



	郵便番号確認		
項目選択	設定した郵便番号を登録しますか? 郵便番号:※※※一※※※		
決定戻る	いいえ はい		

はい	入力した郵便番号が登録されます。
いいえ	入力した郵便番号が取消され「地域設定」画面に戻ります。

4 地域設定取消し

設定した「県域指定」と「郵便番号」をお買上げ時の状態に戻します。

① ② で「地域設定取消し」を選び、決定ボタンを押す





② で「はい」または「いいえ」を選び、決定ボタンを押す





はい	「県域設定」と「郵便番号」の設定値をお買上げ時の状態に戻します。
いいえ	「地域設定」画面に戻ります。

5 設定が終了したらメニューボタンを2回押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

0 (

(2)

(5)

(8)

 (10_0) (11) (12)1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 * #

4

 $\overline{(7)}$

(3)

(6)

(9)

7 3

4

BSチャンネルの設定

リモコンの数字ボタンで選局できるプリセット選 局のチャンネルをお好みのチャンネルに設定でき ます。

まず、「30、「31 の操作で「BSチャンネル設定」 画面を出し、次の操作で設定を行ないます。

(例) ⑤ ボタンに102チャンネルを設定する場合

(意)で設定したいリモコン番号を選び、(意) でCHの項目を選ぶ





m. U	モコン		種類	チャンネル名	l	1
<u>^ </u> _	1	101		BS 1		1
	2	102		BS 2		\
	3	103		BS3		
	4	141		BS 4		
∇	5	151		BS 5		
			_	リモコン 番号選択		

(ご)でチャンネル番号を選ぶ



Е	BSチャ:	ンネルi	殳定		17
	リモコン	СН	種類	! チャンネル名	1 /
Δ	1	101		BS 1	
	2	102		BS 2	\
	3	103		BS3	
	4	141		BS 4	`
∇	5	102		BS 2	
		決定-	-41	CH選局	
		項目選択 - 元の画面 c		り 。 戻る	L

続けて設定したい場合 3

(回)でリモコンの項目を選び、1 から操作す る



IJ	モコン	CH	種類	チャンネル名	
	1	101		BS 1	
	2	102		BS 2	/
	3	103		BS3	'
	4	141		BS 4	
∇	5	102		BS2	
			_	リモコン番号選択	

お知らせ

- ●プリセット選局については 22 をご覧 ください。
- ●チャンネル番号は、数字ボタンで3桁 のチャンネル番号を入力しても選べま
- ●「リモコン」項目の11~40に設定し たチャンネルは、選局対象の設定を 「プリセット」にした場合に順送り選局 ができます。 92

設定が終了したらメニューボタンを2回押す 4




元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

BSアンテナの設定

本機からBSアンテナのコンバーターへの、電源供給の「オン」/「オフ」を設定します。 お買上げ時は「オフ」に設定されています。また、アンテナ入力レベルの確認も行えます。

> まず、130 、131 の操作で「BS初期設定」画面を 出し、次の操作で設定を行ないます。



お知らせ

- ●アンテナの仰角・方位角の調整方法は BSアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- ●アンテナ調整はアンテナの入力レベル を見る人とアンテナの向きを調整する 人が連携を取りながら行ってください。
- ●受信状況表示に「他の衛星受信中」と表示されている場合は、BSデジタル放送以外の衛星電波を受信しています。

「BS Digital 受信中」と表示される向きにアンテナを調整してください。


メモ

アンテナの最大入力レベルは受信チャンネル、天候、季節、アンテナの調整、受信している地域などにより異なります。



2 (一)で設定する





オ ン 個別にアンテナを設置して受信する場合はこの設定でで使用ください。アンテナのコンバーターへ電源が供給されます。 マンション共聴などで本機以外の機器から電源供給をする場合に設定してください。

3 設定が終了したらメニューボタンを2回押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

アンテナ入力レベルの確認と調整について

「BSアンテナ設定」画面でアンテナ入力レベルの確認ができます。


アンテナ入力レベル表示を見ながらBSアンテナの仰角(上下の向き)・方位角(左右の向き)の調整を行ってください。アンテナの向きを調整していくと、受信可能レベルに達したとき「BS Digital 受信中」と表示されます。さらに、「BS Digital 受信中」が表示された状態でアンテナ入力レベル表示が最大になる向きをさがし、その向きにアンテナを固定してください。



最大感知レベル表示	アンテナ入力レベルの最大値が表示されます。
最大感知レベル値	プラブスプログリンの政人間が収入される9。
アンテナ入力レベル表示	現在のアンテナ入力レベルが表示されます。
アンテナ入力レベル値	現在のアプテアスカン、ハルか衣がでれるり。
受信状況表示	BSデジタル放送を受信すると「BS Digital 受信中」と表示されます。

BSデジタル 放送の受信設定 放送の受信設定 について につづき)

その他の設定




まず、「③」、「③」の操作で「BS初期設定」画面を出し、次の操作で設定を行ないます。

7 受信設定

(三)で受信設定を選び、決定ボタンを押す





お守りください

受信設定について

「受信設定」画面での設定は、BSデジタル放送からの指示がない限り行わないでください。設定を変更するとBSデジタル放送が視聴できなくなる場合があります。

2 設定項目のリセット

(ご)で設定項目リセットを選び、決定ボタンを押す





お守りください

設定項目のリセットについて

「BSアンテナ設定」、「電話設定」、「受信設定」の設定値をお買上げ時の状態に戻します。

正常に受信できているときは実行しないでください。受信できなくなる場合があります。

4

3

B-CASカードの動作テストを行います。

本機にB-CASカードを挿入してからテストを行ってください。 108

⑥でB-CASカードテストを選び、決定ボ

タンを押す





B-CASカードの動作テスト結果が表示されます。

OK	正常に動作しています。
NG	正常に動作していません。 B-CASカードの挿入方向が間違っていないか、使用できないカードが挿入されていないかなどを確認してください。
テスト中	テスト中です。
	テストをしていない状態です。

| 設定が終了したらメニューボタンを2回押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

お守りください

B-CASカードを抜き差しした場合は、3 秒以上たってからB-CASカードテストを 行ってください。

設



その他の設定(つづき)

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは、衛星から送られてきたダウンロードデータを本機に取り組む(ダウンロードする)ことにより、本機自体の制御プログラムを書き換える機能です。 ダウンロードデータが送られる場合は事前にダウンロードについてのメールが届きます。

ダウンロード予約をすることにより、リモコン電源オフ (機能待機)のときに自動的にダウンロードを行います。


ダウンロードには、大きく分けて2種類あります。

1つは、機能向上などの重要なダウンロード、もう1つは、ダウンロードの内容によってお客様がダウンロードするかしないかの選択ができるダウンロードです。

- ●重要なダウンロード情報が届いた場合、右頁の「ダウンロード予約」の設定が「自動」なら、電源オフ(機能 待機)状態時に自動的にダウンロードが行われます。
- ●お客様が選択するダウンロード情報や、「ダウンロード予約」を「手動」に設定している場合に重要なダウンロード情報が届いた場合、ダウンロード予約選択メールが届きます。


下記の手順でダウンロード予約の設定を行ってください。

ダウンロード予約選択メール画面での設定方法



本機に届いたダウンロード予約選択メールから「する」を選択することにより、ダウンロード予約が設定され、電源オフ(機能待機)状態時に、自動的にダウンロードを行います。






する	ダウンロードを行う場合に選びます。
しない	ダウンロードを行わない場合に選びます。

2 戻るボタンを押してメール一覧画面に戻る






ダウンロード予約の自動/手動設定

ダウンロードを行う場合に、重要なダウンロードは自動的に行うか、または、ダウンロード予 約選択メールで「する」「しない」を選択してから行うかの設定ができます。お買上げ時は 「自動」に設定されています。

まず、 の操作で「BSデジタル設定」画面を出し、次の操作で設定を行ないます。



1 ② で「ダウンロード予約」を選び、② で 設定する



BSデジタル設定	ベージ1/3	/
選局対象	すべて	l (
デジタル音声出力	PCM	
i. LINK待機	しない する	\
ダウンロード予約∢	手動 自動	\
決定	項目選択	
設定変更・	。 で 戻る	Ι.

重要なダウンロード情報が届けば、電源オフ(機能待機) 自動 状態時に自動的にダウンロードを行います。(ふだんは こちらでご使用ください。) ダウンロード予約選択メールでダウンロードを行うかを 選択します。(本機の性能改善など、重要なダウンロー ドの場合でも、自動的には受けられなくなりますのでご 注意ください。)

「BSデジタル設定」画面は3ページ構成です。 ② で項目を送ると自動的にページが変わります。

2 設定が終了したらメニューボタンを2回押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

お知らせ

- ●ダウンロードが終了すると、メールでダウンロードの実行結果が届きます。**97**
- ●ダウンロードは、悪天候の時などに失敗する場合があります。 この場合、ダウンロード失敗のメールが届きます。**97**
- ●ダウンロード中は、チューナー部のファンモーターが自動的に回転しますが 故障ではありません。


BSデジタル 放送の受信設定 たこしいて (つづき)

外部機器接続時の設定

Irシステムの設定

付属のビデオコントローラーを使用すると、本機と接続した録画機器で録画するための予約ができます。Irシステムが使用できる録画機器メーカーは下記のとおりです。

(ただし、一部の商品によっては使用できない場合もあります。)



機器ナビボタンを押す

機器ナビ画面が現れます。



2 (意)で「機器接続設定」を選び、決定ボタン を押す





3 (で 「Irシステム設定」を選び、決定ボタンを押す





お守りください

メーカーの設定が「松下」のとき、リモコン種別の設定が「ビデオ4」「ビデオ5」で動作する松下製ビデオデッキを接続された場合は、本機のタイマー予約機能は動作しません。連動予約機能を使うかビデオデッキ側でタイマー予約の設定を行ってください。

お知らせ

既にIrシステムを使用し予約している場合は、Irシステムの設定変更はできません。

連動予約が設定可能な録画機器メーカーについて

松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NECのビデオデッキおよび松下製、パイオニア製のDVDレコーダー

●タイマー予約は、1989年以降発売の松下製タイマー予約機能付ビデオデッキのみに設定できます。

(連動予約、タイマー予約については 83 をご覧ください。)

110 に記載のビデオコントローラーを正しく接続、設置し、下記のIrシステムの設定とテストを行ってください。

4 Irシステムの設定

Irシステムを使用するかしないかの設定を行います。お買上げ時は「オフ」に設定されています。

②で「Irシステム」を選び、 ③で「設定する



Ⅰ r システム設定		7
l r システム	オフ オン ▷	
メーカー	目立	
リモコン種別	ビデオ1	\
外部入力	外部入力1	\
テスト]	
決定設定変更元の画面の	項目選択 「戻る	

オン	lrシステムを使用します。
オフ	lrシステムを使用しません。

5 メーカーの設定

本機に接続している録画機器メーカーを設定します。

②で「メーカー」を選び、 ②でメーカー

名を設定する





本機で設定できる録画機器メーカーは、松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC、パイオニアです。(ただし、一部の商品によっては使用できない場合もあります。) お買上げ時は「日立」に設定されています。

6 リモコン種別の設定

「メーカー」の設定をしても録画機器が動作しないとき、録画機器が 動作するリモコン信号に設定します。

(意)で「リモコン種別」を選び、(意)でリモ

コン信号を設定する



		$\overline{}$
lrシステム設定		/
l r システム	オフオン	
メーカー	日立	
リモコン種別	▷	
外部入力	外部入力1	
テスト		\
	項目選択	
設定変更一	9 _{戻る}	

お知らせ

Irシステムの設定について

|rシステムを「オン」にした場合は、「メーカー」の設定、「リモコン種別」の設定、「外部入力」の設定を行い、テスト | 144 を行ってください。

メモ


リモコン種別の設定について

- ●録画機器のリモコン信号にはメーカーによって複数ある場合もあります。テストを実行しても録画機器が動作しない場合は、他のリモコン信号に切換えて再度テストを行ってください。 お買上げ時は「ビデオ1」に設定されています。
- ●各社とも複数のリモコン信号があるため、接続される録画機器が動作するリモコン信号に設定してください。

BSデジタル 放送の受信設定 放送の受信設定 について (つづき)

外部機器接続時の設定(つづき)

Irシステムの設定(つづき)



お知らせ

外部入力設定について

外部入力の設定は、必ず本機と接続している録画機器の外部入力端子番号に設定してください。この設定を間違えると本機でタイマー予約の設定をしてもBSデジタル放送の番組は録画できません。

録画機器の電源が「入」/「切」しない場合は

- ①録画機器が録画機器のリモコンで「入」 /「切」できるか確認してください。
- ②ビデオコントローラーの接続と設置を 確認してください。 110
- ③リモコン信号が複数あるメーカーの場合、「リモコン種別」の設定を変えてみてください。
- ●「テスト」のリモコン信号を受け付けない録画機器の場合は、本機のIrシステムは使用できません。この場合、Irシステムの設定を「オフ」にして、録画機器側で録画操作を行ってください。
- ●テストの信号を送信しながらメーカー の設定などを変えることはできません。 テストを実行中にカーソルを移動させ ると、テストは中止されます。

7 外部入力の設定

松下製録画機器を接続し、タイマー予約をする場合に設定します。

● 141 の設定で「メーカー」の設定を「松下」、かつ「リモコン種別」 の設定が「ビデオ1」または「ビデオ2」、「ビデオ3」のときのみ設 定できます。(お買上げ時は「外部入力1」に設定されています。)

(意)で「外部入力」を選び、(意)で設定する



下図のように切り換わります。





外部入力1 ←→ 外部入力2 ←→ 外部入力3

8 テスト

- 4~6の設定後、次の操作で録画機器の動作を確認してください。
- ●録画機器側が予約待機状態や予約録画実行中でないときに行ってください。
- ●テストを実行すると録画機器に電源「入」/「切」のリモコン信号を繰り返し送信します。録画機器の電源が「入」/「切」するかどうか確認してください。

で「テスト」を選び、決定ボタンを押す



Irシステム設定		/
Ⅰ r システム	オフオン	
メーカー	日立	\
リモコン種別	ビデオ1	
外部入力	外部入力1	\
テスト]	<u>ا</u> ا
決定	項目選択	
元の画面ロ	o 戻る	


- ●送信中が表示され、電源「入」/「切」のリモコン信号が繰り返し送信されます。
- ●送信を終了したい場合は、再度、決定ボタンを押してください。

9 設定が終了したら元の画面ボタンを押す



i.LINK待機の設定


本機では電源オフのとき、i.LINKの接続機器からの制御を受け付ける設定が選べます。 i.LINK対応機器を接続していない場合は、消費電力の少なくなる「しない」に設定してください。



お知らせ

i.LINK待機設定について

複数のi.LINK対応機器をi.LINKコードで接続した場合、i.LINK待機の設定を「しない」にして電源オフにすると、本機を中継して接続されている機器間の制御やデータのやりとりはできなくなります。この場合、i.LINK待機の設定を「する」にするとデータのやりとりができます。また、電源オン(受像)時にのみi.LINK対応機器を使用する場合は、「しない」に設定してご使用ください。






外部機器接続時の設定(つづき)

デジタル音声出力の設定

本機の光デジタル音声出力端子は、AACフォーマットの音声データを出力することができます。 AACフォーマット対応のオーディオ機器に接続すれば、サラウンド・ステレオの番組では、迫力ある音声をお楽しみいただけます。



まず、130 の操作で「BSデジタル設定」画面を出し、次の操作で設定を行ないます。



BSデジタル設定	ベージ1/3	17
選局対象	すべて	1/
デジタル音声出力	PCM ▷	$ \cdot $
i. LINK待機	[しない] する	$ \ $
ダウンロード予約	手動 自動	
設定変更一	√ 項目選択	
元の画面ロ	o _{戻る}	

PCM	AACフォーマットに対応していないオーディオ機器を 接続する場合に設定します。
ΔΔ(:	AACフォーマットに対応しているオーディオ機器を接続する場合に設定します。
自動	AACフォーマットに対応しているオーディオ機器を接続する場合に設定します。サラウンド・ステレオの番組の場合にのみ自動的に「AAC」に切換えます。

お買上げ時は「PCM」に設定されています。

2 設定が終了したらメニューボタンを2回押す




元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

お知らせ

「AAC」に設定した場合、字幕放送やデータ放送の効果音が本機の光デジタル音声出力端子から出力されません。この場合は、「PCM」に設定してください。または、BS/モニター出力の音声端子または音声モニター出力端子をご使用ください。

アナログ接続設定

本機に接続したD-VHSビデオデッキの再生映像が、デジタルからアナログ(又はその逆)に切り換わったとき、本機の入力を切り換えずに、連続して視聴するための設定です。 D-VHSビデオデッキのビデオ出力から本機に接続されているビデオ入力(ビデオ入力1~3)をご確認のうえ、接続と同じ設定にしてください。



▲ 設定が終了したら元の画面ボタンを押す




他の外部機器と接続したいとき

接続できる機器 (下記から入力端子数に合わせて、 お選びください。)

お守りください

接続時のご注意

- ●他の機器と組み合わせてご使用になるときにはそれぞれの取扱説 明書をよくお読みになってください。
- ●接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり故障の原因となることがあります。
- ●他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故 障の原因になりますのでご注意ください。
- ●接続する他の機器、接続コードおよびアンテナ線が、モニターの 画面又は画面の背面に配置されますと、映像がゆれたり妨害を受 ける恐れがあります。接続機器、接続コードおよびアンテナ線は 上記の配置を避けてください。特にアンテナ線は、付属のRFケ ーブル、フェライトコアをご使用いただき他の接続ケーブルから もはなすように配置してください。




メモ

で使用になる外部機器や接続方法に合わせて設定することができます。外部機器を接続するときに便利な設定 64 をご覧ください。

システムアップに必要な接続コード(別売り) これらと同等のコードが相手側の機器に付属している場合には、新しく購入される必要はありません。

●映像・音声信号入出力接続コード VS-120G(コード長2m)



主にHi-Fiビデオの映像・音声入出力端子との接続に使用します。

●映像・音声信号入出力接続コード VS-315G(コード長1.5m)




主にモノラルビデオの映像・音声入出力端子との接続に使用します。

●映像信号入出力接続コード VS-220G(コード長2m)



主にビデオの映像入出力端子との接続に使用します。

●RGB接続コード(一般市販品)




ミニD-Sub15ピンケーブルとパソコンの接続に使用します。

●音声信号入出力接続コード AR-115G(コード長1.5m)



主にHi-Fiビデオの音声入出力端子との接続、ステレオ装置との接続に使用します。

●D端子ピンケーブルTP-CDP01(コード長1.5m)



DVDプレーヤーのコンポーネントビデオ出力との接続に使用します。


●D端子ケーブルTP-CDD02(コード長1.5m)




D端子対応機器や将来実用化予定のデジタル機器との接続に使用します。 詳しくは、接続機器の取扱説明書をご覧ください。 BSデジタル放送関連機器の接続については、111 ~ 113 をご覧ください。 ビデオとの接続 111 i.LINK対応のD-VHSビデオデッキとの接続 112 デジタル音声入力端子付きオーディオ機器との接続 113

ビデオカメラとの接続

(図の同じ記号のところに接続してください)









ビデオカメラ

入力切換ボタンで「ビデオ3」にする

画面に「ビデオ3」の表示が出ます。





2 ビデオカメラを操作する




画面を見ながらテープ編集を するときの接続

(図の同じ記号のところに接続してください)

チューナ--前面とびら内









ビデオカメラ

チューナー後面





(メモ)

- ●ビデオの録画状態の設定については、お手持ちのビデオの取 扱説明書をご覧ください。
- ●モニター出力を使用して録画する場合は、録画中に入力切り 換え、チャンネル切り換えをしないでください。また、マル チ画面(4画面および2画面)、メディアチェックの操作もしな いでください。

モニター出力端子について

- ●コンポーネント入力およびPC入力時の映像と音声は、モニタ 一出力端子からは出力されません。
- ●モニター出力は画面に映っているものを出力しますが、ワイ ド処理された信号が出力されるものではありません。
- ●ゴースト低減された映像は、モニター出力端子からは出力さ れません。
- ●モニター出力のS2映像出力は、BSデジタル放送やビデオ1 ~3端子に入力したS2映像をご覧になっているときに出力さ れます。
- ●ビデオ1入力につい**55**は、モニター出力を「する」「しない」 の設定ができます。 をご覧ください。
- ●マルチ画面のときのモニター出力映像は、2画面のときは選 んでいる画面が、4画面のときは親画面の映像と音声が出力 されます。

入力切換ボタンで「ビデオ3」 にする

ビデオ1、ビデオ2入力に接続された機器を編 集するときは、「ビデオ1」「ビデオ2」にしま す。



ビデオを外部入力に合わせる 2

詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。

ビデオを録画状態にする 3

お知らせ

メニューの「初期設定」「外部機器接続設定」の「モニタ 一出力 (ビデオ1)」を「しない」に設定している 55 と きは、ビデオ1入力の映像と音声は出力されません。


DVDプレーヤーとの接続

(図の同じ記号のところに接続してください)

準 備

「コンポーネント1設定」を「オート」に設定する。 **57** お買い上げ時は「オート」に設定されています。

チューナー後面



メモ

コンポーネント1入力端子について

- ●コンポーネント1入力端子(D4映像)はDVDプレーヤーおよび将来実用化予定のデジタル機器のコンポーネント映像信号(525i(480i)、525p(480p)、1125i(1080i)、750P(720P)信号)を接続できます。
- ●コンポーネント入力の映像はモニター出力端子に出力されません。
- ※D端子ピンケーブルは別売品(TP-CDP01 [1.5m])をお求めください。

1 入力切換ボタンで「ビデオ4」 にする

ビデオ2入力に接続したときは「ビデオ2」に します。




2 DVDプレーヤーを操作する



ゲーム機との接続

(図の同じ記号のところに接続してください)

チューナー前面



- テレビゲーム本体とチューナ 一前面のビデオ3入力端子を接 続する
- 入力切換ボタンで「ビデオ3」 2 を選ぶ



テレビまたはBSチャンネルに戻すときは、チャ ンネルボタンを押します。

ゲーム機を操作する 3

ゲームモードについて

ゲームモードの設定 55 を「入」に設定すると、ビデオ3に切り換えるだけで自動的に次のような設定が行 われます。

- ●映像モードはナチュラル、ワイドモードはフルモードに切り換わります。 ゲーム画面でも映像モード、ワイドモードは切り換えることができます。
- ●ビデオ3を選ぶと、時間が経過(1時間、1時間30分、…最大4時間)す るごとに、時間を表示します(約5秒間)。表示時間を目安に適度な休憩 をとり、お楽しみください。一度電源を「切」にすると、経過時間がOに 初期化されます。

お知らせ

- ●ゲームの種類・内容によっては、画面が欠 ける場合があります。
- ●ライフルタイプやガン(銃)タイプのコン トローラを使用するシューティングゲーム などは、本機では使用できないことがあり ます。詳しくは、ゲームソフトおよびコン トローラの取扱説明書をご覧ください。


2時間たちました

設 _

将来実用化予定のデジタル機器との接続

将来実用化予定のデジタル放送環境に対応したデジタル機器に接続することができます。 (図の同じ記号のところに接続してください)

チューナー後面



メモ

コンポーネント2入力端子について

- ●コンポーネント2入力端子(D4映像)は、将来実用化予定のデジタル機器のD映像信号を接続できます。本機はD映像信号の525i(480i)、525p(480p)、1125i(1080i)750P(720P)に対応しています。525p(480p)、1125i(1080i)、750P(720P)信号を入力時は、画面が自動的にフルモードになります。
- ●コンポーネント入力の映像と音声はモニター出力端子に出力 されません。
- ●詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。

入力切換ボタンで「ビデオ5」 にする

画面に「ビデオ5」の表示が出ます。



2 デジタル機器を操作する

詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。




オーディオ機器との接続

ステレオ装置などを接続することにより、迫力ある音声を楽しむことができます。 (図の同じ記号のところに接続してください)

モニターのサブウーハー出力端子へ接続する場合

モニターのサブウーハー出力は本機により音量、音質など調節された低音を出力します。 専用オプションのサブウーハーを接続してください。


モニター後面



チューナーの音声モニター出力端子へ接続する場合



チューナー後面




す 接続したステレオ装置などで 音量を調節する

ステレオ装置で音を楽しむ場合は、テレビの音 量を最小にしておいてください。

CATVホームターミナルとの接続

CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにCATV会社と の受信契約が必要です。さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル) が必要です。詳しくは、CATV会社にご相談ください。



CATVホームターミナルの電源に連動して、 テレビの電源を「入」にして、ビデオ2に 自動的に切り換えることもできます。 この場合は、テレビの電源「切」は CATVホームターミナルの電源に連動し

リモコンの電源ボタンで「切」にしてく ださい。54

将来発売予定の機器との接続

テレビ関連機器の中には現在開発中で数年後に実用化されると思われる機器がいくつかあり、システムアップが可 能となります。

使いかたなど、詳しくは各接続機器の取扱説明書をご覧ください。



赤外線システムについて


チューナーには、別売の赤外線伝送システム (PCT-BR6000)の入力端子と、付属品のワイヤレスクッションとワイヤレスホルダーを備えております。接続の際は下図の要領で接続してください。

赤外線システムの接続


1 クッションの裏面はくり紙をはが し貼り付ける




3 トップケースの格子にはめ込む



っ ワイヤレスホルダーを取り付ける



4 受信用プラグをとびら内のワイヤ レス入力端子にはめ込む




メモ

赤外線伝送システムについて

本システムは、ゲーム機、ビデオカメラなどをはなれた場所からワイヤレスで見ることができるシステムです。 お取り扱いについてはPCT-BR6000の取扱説明書に従ってください。

赤外線伝送システム(PCT-BR6000)は、オプションで別売となっております。ご利用の際はお近くの販売店にお問い合わせください。

赤外線システムの使いかた



赤外線伝送システム(PCT-BR6000)の送信 ユニットを設置し、各機器の電源を入れる

赤外線伝送システム(PCT-BR6000)の取扱説明書の「設置・使用 方法」に従ってください。

ワイヤレスボタンを押す 2

画面に「ワイヤレス」が表示されます。 入力切換ボタンを押しても、「ワイヤレス」に切り換えられます。



赤外線伝送システムの受信部、送信部の方向、 角度を調節し最も画像がきれいなところにあ わせる

> 赤外線伝送システム (PCT-BR6000) の取扱説明書の「設置・使用 方法」に従ってください。

お守りください

- ●受信部にリモコンなどの赤外線を当てないでください。ノイズが入ったり、大きな音が出たりします。また、直射日光など の強い光が当たると、同様な現象が起きることがあります。
- ●送信部と受信部が近すぎたり、間に障害物がある場合はノイズが入ることがあります。
- ●受光部をモニターの画面に向けたり、近づけたりすると映像や音声がみだれたり、雑音がでたりすることがあります。画面 からはなしてご使用ください。
- ●赤外線伝送システムをご使用中、送信ユニットの電源を「切」にした場合、モニターのスピーカーから大きなノイズが出る
 - 送信ユニットの電源を「切」にする場合はモニターの電源を切るか、入力切換で「ワイヤレス」以外をお選びください。





PC入力について

パソコンとの接続

(図の同じ記号のところに接続してください)

チューナー後面





PCボタンで「PC」にする

入力切換ボタンを押しても「PC」に切り替えられます。



2 パソコンを操作する

詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

モニター出力端子について

PC入力画面と音声はモニター出力端子には出力されません。

接続について

- ●パソコンを接続するときは、RGB接続コード(別売り)が必要です。 パソコンによっては、パソコンでオプション設定されている変換コネクタが必要な場合があります。
- ●RGB接続コードは、接続コードに付属されたネジなどにより、本機にしっかりと取り付けることをおすすめします。

長時間で使用時ので注意

長時間連続してご覧になると、目が疲れます。時々は画面から離れて、目を休めてください。

PC入力画面の映像設定をしたいとき

p PCボタンでPC入力を選ぶ

入力切換ボタンを押しても「PC」に切り替えられます。






2 メニューボタンを押す



3 (意)で「映像設定」を選び、決定ボタンを押す



4 ②で設定したい項目を選び、②で調節する

(例) 明るさを調節する場合


(同) で調節します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。



映像設定 項 目			設定のポイント
明るさ	暗くなる	明るくなる	周囲の明るさに合わせて、 見やすく
黒レベル	暗い部分が より暗くなる	暗い部分が 明るめになる	黒の信号レベルが黒になるように
色温度	低 ←→ 口	中→高	通常は「高」でお使いください
エンハンサー	切←→入		より細い部分を鮮明にし たい時は「入」にしてく ださい
標準			決定ボタンを押すと、お 買い上げ時の設定に戻り ます。

5 設定が終了したらメニューボタンを押す






お知らせ

パソコンの停止した画像を長時間画面に表示しますとパネルに映像が焼き付く現象が出る場合があります。また、短時間でも静止した映像を表示するときは明るさおよび黒レベルの調節で画面を極力暗くしてご使用ください。パネルに映像が焼き付いた場合は、スクリーンセーバーをご使用ください。 [53]



PC入力について(つづき)

PC入力画面の位置などを 自動調節したいとき



入力切換ボタンを押しても「PC」に 切り換えられます。

2 メニューボタンを押し、 で「初期設定」を選び、決定 ボタンを押す



3 (同)で「PC入力設定」を選び、 決定ボタンを押す



4 (意)で「自動調節」を選び、決定ボタンを押す

- ●垂直位置、水平位置、クロック、位相が 自動的に調節されます。
- ●自動調節中は「自動調節実行中」と表示 されます。



5 設定が終わったらメニューボタンを押す

お知らせ

PC入力画面表示について

●自動周波数表示が「入」のときは新しい信号を受け付けたときに周波数を表示します。

(例)「H:48.4kHz, V:60.0Hz」

水平周波数 垂直周波数

- ●同期信号が検出できなかったときは「信号を入力して下さい」と表示されます。 170 同期信号が検出できない状態が約10秒間継続すると「パワーセーブ」と表示したあと電源の表示ランプが緑から橙色になりパワーセーブモードに移行します。
- ●入力信号が本機の仕様に合わないか、不安定な状態のときは「信号を確認してください」と表示されます。

自動調節機能について

- ●自動調節機能はPC入力の信号に対して垂直位置、水平位置、クロック、位相を自動的に調節する機能です。
- ●自動調節を行う場合 自動調節は電源を入れ20分以上経過してから明るい、静止画信号を受信して行ってください。暗い信号(特に画面周辺部) や動画信号では正しく動作しないことがあります。
- ●入力信号の種類によっては、自動調節を行っても正しく調節されない場合があります。この場合はもう一度自動調節を行うか、マニュアルで調節してください。 161

PC入力画面の位置などをお好みに調節したいとき

PCボタンでPC入力を選び、 調節したい信号を受信する

入力切換ボタンを押しても「PC」に 切り換えられます。



2 メニューボタンを押し、 で「初期設定」を選び、決定 ボタンを押す



3 (デンで「PC入力設定」を選び、 決定ボタンを押す




4 **②で調節したい項目を選び、**②で調節する



調整項目			設定のポイント
垂直位置	映像が下へ移動する	映像が上へ移動する	映像の中心を画面中央 に合せます。 -32~+32までの設定 ができます。(※)
水平位置	映像が左へ移動する	映像が右へ移動する	映像の中心を画面中央 に合せます。 -64~+64までの設定 ができます。(※)
クロック	-32~+32までの	設定ができます。	縦方向の大きな縞がなく なるように調節します。
位 相	0~64までの設定が	ぶ きます。	横方向の縞や文字のに じみが最小になるよう に調節します。
標準			決定ボタンを押すと、 お買い上げ時の設定に 戻ります。
入力レベル	0.7V	1.0V	通常は「O.7V」でご 使用ください。白つぶ れが激しいときは 「1.0V」にします。
自動周波数 表示	切	入	信号を切り換えるとき の周波数表示がわずら わしいときは「切」に します。

※パソコン信号によっては、設定範囲が狭くなる場合があります。設 定値がマゼンダ色で表示されると、設定範囲を超えた場合であり、 設定値が変わりますが、実際の映像設定は変化しません。



0 (

お知らせ

- ●自動調節、垂直位置、水平位置、クロ ック、位相はべんり機能で設定するこ ともできます。25
- ●PC入力時の垂直位置、水平位置,クロッ ク、位相調節は自動調節することをお すすめします。
- ●自動調節で正しく調節できないときは、 マニュアルで調節してください。

設定が終わったらメニューボタンを押す 4



PC入力について(つづき)

対応する信号について

本機は、24kHz~109kHzの水平周波数、50Hz~85Hzの 垂直周波数に対応して入力を自動判別します。

推奨信号について

本機は、下記に示す推奨信号についての設定があらかじめ登録されています。

No.	信号		水平周波数	ドットクロック	
INO.	信号名	解像度	垂直周波数(Hz)	(kHz)	周波数(MHz)
1	VGA	640×400	70.10	31.48	25.18
2	VGA	640×480	59.94	31.47	25.18
3		640×480	72.81	37.86	31.50
4		640×480	75.00	37.50	31.50
5		800×600	56.25	35.16	36.00
6		800×600	60.32	37.88	40.00
7		800×600	72.19	48.08	50.00
8	VESA	800×600	75.00	46.88	49.50
9		1024×768	60.00	48.36	65.00
10		1024×768	70.07	56.48	75.00
11		1024×768	75.03	60.02	78.75
12		1280×1024	60.02	63.98	108.00
13		1280×1024	75.03	79.98	135.00

- ●使用するビデオボードや接続ケーブルにより、正しく表示できないことがあります。この際には必ず垂直位置、水平位置、 クロック、位相を調節してください。
- ●垂直周波数60Hz以上の信号を入力したとき、動画像が正しく表示できないことがあります。
- ●本機では、水平周波数、垂直周波数、水平同期信号極性、および垂直同期信号極性によって信号モードを区別します。これら全ての要素が同じかきわめて似ている場合には、異なる信号であっても同一の信号として扱われる場合がありますのでご注意ください。
- ●VGAリアル表示以外は、画像を圧縮(または間引き)処理をおこないますので忠実に再現されない場合があります。
- ●本機は、下表に示す入力信号でご使用になることをおすすめします。フロントポーチやバックポーチが極端に長かったり、 データ表示時間が極端に短かったりすると、登録された設定状態が正しく再現されない場合があります。


		フロントポーチ	同期幅	バックポーチ	ブランキング幅
水平タイミング	水平周波数 24kHz-52kHz	0.1μs以上	1.0-3.8 <i>μ</i> s	1.2μs以上	3.5 µ s以上
水干タイミング	水平周波数 52kHz-107kHz	0.1μs以上	0.8-3.0 μ s	1.1μs以上	2.3 <i>µ</i> s以上
垂直タイミング		9μs以上	25 µ s以上	400μs以上	450 <i>µ</i> s以上

- ●信号のばらつきなどにより画面が適正に表示されない場合、自動調節やメニュー画面で調節してください。
- ●パソコンの解像度、色数などの設定を変更するときは、変更後の信号が上記に適合していることをあらかじめご確認ください。上記以外の信号に設定すると、画面が乱れたり、「信号を確認してください」が表示されたりします。 上記以外の信号に設定して正常に表示される場合、メニュー画面での調整が正常に機能しないことがあります。
- ●ノートパソコンに接続して内蔵ディスプレイと同時に表示させると、パソコンによっては正常に機能しないことがあります。
- ●信号が切り換わるときに画面にノイズが表示されることがありますが、故障ではありません。

PC (RGB) 入力端子のピン配列

ピンNo.	入力信号
1	Rビデオ
2	Gビデオ
3	Bビデオ
4	(接続無し)
5	(接続無し)
6	Rグランド
7	Gグランド
8	Bグランド
9	(接続無し)
10	グランド
11	(接続無し)
12	(接続無し)
13	水平同期
14	垂直同期
15	(接続無し)

ミニD-Sub15ピンコネクター



ХE

ワイドモードについて

PC入力時は、ノーマル、リアル、フルモードのいずれかの ワイドモードを選択できます。 **28**

パソコンの表示位置について

- ●パソコンの種類によって、信号形式が異なるため、パソコン映像の位置がずれる場合があります。「PC入力画面の位置調節」を参考にして位置を調節してください。161
- ●PC入力の映像はマルチ画面で表示できません。




転倒防止について

スタンドご使用時の転倒防止について


本機は奥行きが小さいため、大きな地震等の際には倒れる場合があります。必ず転倒防止をおこなってください。

壁または柱などに固定する場合

図のようにセット後面上部に付いているフックにひもまたはクサリを通してください。




2 ひもまたはクサリ、および取付具については市販品をご利用いただき、確実に支持できる壁や柱などをお選びになり、しっかりと固定してください。



卓上などに固定する場合

1 図のようにスタンド後部の固定用 ネジ穴に木ネジなどで固定し、ご 利用ください。(左右2ヶ所)



2 木ネジなどについては市販品をご 利用いただき、しっかりと固定し てください。


注意

本機は安定したところに据え付けてください。また、 転倒防止の処置を行ってください。 本機が転倒し、けがの原因となることがあります。

据え付けるときのご注意

モニターの設置について

●モニターの周囲は、スイーベル時の空間を十分に 確保してください。




⚠ 注意

回転中に指や物をはさまない。

必要以上の力で急激に回転させないでください。 (スタンドがすべって台からはずれてしまう恐れが あります。)

本体の向きを変える

●本機はスイーベル機構を採用していますので、手動で モニター本体を左右に回転することができます。




お守りください

本機は、スイーベル機構を採用していますので、電源コード および専用接続ケーブルは、回転に支障のないようにたるみ をもたせてください。 13

設置をするとき

●ブラウン管タイプのテレビをスピーカー部に近づけると、ブラウン管テレビに色むらや画面揺れが発生することがあります ので離して使用してください。



⚠ 警告

本機の据え付けには性能および安全性を維持するために必ず付属のスタンドや専用のオプションユニットをご使用ください。

付属のスタンドを取りはずし、別の取り付け強度が不足する部材を使用すると、転倒したり落下して火災・感電・けがの原因となります。

⚠ 注意

通風孔をふさがないように据え付けてください。

通風孔をふさぐと熱がこもり、故障や火災の原因となることがあります。

- ●ラック、箱のような狭いところに入れないでください。
- ●周囲の壁などから10cm以上離してください(モニターを壁掛け設置する場合は除く)。特にチューナーの上部には 装飾品など置かず、空間をとってください。

注意

電源プラグをすぐに抜くことができるようにモニターとチューナーを据え付けてください。

本機が異常や故障となったとき、電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと火災・感電の原因となることがあります。

企 注意

チューナーはモニターの主電源スイッチを切っても、電源から遮断されません。万一異常があった場合は、すぐに電源プラグを抜いてください。

⚠ 注意

別売の専用壁掛ユニット(TB-PKO2)を使用して壁に取り付ける場合は、危険ですから個人での取り付けは避け、販売店にお問い合わせの上、指定の取り付け工事業者に依頼してください。



パワーセービングとは、入力信号が無くなったことを検知して、自動的にテレビの消費電力を節約する省電力機能です。

パワーセービング状態は、電源のスタンバイ/受像ランプで確認できます。 パワーセービングシステムは、ビデオ入力/ワイヤレス入力信号を検知するビデオパワーセー ブとPC入力信号を検知するPCパワーセーブがあります。

パワーセービング システム	入力	スタンバイ/ 受像ランプ	テレビの状態	内容	お知らせ
ビデオ	 ビデオ入力端 子または	緑色	オン状態	通常のビデオ入力/ワイヤレ ス入力の画面が表示されてい ます。	
パワーセーブ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	パワーセーブ状態	ビデオ入力/ワイヤレス入力 の信号が無い状態が約10秒続 くとこの状態になります。	とも可能です。	
		緑色	オン状態	通常のパソコン使用状態です。	リモコンの入力切換ボタン
PCパワーセーブ	PC(RGB) 入力端子	橙色	パワーセーブ状態	パソコンからの水平/垂直同期信号のどちらかまたは両方が無い状態が約10秒続くとこの状態になります。	で「PC」を選んでいると きに動作する機能です。

メモ

スタンバイ/受像ランプが橙色に変わる前に、モニターの画面に「パワーセーブ」の表示が5秒間表示されます。



電源プラグや専用接続ケーブルがはずれていたり、アンテナ線がはずれていたりしているとテレビの故障とまちがえることがあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理をなさらず、お買い求めの販売店にご相談ください。

⚠ 注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

⚠ 警告

お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

テレビ放送のとき(VHF・UHF)

プレル及のCe (VIII * OIII)				
このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ペ ー ジ	
画面が出ない 音も出ない	①外部機器接続端子位置と入力切換ボタンの切り換え位置の不一致。 ②モニターとチューナーを接続している専用接続ケーブルがはずれているまたは挿入が不完全。	②モニターとチューナーの専用接続ケー	27 13	
画面は出るが音が出ない	①音量調節がOになっている。 ②消音ボタンを押している。	①音量ボタン(A)を押してみてください。 ②もう一度消音ボタンを押してみてくだ さい。	21 34	
カラー番組のとき に色が出ない	色の濃さの設定が - (淡)側いっぱいになっている。	映像設定で色の濃さを選択し、+にしてみてください。	39	
画像が2重 3重に映る	近くに山や大きな建物、樹木がある場合、反射電波によって起こる。	①ビルが建つなど、周囲の状況について お調べください。 ②アンテナの向きがずれていないかお調 べください。		
(ゴースト)	GRT設定(ゴーストリダクション)が 「切」になっている。	GRT設定を「入1」または「入2」に設定してください。	33 126	
	アンテナの向きが正しくない。	アンテナの向きがずれていないかお調べ ください。	104	
●雪が降っている ような画面にな	アンテナ線がはずれている。	セット後面のアンテナ端子板の接続端子をお調べください。		
りハッキリしな い(スノーノイズ) ●「アンテナ・受	受信設定が合っていない。	①お住まいの都市の地域番号で放送局を 設定してください。②お好みに合わせてマニュアルによるチャンネル合わせをしてください。	114	
信設定を確認し て下さい」と表	チャンネルの微調が合っていない。	電波状態によって同調を少しずらした方が見やすくなるときに調節してください。	125	
示がでる	放送局から放送されていない。	放送されていないCHや深夜の放送されていない時間帯では、しばらく放置すると「アンテナ・受信設定を確認して下さい」の表示がでることがあります。		
リモコンで テレビが 操作できない	①リモコン送信機の乾電池の ① ○が逆に入っている。 ②リモコン送信機の乾電池の寿命がなくなっている。	①乾電池を正しく入れてください。②乾電池を新しいものに交換してください。	19	
「ピシッ」と音がする	冷暖房などの室温の変化により、キャビネ他に影響はありません。	ットがわずかに伸縮する音です。性能その		
ラジオに雑音がはいる	本機の近くでラジオなどを使用しますと、 してご使用ください。	雑音がはいる場合があります。本機より離		



BSデジタル放送のとき

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ペ ー ジ
●映像や音声が出なくなったり、または時々でなくなる	●BSアンテナの向きがずれている。 ●アンテナ線が劣化している。	「BSアンテナ設定」でアンテナ入力レベルが最大になる角度にアンテナを調節してください。	137
●映像が静止したり、または時々 静止する	雷雨や豪雨などにより、受信電波が弱くなり、一時的に映像や音声が止まったり、 全く受信できなくなる場合があります。	天候が回復すると元に戻ります。	
特定のチャンネルの映像や音声が 出なくなったり、または時々でな くなる	ブルや分配器、分波器などを使用すると、 PHSデジタルコードレス電話機など本機 の受信周波数帯域に相当する周波数を用い た機器の影響を受ける場合があります。	アンテナを接続する場合は、シールド性の良いBSデジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。	
画面に「購入できませんでした」 などが表示され、購入または予約 ができない状態が続く	①電話回線が正しく接続されていない。 ②「電話設定」が間違っている。 ③B-CASカードが正しく挿入されていない。	①電話回線を正しく接続してください。 ②「電話設定」を正しく設定してください。 い。 ③B-CASカードを正しく挿入してください。	109 132 108
急に画質や音質が少し悪くなった	降雨対応放送になっている。	雨の影響により、受信電波が弱くなっている場合は、電波が弱くなっても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。天候が回復すると元に戻ります。	
有料放送の視聴ができない	①B-CASカードが正しく挿入されていない。 ②有料放送を視聴するための手続きがされていない。 ③電話回線の接続や設定が不完全。	①B-CASカードを正しく挿入してください。 ②視聴手続きを行なってください。 ③電話回線の接続と「電話設定」を確認してください。	108
予約が実行されない	「視聴」で予約して、電源がオフ(または 機能待機)になっている。	「視聴」で予約した場合は、電源オフ(または機能待機)にしていると予約が実行されません。	77
字幕や文字スーパーが出ない	①メニュー画面などが表示されている。 ②BSデジタル設定の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されている。 ③字幕や文字スーパーのある番組を選局していない。	①メニューや操作画面を消してください。 ②BSデジタル設定の「字幕」や「文字スーパー」を「オン」に設定してください。 ③字幕の場合、字幕のアイコン(ジンボルマーク)が表示された番組を視聴してください。	99
本機から通信を行なうと電話器や ファクシミリに呼び出し音が鳴る	一部の電話器やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が 出る場合があります。	付属のモジュラー分配器を使用しないで、 市販されている自動転換器(パソコン対 応)を使用すると改善される場合があり ます。詳しくは、ご使用の電話機やファ クシミリなどの通信機器メーカーへご相 談ください。	
電話機にノイズ(雑音)が入る	一部の電話器やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が 出る場合があります。	付属のモジュラー分配器を使用しないで、 市販されている自動転換器、または電話 回線用ノイズフィルター(雑音防止器) を使用すると改善される場合があります。 詳しくは、ご使用の電話機やファクシミ リなどの通信機器メーカーへご相談くだ さい。	
ダウンロードを行なったら、受信 できなくなった	ダウンロードの内容によっては、各種設定 す。再度設定をやり直してください。	がお買上げ時の設定値に戻る場合がありま	

BSデジタル放送のとき(つづき)

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ペ ー ジ
Irシステムで録画機器の録画予約 ができない	①ビデオコントローラーが正しく設置できていない。②「Irシステム」の設定が正しくない。③録画機器の準備が正しくできていない。	①ビデオコントローラーを正しく接続、 設置してください。②「Irシステム」の設定を正しく行なってください。③録画機器の電源やビデオカセットなどを確認してください。	110
i.LINK対応機器が操作できない	を接続している。	①本機で制御できるi.LINK対応機器は当 社製D-VHSデジタルハイビジョンビデ オデッキ2台までです。 ②i.LINK接続設定で「使用する」に設定 してください。	103
テレビを使用していないのに、チュ ーナー部から「ブーン」と音がする	に動作し、ファンモーターが動作する音	ど、予約に従いチューナー部の回路が自動	
リモコンで電源を「切」にしても、 機能待機ランプが点灯したまま		ビスの情報を取得するため、自動的に機能	145

PC入力のとき

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ペ ー ジ
PC入力時、画面位置がずれてい る	①信号の種類によっては、ずれる場合があります。 ②入力信号が本機の推奨信号と合っていない。		161 162
●画面がななめに流れる場合 ●画面全体に文字列を表示すると、縦縞がはいり、画面縦列の文字がにじんで表示される場合		クロックと位相を調節してください。(クロックを調節後、位相を調節してください。)	161
●画面全体に文字列を表示すると、画面全体の文字がにじんで表示される場合 ●細かい模様を表示させたときに画面がちらつく場合	パソコンの出力信号が切り換った時、パソコンの機器を換えた時におきることがあります。	位相を調節して、最もくっきり見えるようにしてください。	ΙέΊ
フリッカにより横線が上下に振動 している(PC入力時)	コンピューターの垂直周波数が75Hz未満 (上限85Hz)。現象が軽減される場合があ	の場合は、周波数を高くしてみてください ります。	
モニターの表面温度が高い	プラズマディスプレイパネルは、内部で放ています。 そのため、パネル表面温度が高くなる場合あらかじめご了承願います。	電を起こすことにより、蛍光体を発光させ	
画面上に周囲と異なる点(※)が ある ※光らない点、周囲より明るい点、 周囲と色が異なる点など。	に欠点や輝点が存在する場合があります。 これは故障ではありませんので、あらかじ		
画面の内容により、縦状のノイズ が出る	プラズマディスプレイパネルは、放電によによっては、誤点灯のためまれに縦状のノこれは故障ではありませんので、あらかじ		
フル表示画面で粗い横筋が見える (PC入力時)	目の錯覚により見える場合があります。 位す。	相調節により横筋を軽減することができま	161



本機では、メールで送られてくる情報とは別に、 状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。 主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内容
選局中です。しばらくお待ちください。	選局動作中です。
購入できませんでした。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。
受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。	有料番組を購入しなかった場合に表示されます。再度、購入操作をしてください。
現在、このチャンネルは放送を休止 しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨などの影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えました。画質、音質が少し悪くなります。また、番組表示もできない場合があります。
緊急警告放送が開始されました。決 定で選局、戻るで本メッセージを非 表示にします。	緊急警告放送が始まっています。必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入してください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。本機専用のB-CASカードを正しく挿入してください。
アンテナとの接続に不具合があります。接続をもう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか、BSアンテナ設定でBSアンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。
受信できません。アンテナの設定や 調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。
PC入力では操作できません	●PC入力をご覧になっているときは、マルチ画面および静止画面にすることはできません。マルチ画面および静止画面は、テレビチャンネルまたはビデオ入力でお楽しみください。 ●PC入力をご覧になっているときは、メニューの外部機器接続画面を表示することはできません。入力切換ボタンでビデオ入力モードに切り換えてから行ってください。
操作できません	テレビチャンネルおよびビデオ入力をご覧になっているときは、メニュー画面のPC入力設定画面を表示することはできません。PC入力設定は、PC入力端子に信号を入力したのち、PC
PC入力で操作して下さい	ボタンでPCモードに切り換えてから行ってください。
信号を入力して下さい	同期信号の検出ができない場合に表示されます。 ●信号ケーブルの接続状態を確認してください。 ●パソコン、映像機器などのスイッチがONになっていることを確認してください。 ●パソコンがパワーセーブモードになっていないか確認してください。 ●入力切換が接続端子と一致していることを確認してください。
信号を確認して下さい	入力信号が正常に受信できない場合に表示されます。入力信号が本機の仕様に合っているか、 または信号ケーブルの接続状態を確認してください。



本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって表示画面の情報をお知らせします。 主なアイコンとその内容は次の通りです。


	アイコン	内 容	アイコン	内 容
	テレビ	BSデジタルテレビ放送(映像+音声)の番組	ラジオ	BSラジオ放送の番組
	データ	BSデータ放送の番組	臨時	臨時ニュースなど予定外の番組
	+ @ テレビ	BSデジタルテレビ放送(映像+音声) 番組で番組に合わせたBSデータ放送を行なっているテレビ連動データ放送の番組	⑥ テレビ	BSデジタルテレビ放送(映像+音声)番組 で番組とは別のBSデータ放送を行なってい る番組
	+ @ ラジオ	BSラジオ放送番組で番組に合わせたBSデータ放送を行なっているラジオ連動データ放送の番組	⑥ ラジオ	BSラジオ放送番組で番組とは別のBSデータ放送を行なっている番組
番	信号	映像、音声、データのいずれかを信号切り 換えができる番組	16:9 1125i	番組の映像信号情報 (上:アスペクト比、下:信号方式)
組	主	二重音声信号があり「主」を選択している 場合	副	二重音声信号があり「副」を選択している 場合
情	モノラル	モノラル音声の番組	主+副	二重音声信号があり「主+副」を選択して いる場合
報	ステレオ	ステレオ音声の番組	有料	有料の番組(ペイ・パー・ビュー番組)
連	デジタル XCOPY	デジタルコピーガードがかかっている番組	無料	無料の番組
	アナログ XCOPY	アナログコピーガードがかかっている番組	マルチビュー	マルチビュー放送の番組
	デジタル 1COPY	1回のみデジタルコピーが可能な番組	字幕	番組の中に字幕(日本語/英語)の情報がふくまれている番組
	20 _{才~}	視聴年齢制限がある番組(表示される年齢 は4~20才まであります)	視聴	「視聴」で予約している番組
	予	予約している番組	録画	「録画」で予約している番組
	/ 曲	本機が電話回線を使用中の場合		
関メ 連 I ル	\succeq	お客様がまだ読まれていないメール (未読メール)		お客様が既に読まれたメール (既読メール)
視限期制連	4 **	視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の番組を選んだ場合に「暗証番号入力」画面へ 設定している視聴可能年齢が表示されます。	有料	一番組限度額の設定より高い金額の番組を 選んだ場合に「暗証番号入力」画面へ表示 されます。
~	<u>視</u>	「視聴」予約した番組	<u>録</u>	「録画」で予約した番組
予約一	重複	予約時間が重なっており優先順位が低い番組	変更	予約した番組が放送開始時間を変更して予 約が実行された番組
覧関連	無効	予約が全く実行されず予約終了時刻が過ぎ た番組またはコピーガードのため、予約が 実行できなかった番組	途中	予約録画で、一旦中断後に実行された番組
	中断	予約実行が途中で中止された番組	¥	有料の番組(ペイ・パー・ビュー番組)
電話発	i.LINK	i.LINK接続したD-VHSビデオデッキから本 機を通じて電話発信を行なった		


[●]放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。



メニュー画面からいろいろな機能が選択できます。 各機能のくわしい説明は、()内のページをご覧 ください。

●リモコンの戻るボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。







メニュー画面からいろいろな機能が選択できます。 各機能のくわしい説明は、()内のページをご覧 ください。

●リモコンの戻るボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。





修理を依頼されるときは (出張修理)

167~169ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。 保証対象装置:モニター W32-PDH2100 (M) チューナー W32-PDH2100 (A)

保証期間…お買い上げ日から1年です。

補修用 性能部品の 保有期間 テレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や 修理に関する ご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い 上げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」にお問 い合わせください。

保証期間が過ぎているときは……

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 修理させていただきます。

… ご連絡していただきたい内容…

品	;	名	日立プラズマテレビ	
形		名	W32-PDH2100 モニター : W32-PDH2100 (M) チューナー : W32-PDH2100 (A) リモコン : C-RK2	
お買し	上げ	日	年 月 日	
故障	の状	況	できるだけ具体的に	
ご .	住	所	付近の目印なども 合わせてお知らせください。	
お:	<u>-</u> 名	前		
電	話番	Ĭ		
訪問ご	希望	日		

修理料金のしくみ…

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費などが含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材などを含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

(二) で購入占名	ご購入年月日
電話(年 月 日

長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につがなることもあります。



このような症状はありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コン セントから電源プラグ をはずし必ず販売店に ご相談ください。





日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 00 0120-3121-68 FAX 00 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は

TEL 00 0120-3121-11
FAX 00 0120-3121-34

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4一1一10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町 5 5 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285一143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7一18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。



3次元Y/C

Y(輝度)信号とC(色)信号を、水平・垂直・時間軸方向で分離し、映像ノイズを減らす回路です。

ビスタサイズ

映像ソフト画面の横と縦の比が、16:9になっているものをこのように呼びます。一般的には画像の中に字幕が入っている映画などの画像サイズです。

ワイドクリアビジョン放送

ワイドクリアビジョン放送は現行テレビジョン放送とも両立性を保ちつつ画面のワイド化と高画質化などが図られた新しいテレビジョン放送です。

コンポーネント信号

輝度信号(Y)と2つの色差信号(PB/CB, PR/CR)の信号に分離された映像信号です。DVD ソフト、BSデジタル放送などを高画質で楽しむことができます。

CATVホームターミナル

CATVのスクランブルのかかった有料放送を視聴するための専用チューナーです。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。

D-VHSビデオデッキ

VHS方式のビデオデッキを基盤にした新しいVHS 方式で、デジタル放送などのデジタルデータをそ のまま記録することができます。また、従来の VHS方式での録画・再生も行えます。

デジタルハイビジョン放送

2000年12月に本放送を開始したBSデジタル放送で行われる高精細度ハイビジョン放送です。現行のアナログハイビジョン放送と同等の高画質映像を楽しむことができます。

D端子

デジタルチューナーなどのデジタル機器とテレビを接続するためのものです。コンポーネント映像信号を1本のケーブルで簡単に接続でき、走査線数、アスペクト比の制御信号も伝送することができます。入力または出力できる信号の走査線数によりD1~D5に分類されます。本機はD4(525i,525p,1125i,750P)に対応しています。

アスペクト比

テレビ画面(または映像信号)の横と縦の比をいいます。通常テレビは4:3、ワイドテレビ(ハイビジョンテレビ)は16:9です。

525i(480i),525p(480p), 1125i(1080i),750P(720P)

放送される映像信号の走査線数、有効走査線数と 走査方式の略称です。

1125i: 走査線数1125本(有効走査線数1080本)、

飛び越し走査方式(インターレース)

525p: 走査線数525本(有効走査線数480本)、 順次走査方式(プログレッシブ)

525i : 走査線数525本(有効走査線数480本)、

飛び越し走査方式(インターレース)

750P:走查線数750本(有効走查線数720本)、

順次走査方式(プログレッシブ)

DVD

12cmのディスクに標準で133分もの映像と高音質な音声が記録された新しいメディアです。

RGB入力

パソコンの映像出力信号を接続する入力端子でパ ソコンを楽しむことができます。



英数字

10キー方式	124
2ヵ国語(二重)音声放送	36, 95
2画面の拡大 2画面	45
2画面	44
3次元Y/C	40
4画面	46
B-CASカードテスト	139
B-CASカードの挿入	108
BSch固定	59, 60
BSアンテナ設定	····· I (3 /
「BS初期設定」画面 ······	131
BSチャンネル設定	136
「BS初期設定」画面 ····································	131
BSデータ放送 BSデジタル放送 CATV	94
BSデジタル放送	22, 61
CATV	123
CATVホームターミナル	155
CHスキップ設定	128
CHスキップ設定 ······ D4映像 ······· D1	40
D4映像······	27
D-VHSビデオデッキとの接続	112
F形接栓 ····································	105
GRT	32,126
i.LINK	98
i.LINK待機の設定 ······	145
IEEE1394	98
Irシステム	142
- Irシステム設定 画面	142
Irシステムの設定	142
LTI	40
Irシステムの設定 LTI・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
U/V混合器	105
UHF/VHF混合アンテナ	104
UHFフィーダー	105
UHFフィーダー VHF/UHFアンテナ	104
VHF平行フィーダー	105
PC入力	158

あいうえお

アイコン	
明るさ	
空きチャンネルの飛び越し選局	128
	106
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
暗証番号取消し	
暗証番号入力	
_"	
アンテナアダプター	
アンテナ設定	
アンテナ線の接続	
アンテナ入力レベル	
一番 組限度額	
色あい	39
色の濃さ	39
ー ー インフォメーション	63
裏番組 ······	
映画 1	
吹画 1 映画 1 字幕 ··································	
映画2	
映画2字幕 ····································	
映画2字幕 映像切換	
映像設定	
映像モード	38
お買い上げ時のチャンネル設定 ·····	21
オフタイマー	51
親画面	46
音声切換	
音声設定 ······	41
 音声モード ····································	
オート ソトラスト	40
オートコントラスト	40
	40
	40
カウ きくけこ	40
かきくけこ	
か きくけこ 回線設定	132
かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定	······ 132 ····· 144
か きくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質	132 144 39
かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置	132 144 39
の線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示	132 144 39 31 35, 68
の線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定	
の線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作	
の線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作 クッション	
かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作 クッション クロック	
かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作 クッション クロック クリエイト	
かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作 クッション クロック クリエイト 黒補正	
かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作 クッション クロック クリエイト 黒補正	
かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作 クッション クロック クリエイト 黒補正	
かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面位置 機器接続設定 機器操作 クッション クロック クリエイト 黒補正 黒レベル ケーブルテレビ ゲームモード (ビデオ3)	
かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面を表示 機器接続設定 機器操作 クッション クリエイト 黒 レベル ケーブルテレビ ゲームモード (ビデオ3) 県域設定	
かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面を表示 機器接続設定 機器操作 クッション クリエイト 黒 レベル ケーブルテレビ ゲームモード (ビデオ3) 県域設定	
かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作 クッション クロック クリエイト 黒補正 黒レベル ケームモード(ビデオ3) 県域設定 購入記録	
かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作 クッション クロック クリエイト 黒補正 黒レベル ケームモード (ビデオ3) 県域設定 購入記録 高音	
中かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作 クッション クロック クリエイト 黒補正 黒レベル ケーブルテレビ ゲームモード (ビデオ3) 県域設定 購入記録 高音 子画面	
中かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作 クッション クロック クリエイト 黒補正 黒レベル ケーブルテレビ ゲームモード (ビデオ3) 県域設定 購入記録 高音 子画面	
中かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作 クロック クリエイト 黒黒レベル ケーブルテレビ ゲームモード (ビデオ3) 県域設定 購入記録 高音 子画面 オーストリダクション	
中かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作 クロック クリエイト 黒黒レベル ケーブルテレビ ゲームモード (ビデオ3) 県域設定 購入記録 高音 子画面 オーストリダクション	
中かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作 クロック クリエイト 黒黒レベル ケーブルテレビ ゲームモード (ビデオ3) 県域設定 購入記録 高音 子画面 オーストリダクション	
かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作 クッション クロック クリエイト 黒黒レベル ケームモード (ビデオ3) 県域設定 購入記録 高音 テゴーストリダクション しすせそ	
中かきくけこ 回線設定 「外部入力」の設定 画質 画面位置 画面表示 機器接続設定 機器操作 クロック クリエイト 黒黒レベル ケーブルテレビ ゲームモード (ビデオ3) 県域設定 購入記録 高音 子画面 オーストリダクション	

時間変更追従 ······ 85	番組內容
システムアップ	番組ナビ 62
視聴可能年齢 90	番組表
視聴購入	番組予約
視聴制限設定	
	パソコン
視聴制限の解除	バランス41
字幕93	微調125
字幕言語93	ビデオコントローラーの接続
ジャンル検索 72	ビデオ入力画質40
主音声 ····································	
ェログ 00, 30 受信設定	フィルムシアター40
	副音声 36, 95
受像ランプ20	付属品12
信号設定80	フル30
スーパー	
垂直周波数	ペイ・パー・ビュー 74
生色///////////	ヘッドホン(ミニ)
	ヘッドホン音量42
水平周波数 162	べんり機能24
スクィーズ映像 30	1 7001成形 24
スタンバイ20	
ステレオ音声	ま みむめも
ステレオ放送 ············ 36	
ステレオミュート42	
	マルチ画面44
スムーズ	
静止画	マルチビュー録画
赤外線伝送システム 156	ミュート音量42
 接続できる機器 ······ 148	「メーカー」の設定
設定項目のリセット	
選局対象92	
	モノラル
	文字スーパー 93
たちってと	文字スーパー言語 93
他の設定 50	
	The total and the second secon
地域設定画面	やゆよ
他の設定 52 地域設定画面 134 地域設定取消し 135	
地域設定画面	や ゆよ 郵便番号 134
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114	郵便番号
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116	郵便番号 ······ 134 有料番組 ····· 74
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約停正 78
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86
地域設定画面 134 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78
地域設定画面 134 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約停正 78
地域設定画面 134 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78
地域設定画面 134 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21,22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77
地域設定画面 134 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話回線の接続 109	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話回線の接続 109 「電話設定」画面 132	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話回線の接続 109 「電話設定」画面 132 電話テスト 133	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話回線の接続 109 「電話設定」画面 132 電話テスト 133 電話発信記録 96	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話回線の接続 109 「電話設定」画面 132 電話テスト 133 電話発信記録 96	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 5 5 5 5 7 77
地域設定画面 134 地域器号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21,22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話回線の接続 109 「電話設定」画面 132 電話子スト 133 電話発信記録 96 同軸ケーブル 105	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 らりるれろ ライン補間 40 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19
地域設定画面 134 地域器号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト (Irシステム) 144 転倒防止 164 電話設定」画面 132 電話子スト 133 電話発信記録 96 同軸ケーブル 105 飛び越し選局 128	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 らりるれろ 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30
地域設定画面 134 地域器号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21,22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話回線の接続 109 「電話設定」画面 132 電話子スト 133 電話発信記録 96 同軸ケーブル 105	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 らりるれろ ライン補間 40 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30 連動予約 83
地域設定画面 134 地域器号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト (Irシステム) 144 転倒防止 164 電話設定」画面 132 電話子スト 133 電話発信記録 96 同軸ケーブル 105 飛び越し選局 128	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 らりるれろ ライン補間 40 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30 連動予約 83
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話設定」画面 132 電話デスト 133 電話発信記録 96 同軸ケーブル 105 飛び越し選局 128 トーン検出の設定 132	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 らりるれろ ライン補間 40 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30 連動予約 83 録画購入 74
地域設定画面 134 地域器号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト (Irシステム) 144 転倒防止 164 電話設定」画面 132 電話子スト 133 電話発信記録 96 同軸ケーブル 105 飛び越し選局 128	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 らりるれろ ライン補間 40 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30 連動予約 83
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話設定」画面 132 電話デスト 133 電話発信記録 96 同軸ケーブル 105 飛び越し選局 128 トーン検出の設定 132	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 らりるれろ ライン補間 40 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30 連動予約 83 録画購入 74
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話回線の接続 109 「電話設定」画面 132 電話テスト 133 電話発信記録 96 同軸ケーブル 105 飛び越し選局 128 トーン検出の設定 132	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 らりるれろ ライン補間 40 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30 連動予約 83 録画購入 74
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21, 22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話回線の接続 109 「電話設定」画面 132 電話テスト 133 電話テスト 133 電話発信記録 96 同軸ケーブル 105 飛び越し選局 128 トーン検出の設定 132	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 らりるれろ ライン補間 40 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30 連動予約 83 録画購入 74
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21,22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話回線の接続 109 「電話設定」画面 132 電話発信記録 96 同軸ケーブル 105 飛び越し選局 128 トーン検出の設定 133 内線設定 133	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 らりるれろ ライン補間 40 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30 連動予約 83 録画購入 74
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21,22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話回線の接続 109 「電話設定」画面 132 電話テスト 133 電話デスト 136 にぬねの 飛び越し選局 128 トーン検出の設定 132 木ーン検出の設定 133 内線設定 132	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 ら りるれる 77 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30 連動予約 83 録画購入 74 録画モード 81
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21,22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話回線の接続 109 「電話設定」画面 132 電話発信記録 96 同軸ケーブル 105 飛び越し選局 128 トーン検出の設定 133 内線設定 133	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 らりるれろ 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30 連動予約 83 録画購入 74 録画モード 81
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21,22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話回線の接続 109 「電話設定」画面 132 電話テスト 133 電話デスト 136 にぬねの 飛び越し選局 128 トーン検出の設定 132 木ーン検出の設定 133 内線設定 132	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30 連動予約 83 録画購入 74 録画モード 81
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21,22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話設定」画面 132 電話テスト 133 電話テスト 133 電話子スト 135 にぬねの 内線設定 128 トーン検出の設定 132	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 らりるれろ ライン補間 40 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30 連動予約 83 録画購入 74 録画モード 81
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21,22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話設定」画面 132 電話テスト 133 電話テスト 133 電話子スト 135 にぬねの 内線設定 128 トーン検出の設定 132	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30 連動予約 83 録画購入 74 録画モード 81
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネル設定 114 チャンネルを選ぶ 21,22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話回線の接続 109 「電話設定」画面 132 電話テスト 133 電話テスト 136 にぬねの 飛び越し選局 128 トーン検出の設定 132 本にぬねの 内線設定 133 内線設定 138 大手ュラル 38 二重音声放送 36,95	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 らりるれろ ライン補間 40 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30 連動予約 83 録画購入 74 録画モード 81
地域設定画面 134 地域設定取消し 135 地域番号 114 地域番号一覧 116 チャンネルを選ぶ 21,22 低音 41 デジタル音声出力の設定 146 デジタル音声端子付きオーディオ機器 113 テスト(Irシステム) 144 転倒防止 164 電話設定」画面 132 電話テスト 133 電話テスト 133 電話発信記録 96 同軸ケーブル 105 飛び越し選局 128 トーン検出の設定 132 な にぬねの 内線設定 133 大チュラル 38 ニ重音声放送 36,95 ノーマル 30	郵便番号 134 有料番組 74 予約 76 予約一覧 86 予約修正 78 予約取消し 78 予約方式 77 らりるれろ ライン補間 40 「リモコン種別」の設定 143 リモコンの取り扱い 19 リアル 30 連動予約 83 録画購入 74 録画モード 81

位 様			
形 名	W32-PDH2100		
パ ネ ル	32形(ALIS方式)プラズマディスプレイパネル(16:9) 表示ドット数:水平852×垂直1024		
表示寸法		幅71.6×高さ39	.9/対角82.0(cm)
音声実用最大出力		20W(総	会)(EIAJ)
スピーカー		4×16⊐-	-ン型…2個
電源		AC100V 5	0/60Hz共用
w # = _		325W(モニター部: 2	60W,チューナ部:65W)
消 費 電 力			N以下、チューナー部:3W以下)
受信チャンネル	VHF1ch~	12ch、UHF13ch~62ch、CA	ATV(C13〜C38)、BSデジタル000〜999
パソコン入力信号	映像信号 水平周波数24KHz~109KHz、垂直周波数50Hz~85Hz (アナログRGB、0.7Vp-p/1.0Vp-p切り換え可能)		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	同期信号 H/Vセパレート、(TTLレベル)		パレート、(TTLレベル)
端子	ビデオ1音声入力 ビデオ1S2映像 ビデオ2映像入力 ビデオ2音声入力 ビデオ3映像入力 ビデオ3音声入力 ビデオ3S2映像 ビデオ4映像入力 ビデオ4時像入力 ビデオ4時像入力 ビデオ4時像入力	コ端子・・・・・・ 個 カ端子(右)(左)・・・・・ 個 入力端子・・・・ 個 カ端子(右)(左)・・・ 個 カ端子・・・・ 個 カ端子・・・ 個 カ端子(力(左)・・・ 個 カ端子(D4映像) 1個 カ端子(右)(左)・・・ 1個 カ端子(右)(左)・・・ 1個	BS/モニター映像出力端子 1個 BS/モニター音声出力端子(右)(左) 1個 BS/モニターS2映像出力端子 1個 ワイヤレス入力端子 1個 PC(RGB)映像入力端子 1個 PC音声入力端子 1個 市モニター出力端子(右)(左) 1個 サブウーハー出力端子 1個 i.LINK端子 2個 光デジタル音声出力端子 1個 ビデオコントローラー端子 1個 回線接続端子 1個 ヘッドホン端子 1個
外 形 寸 法		ニター・スタンド付 jさ57.8×奥行25.6 (cm)	チューナー 幅43.0×高さ12.1×奥行28.0 (cm)
	26.2Kg		6.5Kg
付属品	単3形乾電池 R6 アンテナアダプタ 中継接栓 ········	1個 SP(またはSUM-3)2個 ター1個 1個	電源コード ·························2本 取扱説明書 ····································

- ●本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ●この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country
- 本製品は「高調波ガイドライン適合品」です。
- ●本製品には、米国特許その他の知的財産権で保護されている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権 保護のための技術の使用に関しては、マクロヴィジョンコーポレーションの許可が必要ですが、家庭およびその他の限 定された視聴に限っては、許可を受けています。また、リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

便利メモ

されると便利です。

ID番号

63 に記載の「インフォメーション」画面の「B-CASカード」、「ID表おぼえのため記入」、「で確認できる「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してくだ さい。問い合わせのときに必要になる場合があります。

カードID (B-CASカード番号)

デコーダーID

一株式会社 日立製作所

105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

